

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:09

Link do produktu: <https://solarne.info/ats-do-agregatu-pradotworczego-kd154-autostart-p-5314.html>



ATS do agregatu prądotwórczego KD154 – autostart

Cena brutto	1 302,00 zł
Cena netto	1 058,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	KD154-ATS
Kod EAN	5903957005867
Producent	SONET

Opis produktu

230 V

Napięcie wyjściowe AC, 50 Hz

6–12 s

Start agregatu wg opisu

180 V

Próg rozłączenia sieci wg opisu

5 kg

Waga z karty produktu

O modułu ATS KD154

Moduł ATS KD154 monitoruje napięcie sieci i przy jego zaniku wysyła do agregatu prądotwórczego sygnał rozruchu, a następnie przełącza zasilanie na agregat. Według opisu sklepu napięcie wyjściowe to 230 V AC przy 50 Hz, próg rozłączenia sieci wynosi 180 V AC, a sygnalizacja błędów jest optyczna i dźwiękowa.

Opis sklepu podaje czas uruchomienia agregatu 6-12 sekund, pobór własny około 8 W, wymiary obudowy 380 × 240 × 140 mm oraz gwarancję 24 miesiące. Opis jest tu niespójny, bo obiecuje zarazem rozruch po kilku sekundach i przełączanie bez przerwy w zasilaniu, więc przerwę w dostawie prądu należy uwzględnić. Karta produktu podaje wagę 5 kg, a kod producenta i EAN nie są uzupełnione, dlatego zgodność z konkretnym agregatem, dane techniczne i okres gwarancji potwierdź przed zakupem w dokumentacji.

Dla kogo jest modułu ATS KD154



Dom i działka

Idealne dla: Automatyczne zasilanie awaryjne z agregatu

Przykład: Wyjście 230 V AC



Gospodarstwa rolne

Idealne dla: Pompy, chłodnie i oświetlenie przy zaniku sieci

Przykład: Autostart agregatu



Pensjonaty i obiekty rekreacyjne

Idealne dla: Ciągłość zasilania gości i urządzeń

Przykład: Alarm optyczny i dźwiękowy



Instalacje off-grid i hybrydowe

Idealne dla: Rezerwa dla paneli i magazynu energii

Przykład: Współpraca z agregatem

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) automatyczny rozruch agregatu przy zaniku napięcia sieci, (2) przełączanie zasilania między siecią a agregatem, (3) sygnalizacja błędów optyczna i dźwiękowa wg opisu.

Czego trzeba być świadomym: opis sklepu nie podaje dokładnej listy zgodnych agregatów ani schematu połączeń. Moduł jest przeznaczony do agregatów serii KD, więc zgodność z Twoim modelem potwierdź w dokumentacji. Przełączenie z sieci na agregat nie jest natychmiastowe, więc urządzenia wrażliwe mogą wymagać zasilacza awaryjnego UPS. Montaż, który obejmuje przyłączenie do instalacji budynku, wykonuje uprawniony elektryk.

Podsumowanie: Moduł ATS KD154 uruchamia agregat przy zaniku sieci i przełącza zasilanie. Potwierdź zgodność z agregatem i zaplanuj krótką przerwę w zasilaniu.

Jak to działa

Monitoring sieci:

Rozruch i przełączenie:

Przerwa w zasilaniu:

Specyfikacja techniczna modułu ATS KD154

Dane główne

Model	KD154
Typ	moduł ATS do agregatu prądotwórczego
Napięcie wyjściowe	230 V AC / 50 Hz
Czas uruchomienia agregatu (wg opisu)	6-12 s po zaniku sieci
Parametry (wg opisu)	
Próg rozłączenia sieci	180 V AC
Pobór własny	ok. 8 W
Ochrona	elektroniczna, przekaźniki termiczne
Sygnalizacja błędów	optyczna i dźwiękowa
Obudowa i karta	
Wymiary obudowy (wg opisu)	380 × 240 × 140 mm
Gwarancja (wg opisu)	24 miesiące
Waga (karta produktu)	5 kg
Kod producenta i EAN	nie podano
Kategoria	agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR

Zastosowania modułu ATS KD154

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i SZR

Agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR.

[Agregaty prądotwórcze →](#)

Elektrownie off-grid

Elektrownie hybrydowe off-grid z magazynami energii.

[Elektrownie off-grid →](#)

Zestawy autonomiczne

Mini zestawy zasilania urządzeń autonomicznych.

[Zestawy autonomiczne →](#)

Jak dobrać modułu ATS KD154

1. **Sprawdź agregat** Moduł jest przeznaczony do agregatów serii KD, więc potwierdź zgodność.
2. **Zaplanuj przerwę** Rozruch trwa wg opisu 6–12 s, więc urządzenia wrażliwe zasilaj z UPS.
3. **Sprawdź napięcie** Wyjście 230 V AC wymaga zgodności z instalacją.
4. **Zleć montaż** Przyłączenie do instalacji budynku wykonuje uprawniony elektryk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa moduł ATS KD154?

Moduł monitoruje napięcie sieci i przy jego zaniku uruchamia agregat, a następnie przełącza zasilanie. Szczegóły działania potwierdź w dokumentacji.

Z jakimi agregatami współpracuje?

Według opisu jest przeznaczony do agregatów prądotwórczych serii KD. Zgodność z konkretnym modelem potwierdź w dokumentacji.

Czy przełączenie jest bez przerwy?

Nie, rozruch agregatu trwa wg opisu 6–12 s, więc w tym czasie zasilanie jest przerwane. Urządzenia wrażliwe zasilaj z UPS.

Czy montaż wymaga elektryka?

Tak, przyłączenie do instalacji budynku powinien wykonać uprawniony elektryk lub serwis agregatu.

Ile waży moduł?

Karta produktu podaje wagę 5 kg. Pozostałe dane potwierdź w dokumentacji producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach off-grid znajdziesz w poradnikach.

- [Odcięci od elektrowni – systemy off-grid](#)
- [Różnice między on-grid a off-grid](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (producent). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Moduł ATS KD154 do agregatu

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

producent