

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:12

Link do produktu: <https://solarne.info/ats-do-agregatu-pradotworczego-kd154-autostart-p-5314.html>



ATS do agregatu prądotwórczego KD154 – autostart

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Napięcie wyjściowe: 230V AC / 50Hz

O produkcie

Moduł ATS KD154 automatycznie uruchamia agregat prądotwórczy przy zaniku napięcia sieciowego, zapewniając ciągłość zasilania off-grid.

Zapewnij niezawodne zasilanie – zamów ATS KD154 już dziś!

Automatyczny rozruch

Moduł ATS automatycznie uruchamia agregat w ciągu 6-12 sekund po zaniku zasilania sieciowego.

Ochrona silnika

Zaawansowana elektronika zabezpiecza silnik diesel przed przeciążeniami i zmianami napięcia poniżej 180V.

Płynne przełączanie

System przełącza zasilanie z sieci na agregat bez przerwy, zapewniając stabilność dla urządzeń wrażliwych.

Alarm i monitoring

Optyczne i dźwiękowe powiadomienia o błędach działania oraz możliwość zdalnego monitorowania statusu agregatu.

ATS KD154 gwarantuje niezawodne zasilanie Twojej instalacji off-grid. Automatyczne uruchomienie agregatu w ciągu sekund eliminuje przestoje, a zaawansowane zabezpieczenia chronią silnik i podłączone urządzenia. To idealne rozwiązanie dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych z baterią magazynującą lub systemów off-grid wymagających ciągłości zasilania.

Model	KD154
Napięcie wyjściowe	230V AC / 50Hz
Czas uruchomienia agregatu	6-12 sekund po zaniku zasilania
Napięcie progowe rozłączenia sieci	180V AC (min.)
Ochrona przed przeciążeniami	Elektroniczna, relay termiczne
Alarm błędu	Optyczny i dźwiękowy
Zasilanie modułu ATS	AC 230V / 8W średnie pobieranie
Wymiary obudowy	380 × 240 × 140 mm
Gwarancja	24 miesiące od daty zakupu

Moduł ATS (Automatic Transfer Switch) monitoruje napięcie z sieci elektrycznej. Gdy napięcie spadnie poniżej 180V AC, urządzenie wysyła sygnał automatycznego rozruchu do agregatu. Agregat uruchamia się w ciągu 6-12 sekund i przejmuje zasilanie. Po powrocie napięcia sieciowego do normy, system przełącza się z powrotem na zasilanie z sieci.

Moduł ATS KD154 jest dedykowany dla agregatów prądotwórczych serii KD producenta. Zawsze weryfikuj kompatybilność z Twoim modelem agregatu, zaglądając do instrukcji producenta lub kontaktując się z naszym zespołem technicznym.

Montaż modułu ATS wymaga wiedzy elektrycznej. Zalecamy instalację przez wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisu agregatu. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub zagrożeń bezpieczeństwa. Po montażu przeprowadź testy uruchamiania w warunkach kontrolowanych.

Tak, moduł ATS pobiera mały prąd z sieci elektrycznej (średnio 8W) do zasilania elektroniki sterującej. Włącz moduł w gniazdko przed agregatu lub bezpośrednio do gniazda w instalacji elektrycznej budynku.

Moduł sygnalizuje błędy za pomocą diod LED (optyczność) i sygnału dźwiękowego. Kod błędu może dotyczyć braku zasilania modułu, awarii elektroniki, problemu z rozruchem agregatu lub niedostatecznego napięcia. Sprawdź instrukcję obsługi dla pełnej tabeli kodów błędów.

Tak, agregat KD154 posiada przycisk ręcznego rozruchu. W przypadku awarii modułu ATS możesz uruchomić agregat ręcznie i przełączyć zasilanie ręcznie używając wyłącznika 3-pozycyjnego (sieć/off/agregat). Jednak dla bezpieczeństwa zawsze skontaktuj się z serwisem w celu naprawy elektroniki ATS.

Moduł ATS KD154 posiada 24 miesiące gwarancji producenta od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne elektroniki i urządzeń sterujących. Niejednorodne/mechaniczne uszkodzenia lub błędy montażu nie są objęte gwarancją.

Tak, moduł ATS pracuje doskonale w systemach hybrydowych. Monitoruje napięcie z sieci i, w przypadku zaniku, uruchamia agregat jako rezerwę. Jeśli instalacja posiada inwerter hybrydowy z baterią, ATS może być kaskadowo połączony z falownikiem, tworząc wielopoziomowy system zasilania awaryjnego.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

[+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
biuro@solarne.info

Opinia eksperta

[Różnice między systemem on-grid a off-grid →](#)

Zapytaj o dostępność