Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:36

Link do produktu: https://solarne.info/bms-lifepo4-100a-4-8s-jk-b1a8s10p-aktywny-balancer-1a-p-5912.html



BMS LiFePO4 100A 4-8S JK-B1A8S10P aktywny balancer 1A

Cena brutto	**175,00 zł**
Cena netto	**142,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**JK-B1A8S10P**
Kod EAN	**5907097580680**
Producent	**JK BMS**

Opis produktu

100 A

prąd BMS

4S–8S

liczba ogniw

1 A

aktywny balanser

LiFePO4

chemia ogniw

O BMS JK B1A8S10P

JK B1A8S10P to układ zarządzania baterią (BMS) na prąd 100 A dla pakietów LiFePO4 w konfiguracjach od 4S do 8S. Ma aktywny balanser o prądzie 1 A, który przenosi energię między ogniwami zamiast ją rozpraszać w cieple. Według opisu sklepu chroni pakiet przed zwarciem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem.

BMS jest przeznaczony do samodzielnego montażu w pakietach DIY, na przykład do magazynów energii i instalacji fotowoltaicznych. W zestawie według opisu sklepu jest kabel połączeniowy i sonda temperatury NTC. Przed zakupem upewnij się, że liczba szeregowo połączonych ogniw mieści się w zakresie 4S–8S oraz że prąd obciążenia nie przekracza 100 A.

Dla kogo jest BMS JK B1A8S10P

Budujący pakiet LiFePO4

Idealne dla: Osoba składająca akumulator 12,8 V lub 25,6 V

Przykład: Zakres 4S–8S obejmuje pakiety o napięciu nominalnym od 12,8 V (4S) do 25,6 V (8S) przy 3,2 V na ogniwo.

Użytkownik małej instalacji PV

Idealne dla: Właściciel akumulatora dla systemu off-grid

Przykład: Aktywny balanser wyrównuje ogniwa, co pomaga utrzymać pojemność pakietu.

Właściciel kampera lub łodzi

Idealne dla: Osoba z akumulatorem 12 V lub 24 V LiFePO4

Przykład: Prąd 100 A pozwala zasilać odbiorniki o mocy do około 1.3 kW przy 12,8 V (obliczenie).

Serwisant akumulatorów

Idealne dla: Technik wymieniający BMS w pakiecie

Przykład: Znany model i parametry ułatwiają dobór zamiennika.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) aktywny balanser zamiast rozpraszania energii w cieple; (2) szeroki zakres 4S–8S; (3) ochrona pakietu przed zwarciem, przeładowaniem i rozładowaniem.

Czego trzeba być świadomym: BMS nie jest gotowym akumulatorem i wymaga prawidłowego okablowania oraz zabezpieczeń zewnętrznych. Karta nie podaje progów napięciowych ani wymiarów, więc potwierdź je w dokumentacji JK przed zakupem. Prąd 100 A dotyczy układu BMS, a rzeczywista moc zależy od napięcia pakietu i od okablowania. Montaż wymaga wiedzy, bo błąd w podłączeniu może uszkodzić ogniwa.

Podsumowanie: to BMS JK B1A8S10P na 100 A dla pakietów LiFePO4 4S–8S z aktywnym balanserem 1 A. Dobierz go do liczby ogniw i prądu obciążenia.

Jak działa BMS z aktywnym balanserem

Aktywny balanser:

Ochrona pakietu:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna BMS JK B1A8S10P

Dane ogólne	
Typ produktu	BMS (układ zarządzania baterią)
Model	JK-B1A8S10P
Producent	JK-BMS
EAN	5907097580680
Kategoria w sklepie	BMS-y, ogniwa, kable, obudowy do budowy magazynów energii
Parametry elektryczne	
Prąd	100 A
Liczba ogniw	4S–8S
Chemia ogniw	LiFePO4
Aktywny balanser	1 A
Pozostałe dane	
Komunikacja	Bluetooth wg opisu sklepu
Zakres ogniw wg opisu	LiFePO4 / Li-ion / LTO 4S–8S
Masa wg karty produktu	1 kg
Wymiary i progi ochrony	wg dokumentacji producenta

Zastosowania BMS JK B1A8S10P

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMS-y, ogniwa i obudowy

Elementy do budowy magazynów energii.

Zobacz elementy do budowy magazynów →

Magazyny niskonapięciowe

Gotowe magazyny energii do 60 V.

Zobacz magazyny niskonapięciowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać BMS JK B1A8S10P

1. **Policz ogniwa** BMS obsługuje pakiety 4S–8S. Upewnij się, że szeregowo połączona liczba ogniw LiFePO4 mieści się w tym zakresie.
2. **Sprawdź prąd** Prąd BMS wynosi 100 A. Dobierz go z zapasem do maksymalnego prądu obciążenia i ładowania.
3. **Zaplanuj okablowanie** Przekrój przewodów mocy dobierz do prądu, a przewody balansera podłącz zgodnie z instrukcją JK.
4. **Zleć montaż specjaliście** Podłączenie do ogniw powinna wykonać osoba znająca układy akumulatorowe.

Zawartość zestawu

- W zestawie: kabel połączeniowy, sonda temperatury NTC

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do ilu ogniw jest BMS JK B1A8S10P?

Do pakietów LiFePO4 w układach od 4S do 8S, czyli od 4 do 8 ogniw połączonych szeregowo.

Jaki prąd obsługuje ten BMS?

Opis sklepu podaje prąd 100 A. Rzeczywistą moc wyznacza napięcie pakietu i dobór okablowania.

Czy balanser jest aktywny?

Tak, to aktywny balanser o prądzie 1 A, który przenosi energię między ogniwami.

Jak komunikuje się BMS?

Komunikacja Bluetooth z aplikacją wg opisu sklepu. Szczegóły protokołu i zgodność z falownikiem sprawdź w dokumentacji.

Co jest w zestawie?

W zestawie według opisu sklepu jest kabel połączeniowy i sonda temperatury NTC.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o budowie magazynów energii znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?
- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (JK-BMS). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

BMS 100 A do pakietów 4S–8S

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

JK-BMS