Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:20

Link do produktu: https://solarne.info/dlawik-kompensacyjny-0-1kvar-3-faz-400v-ink-3-0-1-400-inducto-p-5968.html



Dławik kompensacyjny 0,1kvar 3-faz 400V INK 3-0,1-400 INDUCTO

Cena brutto	**310,00 zł**
Cena netto	**252,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**INK 3-0,1-400**
Producent	**Inducto**

Opis produktu

0,1 kvar

moc dławika

400 V

napięcie, 3 fazy

4 kg

masa wg karty produktu

INK 3-0,1-400

kod producenta

O dławiku INDUCTO INK 3-0,1-400

INDUCTO INK 3-0,1-400 to trójfazowy dławik kompensacyjny o mocy 0,1 kvar na napięcie 400 V. Dławiki kompensacyjne stosuje się w instalacjach, w których występuje moc bierna pojemnościowa, a więc tam, gdzie prąd wyprzedza napięcie, np. przy słabo obciążonych liniach kablowych lub nadmiernej kompensacji kondensatorami.

Według karty produktu urządzenie waży 4 kg, a kod producenta to INK 3-0,1-400. Dławik jest elementem pasywnym, który dobiera się do pomiarów mocy biernej w obiekcie. Przed zakupem warto potwierdzić dobór z elektrykiem lub na podstawie rachunków za energię bierną. Pozostałe parametry podajemy zgodnie z dokumentacją producenta.

Dla kogo jest INK 3-0,1-400

Obiekty przemysłowe

Idealne dla: Zakłady z opłatami za moc bierną pojemnościową

Przykład: Przy opłatach za energię bierną pojemnościową dławik może ograniczyć koszty, o ile dobrano go do pomiarów.

Instalacje 400 V z kondensatorami

Idealne dla: Układy z nadmierną kompensacją

Przykład: Dławik równoważy część mocy pojemnościowej w sieci trójfazowej.

Długie linie kablowe

Idealne dla: Instalacje z lekko obciążonymi kablami

Przykład: Kable o dużej pojemności mogą generować moc bierną pojemnościową.

Instalatorzy i utrzymanie ruchu

Idealne dla: Wykonawcy układów kompensacji

Przykład: Mały dławik 0,1 kvar jest elementem uzupełniającym większe układy.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prosta konstrukcja elementu pasywnego, (2) wersja trójfazowa 400 V, (3) niewielka masa 4 kg wg karty produktu.

Czego trzeba być świadomym: moc 0,1 kvar jest niewielka i dotyczy kompensacji mocy biernej pojemnościowej; dławik nie zastąpi kompensatora SVG ani baterii kondensatorów przy mocy biernej indukcyjnej. Nie traktuj go jako obowiązkowego elementu każdej instalacji PV; potrzebę ustala się na podstawie pomiarów i wymagań operatora.

Podsumowanie: INK 3-0,1-400 to mały trójfazowy dławik kompensacyjny 0,1 kvar 400 V. Dobieraj go po analizie rachunków lub pomiarów mocy biernej pojemnościowej.

Jak działa dławik kompensacyjny

Reaktancja indukcyjna:

Układ trójfazowy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna INDUCTO INK 3-0,1-400

Dane ogólne	
Producent / marka	INDUCTO
Model	INK 3-0,1-400
Kod producenta	INK 3-0,1-400

Typ urządzenia	Dławik kompensacyjny
Parametry elektryczne	
Moc	0,1 kvar
Liczba faz	3-fazowy
Napięcie	400 V
Dane dodatkowe	
Masa (karta produktu)	4 kg
Kategoria	Kompensacja mocy biernej
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania INK 3-0,1-400

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompensacja mocy biernej

Kompensatory SVG, dławiki i kondensatory.

Zobacz kompensację mocy biernej →

Falowniki

Falowniki fotowoltaiczne on-grid i off-grid.

Zobacz falowniki fotowoltaiczne →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

Zobacz elektrownie on-grid →

Jak dobrać dławik INK 3-0,1-400

1. **Rodzaj mocy biernej.** Dławik jest przeznaczony do mocy biernej pojemnościowej. Sprawdź w rachunkach, czy opłaty dotyczą właśnie jej.
2. **Napięcie i fazy.** Ten model pracuje w układzie trójfazowym 400 V; do innych układów potrzebny jest inny dławik.
3. **Moc 0,1 kvar.** To niewielka moc, więc oceń na podstawie pomiarów, czy wystarczy jeden dławik, czy potrzeba większego układu.
4. **Montaż.** Podłączenie zlecaj elektrykowi z uprawnieniami i dobierz zabezpieczenia według dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do czego służy dławik kompensacyjny INK 3-0,1-400?

Służy do ograniczania skutków mocy biernej pojemnościowej w instalacji trójfazowej 400 V. Dobór powinien wynikać z pomiarów lub rachunków.

Jaka jest moc dławika INK 3-0,1-400?

Moc wynosi 0,1 kvar, napięcie 400 V, wykonanie trójfazowe.

Ile waży dławik INDUCTO INK 3-0,1-400?

Masa według karty produktu wynosi 4 kg, co ułatwia transport i montaż.

Czy dławik jest obowiązkowy w każdej instalacji PV?

Nie wynika to z karty produktu. Wymagania zależą od operatora sieci i projektu, dlatego należy je potwierdzić przed zakupem.

Czy dławik zastąpi kompensator SVG?

Nie. To prosty element pasywny o małej mocy 0,1 kvar, a kompensator SVG pracuje aktywnie. Wybór zależy od rodzaju i wielkości mocy biernej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Jak dobrać i zainstalować kompensację mocy biernej, opisujemy w poradnikach sklepu.

- Jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków
- Wskazówki, jak instalować aktywny kompensator mocy biernej

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (INDUCTO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Kompensacja mocy pojemnościowej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

INDUCTO