

Link do produktu: <https://solarne.info/dlawik-kompensacyjny-5kvar-inducto-ink-3-5-400-3-fazowy-400v-p-5787.html>



Dławik kompensacyjny 5kvar INDUCTO INK 3-5-400 3-fazowy 400V

Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	INK 3-5-400
Producent	Inducto

Opis produktu

5 kvar

moc dławika

3 fazy

układ pracy

400 V

napięcie sieci

26 kg

masa wg karty

O dławiku INDUCTO INK 3-5-400

INDUCTO INK 3-5-400 to trójfazowy dławik kompensacyjny o mocy 5 kvar na napięcie 400 V. W sklepie znajduje się w kategorii urządzeń do kompensacji mocy biernej, obok kompensatorów aktywnych SVG i kondensatorów. Oznaczenie modelu opisuje wersję: 3 oznacza układ trójfazowy, 5 moc w kvar, a 400 napięcie w voltach.

Dławik jest elementem pasywnym, bez elektroniki sterującej, więc jego dobór sprowadza się do dopasowania mocy i napięcia do kondensatorów oraz sieci w obiekcie. Przed zakupem warto zestawić jego parametry z dokumentacją producenta i z rachunkami za moc bierną, a montaż powierzyć uprawnionemu elektrykowi.

Dla kogo jest INDUCTO INK 3-5-400



Instalator układów kompensacji

Idealne dla: Elektryk dobierający dławiki do baterii kondensatorów

Przykład: Układ 3-fazowy 400 V o mocy 5 kvar, zgodny z oznaczeniem modelu.



Mały zakład z opłatami za moc bierną

Idealne dla: Obiekt, który chce ograniczyć pobór lub oddawanie mocy biernej

Przykład: Wielkość oszczędności zależy od taryfy i pomiarów, dlatego zacznij od analizy rachunków.



Serwis wymieniający element

Idealne dla: Osoba uzupełniająca istniejący układ o ten sam model

Przykład: Kod producenta INK 3-5-400 ułatwia porównanie z elementem już zamontowanym.



Projektant instalacji

Idealne dla: Projektant zestawiający parametry osprzętu

Przykład: Moc 5 kvar, napięcie 400 V i prąd znamionowy około 7,22 A na fazę (obliczenie: $5000 / (\sqrt{3} \cdot 400)$).

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prosta konstrukcja pasywna, bez elektroniki; (2) jasne oznaczenie modelu z mocą i napięciem; (3) zakres 3-fazowy 400 V pasuje do typowych instalacji przemysłowych i usługowych.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu nie podaje szczegółowych danych katalogowych, dlatego wymiary, klasę izolacji, straty i certyfikaty potwierdź w dokumentacji producenta. Dławik jest ciężki (wg karty 26 kg), więc zaplanuj solidne mocowanie i wentylację. Nie jest to urządzenie, które samo dobierze się do instalacji bez analizy mocy biernej.

Podsumowanie: to trójfazowy dławik 5 kvar na 400 V do układów kompensacji mocy biernej. Przed zamówieniem dopasuj go do kondensatorów i sprawdź dokumentację producenta.

Jak działa dławik w układzie kompensacji

Element pasywny:

Dobór do instalacji:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna INDUCTO INK 3-5-400

Dane ogólne

Typ produktu	Dławik kompensacyjny
Model	INDUCTO INK 3-5-400
Kod producenta	INK 3-5-400
Producent	INDUCTO
Kategoria w sklepie	Kompensacja mocy biernej, dławiki, kondensatory

Parametry elektryczne

Moc znamionowa	5 kvar
Liczba faz	3
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy (obliczenie)	ok. 7,22 A na fazę

Dane fizyczne

Masa wg karty produktu	26 kg
Pozostałe wymiary i klasy	wg dokumentacji producenta

Zastosowania INDUCTO INK 3-5-400

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompensacja mocy biernej

Kompensatory aktywne SVG, dławiki i kondensatory w jednej kategorii.

[Zobacz kategorię kompensacji mocy biernej →](#)

Jak dobrać INDUCTO INK 3-5-400

1. **Sprawdź napięcie i układ** Dławik jest przeznaczony dla sieci trójfazowej 400 V. Dla innego napięcia lub układu wybierz inny model.
2. **Dopasuj moc** Moc 5 kvar musi pasować do kondensatorów w układzie. Zestaw ją z dokumentacją projektu lub zaleceniem producenta.
3. **Zaplanuj miejsce i chłodzenie** Dławik jest ciężki (wg karty 26 kg), więc zapewnij stabilne mocowanie i przepływ powietrza.
4. **Zleć montaż elektrykowi** Montaż i pomiary po uruchomieniu powinien wykonać elektryk z uprawnieniami, zgodnie z dokumentacją producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma dławik INDUCTO INK 3-5-400?

Moc znamionowa wynosi 5 kvar. Jest to wersja 3-fazowa na napięcie 400 V, co wynika z oznaczenia modelu INK 3-5-400.

Ile waży ten dławik?

Karta produktu w sklepie podaje masę 26 kg. To ciężki element, więc zaplanuj solidne mocowanie i potwierdź masę w dokumentacji producenta.

Czy dławik wymaga wentylacji?

Dławiki jako elementy cewkowe mogą się nagrzewać podczas pracy, dlatego zapewnij miejsce z cyrkulacją powietrza. Dopuszczalne temperatury sprawdź w dokumentacji producenta.

Jaki jest prąd znamionowy dławika?

Obliczeniowo wychodzi około 7,22 A na fazę ($5000 \text{ VA} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V})$). Dokładną wartość katalogową sprawdź u producenta.

Czy dławik ma certyfikaty i gwarancję?

Karta sklepu nie zawiera potwierdzonych danych o certyfikatach ani okresie gwarancji. Zapytaj o nie sklep lub sprawdź dokumentację INDUCTO przed zakupem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze kompensacji mocy biernej znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Jak dobrać kompensator mocy biernej na podstawie rachunków](#)
- [Wskazówki, jak instalować aktywny kompensator mocy biernej](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (INDUCTO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Dławik 5 kvar do sieci 400 V

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

INDUCTO