Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:11

Link do produktu: https://solarne.info/gniazdo-silowe-3-fazowe-przenosne-16a-5p-p-2550.html



Gniazdo siłowe 3-fazowe przenośne 16A 5P

Cena brutto	**24,00 zł**
Cena netto	**19,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S5534234**
Producent	**SONET**

Opis produktu

16 A

prąd nominalny

5P

3F + N + PE

3x 400V

napięcie

1 kg

waga z karty produktu

O gnieździe siłowym 16A 5P

Przenośne gniazdo siłowe 16A 5P umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie odbiorników trójfazowych na budowie, w warsztacie lub przy instalacji fotowoltaicznej. Ma prąd nominalny 16 A i napięcie 3x 400V.

Gniazdo jest w układzie 5P (3F+N+PE) i ma wykonanie **przenośne**. Szczegółowe parametry, w tym stopień ochrony IP, podaje dokumentacja producenta.

Dla kogo jest gniazdo siłowe 16A 5P

Wykonawca

Idealne dla: idealne dla budowy

Przykład: Zasilanie odbiorników trójfazowych na placu budowy.

Warsztat

Idealne dla: idealne dla maszyn trójfazowych

Przykład: Przenośne gniazdo do podłączania urządzeń 3x 400V.

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Trójfazowe złącze do prac przy instalacji PV.

Serwis

Idealne dla: idealne dla prac mobilnych

Przykład: Gniazdo do przedłużaczy trójfazowych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd nominalny 16 A, (2) układ 5P (3F+N+PE), (3) napięcie 3x 400V, (4) wykonanie przenośne.

Czego trzeba być świadomym: to gniazdo trójfazowe 5P, więc nie nadaje się do obwodów jednofazowych. Stopień ochrony IP i przekrój przewodu sprawdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Podsumowanie: Przenośne gniazdo siłowe 16A 5P to trójfazowe złącze do budowy, warsztatu i instalacji PV. Dobierz je do wtyczki, prądu i przewodu.

Budowa i zastosowanie gniazda siłowego

Układ 5P:

Wykonanie przenośne:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna gniazda siłowego 16A 5P

Dane ogólne	
Typ	Gniazdo siłowe przenośne
Układ	5P (3F+N+PE)
Wykonanie	Przenośne
Kategoria w sklepie	Akcesoria do ładowarek
Parametry elektryczne	
Prąd nominalny	16 A
Napięcie	3x 400V
Liczba faz	3
Stopień ochrony IP	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania gniazda siłowego 16A 5P

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria do ładowarek →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać gniazdo siłowe

1. **Sprawdź prąd** Gniazdo ma prąd nominalny 16 A. Dobierz je do obciążenia i przewodu.
2. **Sprawdź układ** To gniazdo trójfazowe 5P (3F+N+PE). Do obwodów jednofazowych potrzebny jest inny typ.
3. **Sprawdź wtyczkę** Wtyczka musi mieć układ 5P i prąd 16 A. Sprawdź zgodność przed zakupem.
4. **Sprawdź warunki pracy** Stopień ochrony IP potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

Napięcie: 3x 400V | 16A | 5P

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd nominalny ma gniazdo siłowe 16A 5P?

Prąd nominalny wynosi 16 A, a gniazdo jest trójfazowe w układzie 5P.

Jakie napięcie ma gniazdo siłowe 16A 5P?

Gniazdo jest przeznaczone na napięcie 3x 400V.

Czy gniazdo siłowe 16A 5P jest przenośne?

Tak, jest to wykonanie przenośne do użycia na budowie, w warsztacie i przy PV.

Do czego służy gniazdo siłowe 16A 5P?

Służy do podłączania odbiorników trójfazowych na budowie, w warsztacie i przy instalacji fotowoltaicznej.

Ile waży gniazdo siłowe 16A 5P według karty?

Według karty produktu waga gniazda wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien

wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Przenośne gniazdo siłowe 16A 5P

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta