Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:27

Link do produktu: https://solarne.info/growatt-kabel-szeregowy-do-baterii-apx-50-laczenie-akumulatorow-w-wersji-b1-p-5182.html



Growatt kabel szeregowy do baterii APX 5.0 – łączenie akumulatorów w wersji B1

Cena brutto	**101,82 zł**
Cena netto	**82,78 zł**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Growatt**

Opis produktu

APX 5.0

Seria baterii Growatt

B1

Wersja modułów

Szeregowe

Rodzaj połączenia

1 kg

Waga z karty produktu

O kablu szeregowym Growatt do baterii APX 5.0

Kabel szeregowy Growatt to **oryginalne akcesorium** do łączenia modułów baterii **APX 5.0 w wersji B1**. Połączenie szeregowe sumuje napięcia modułów, dlatego kabel stosuje się przy rozbudowie wysokonapięciowego magazynu APX o kolejne moduły.

Przed zakupem sprawdź wersję posiadanych modułów – według karty produktu kabel przeznaczony jest dla wersji B1. Dane elektryczne kabla, maksymalną liczbę modułów w stosie, kolejność łączenia i wymagania dotyczące falownika podaje dokumentacja Growatt. Montaż magazynu wysokonapięciowego powinien wykonać instalator z uprawnieniami.

Dla kogo jest kabel szeregowy APX 5.0

Użytkownik baterii APX

Idealne dla: Rozbudowa magazynu o kolejny moduł

Przykład: Moduły APX 5.0, wersja B1

Instalator

Idealne dla: Kompletowanie okablowania stosu baterii

Przykład: Oryginalny kabel Growatt

Instalacja hybrydowa

Idealne dla: Wysokonapięciowy magazyn z falownikiem Growatt

Przykład: Połączenie szeregowe modułów

Serwis

Idealne dla: Wymiana uszkodzonego kabla między modułami

Przykład: Akcesorium z rodziny APX

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) oryginalne akcesorium Growatt dedykowane do baterii APX 5.0, (2) pozwala rozbudować magazyn o kolejne moduły, (3) eliminuje ryzyko stosowania przypadkowych przewodów w obwodzie wysokonapięciowym.

Czego trzeba być świadomym: kabel jest przeznaczony dla wersji B1 – przy innej wersji modułów sprawdź zgodność w dokumentacji Growatt. Połączenie szeregowe podnosi napięcie stosu, więc prace przy magazynie wymagają uprawnień elektrycznych. Karta nie podaje długości ani przekroju kabla.

Podsumowanie: to oryginalny kabel do szeregowego łączenia modułów Growatt APX 5.0 w wersji B1. Kup go razem z modułem rozbudowującym magazyn.

Do czego służy kabel szeregowy w magazynie APX

Połączenie szeregowe:

Rozbudowa magazynu:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja kabla szeregowego Growatt APX 5.0

Dane główne	
Producent	Growatt
Typ	kabel do połączenia szeregowego modułów
Oryginalne akcesorium	tak (wg karty produktu)

Zgodność	
Seria baterii	Growatt APX 5.0
Wersja modułów	B1
Rodzaj połączenia	szeregowe
Pozostałe	
Zastosowanie	rozbudowa magazynu energii APX
Waga (karta produktu)	1 kg
Długość, przekrój, parametry elektryczne	wg dokumentacji producenta

Zastosowania kabla szeregowego APX 5.0

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny wysokonapięciowe

Magazyny energii powyżej 60 V

Magazyny wysokonapięciowe →

Magazyny energii

Pełna oferta magazynów

Magazyny energii →

Elektrownie hybrydowe on-grid

Zestawy z magazynem energii

Zestawy hybrydowe →

Jak dobrać kabel do baterii APX

1. **Wersja modułu** Sprawdź na tabliczce modułu, czy masz wersję B1.
2. **Liczba kabli** Każde dodatkowe połączenie szeregowe między modułami wymaga kabla – policz połączenia w stosie.
3. **Zgodność z falownikiem** Liczbę modułów w stosie dobierz do zakresu napięcia baterii falownika wg dokumentacji Growatt.
4. **Montaż** Prace przy magazynie wysokonapięciowym zleć instalatorowi z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej baterii pasuje kabel szeregowy Growatt?

Według karty produktu do modułów Growatt APX 5.0 w wersji B1.

Co daje szeregowe łączenie modułów APX 5.0?

Napięcia modułów się sumują, co pozwala zbudować wysokonapięciowy magazyn z kilku modułów.

Czy kabel pasuje do innych wersji APX niż B1?

Karta produktu wskazuje wersję B1; dla innych wersji zgodność potwierdź w dokumentacji Growatt przed zakupem.

Jaka jest długość kabla szeregowego APX?

Karta produktu nie podaje długości ani przekroju – te dane znajdziesz w dokumentacji producenta.

Czy kabel mogę zamontować samodzielnie?

Magazyn APX pracuje na wysokim napięciu, dlatego połączenia powinien wykonać instalator z uprawnieniami.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O roli magazynu w instalacji PV przeczytasz na naszym blogu.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Growatt). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Rozbudowa magazynu Growatt APX 5.0

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Growatt