

Link do produktu: <https://solarne.info/klemy-samozaciskowe-do-akumulatora-para-1719mm-35mm-p-1686.html>



Klemy samozaciskowe do akumulatora para 17/19mm 35mm²

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	s84313
Producent	SONET

Opis produktu

17/19 mm

średnica biegunów

35 mm²

przekrój przewodu

2 szt.

w cenie za parę

0,5 kg

waga z karty produktu

O klemach samozaciskowych do akumulatora

Klemy samozaciskowe do akumulatora zapewniają pewne i szybkie połączenie bez użycia narzędzi. Zestaw zawiera klemę plusową (19 mm) i minusową (17 mm).

Cena dotyczy **pary (2 szt.)**. Klemy pasują do standardowych biegunów akumulatorów, a ich parametry podaje dokumentacja producenta.

Dla kogo są klemy do akumulatora 17/19 mm



Użytkownik akumulatora

Idealne dla: idealne dla standardowych biegunów

Przykład: Szybkie podłączenie przewodu do bieguna akumulatora.



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla systemów z akumulatorem

Przykład: Połączenie przewodu do 35 mm² z akumulatorem w instalacji.



Właściciel kampera

Idealne dla: idealne dla szybkich zmian

Przykład: Klemy zakłada się bez użycia narzędzi.



Serwis

Idealne dla: idealne dla wymiany klem

Przykład: Dokupienie pary klem plus i minus.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) montaż bez użycia narzędzi, (2) para klem plus 19 mm i minus 17 mm, (3) pasują do standardowych biegunów akumulatorów.

Czego trzeba być świadomym: klemy są przeznaczone do przewodu do 35 mm², a pozostałe parametry, takie jak obciążalność prądowa, sprawdź w dokumentacji producenta. Przed zakupem zmierz średnicę biegunów akumulatora.

Podsumowanie: Para klem samozaciskowych 17/19 mm to szybkie połączenie przewodu 35 mm² z akumulatorem. Sprawdź średnicę biegunów.

Budowa i działanie klem samozaciskowych

Samozaciskowy montaż:

Para plus i minus:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna klem do akumulatora 17/19 mm

Dane ogólne

Typ	Klemy samozaciskowe do akumulatora
Liczba w cenie	Para (2 szt.)
Klema plusowa	19 mm
Klema minusowa	17 mm

Parametry

Maks. przekrój przewodu	35 mm ²
Montaż	Bez użycia narzędzi
Materiał	wg dokumentacji producenta

Obciążalność prądowa	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	0,5 kg
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne

Zastosowania klem do akumulatora 17/19 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria do ładowarek →](#)

Jak dobrać klemy do akumulatora

1. **Zmierz bieguny** Klemy mają średnice 19 mm (plus) i 17 mm (minus). Sprawdź, czy pasują do Twojego akumulatora.
2. **Sprawdź przewód** Maksymalny przekrój przewodu to 35 mm². Dobierz przewód do prądu instalacji.
3. **Sprawdź zestaw** Cena dotyczy pary klem, czyli 2 szt. – plus i minus.
4. **Sprawdź parametry** Obciążalność i materiał potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze informacje

- Pasuje do standardowych biegunów akumulatorów
- Cena za parę (2 szt.)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie średnice mają klemy do akumulatora 17/19 mm?

Klema plusowa ma 19 mm, a minusowa 17 mm. Zestaw zawiera obie klemy.

Ile sztuk jest w cenie klem do akumulatora?

Cena dotyczy pary, czyli 2 szt. – klemy plus i minus.

Jaki przewód można podłączyć do klem 35 mm²?

Klemy przewidziano na przewód o przekroju do 35 mm².

Czy klemy samozaciskowe wymagają narzędzi?

Nie, zapewniają szybkie połączenie bez użycia narzędzi.

Ile waży para klem do akumulatora według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Klemy akumulatorowe 17/19 mm w parze

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta