Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-22kw-3-fazy-zencar-kabel-typ-2-p-1942.html



Ładowarka przenośna 22kW 3-fazy ZENCAR kabel Typ 2

Cena brutto	**1 439,00 zł**
Cena netto	**1 169,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

22 kW

moc ładowania

3 fazy

zasilanie, prąd 32 A

5 m

kabel Typ 2

IP66

klasa ochrony

O ładowarce przenośnej ZENCAR 22kW

Ładowarka przenośna ZENCAR 22kW 3-fazy to mobilne rozwiązanie do ładowania samochodów elektrycznych z mocą do 22 kW. Producent podaje prąd 32 A przy zasilaniu 3-fazowym i złącze Typ 2.

W zestawie jest kabel Typ 2 o długości 5 m. Moc ładowania można regulować **kartą RFID**, a klasa ochrony IP66 wskazuje na odporność na wodę i pył, więc ładowarka nadaje się do użytku na zewnątrz.

Dla kogo jest ładowarka przenośna ZENCAR 22kW

□□

Właściciel auta EV

Idealne dla: idealne dla ładowania w domu

Przykład: Przenośna ładowarka do garażu lub podjazdu z siecią 3-fazową.

????

Użytkownik w podróży

Idealne dla: idealne dla mobilności

Przykład: Ładowarkę można zabrać i użyć tam, gdzie jest zasilanie 3-fazowe.

□□

Firma

Idealne dla: idealne dla parkingów firmowych

Przykład: Ładowanie aut pracowników lub floty.

□□

Instalator

Idealne dla: idealne dla stacji prywatnych

Przykład: Rozwiązanie z regulacją mocy dopasowaną do instalacji.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc do 22 kW przy zasilaniu 3-fazowym, (2) kabel Typ 2 o długości 5 m, (3) regulacja mocy kartą RFID, (4) klasa ochrony IP66.

Czego trzeba być świadomym: pełną moc 22 kW można uzyskać tylko przy zasilaniu 3-fazowym i odpowiednio dobranej instalacji. Ładowarka waży 10 kg, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: ZENCAR 22kW to przenośna ładowarka EV z kablem Typ 2, RFID i IP66. Sprawdź, czy Twoja instalacja zapewnia zasilanie 3-fazowe.

Budowa i działanie ładowarki przenośnej

Zasilanie 3-fazowe:

Regulacja kartą RFID:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR 22kW

Dane ogólne	
Model	ZENCAR 22kW 3-fazy
Typ	Ładowarka przenośna do aut elektrycznych
Złącze	Typ 2
Długość kabla	5 m
Parametry elektryczne	
Moc ładowania	22 kW
Zasilanie	3-fazowe
Prąd	32 A
Regulacja mocy	Karta RFID
Klasa ochrony	IP66
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	10 kg

Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ładowarki przenośnej ZENCAR 22kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Przenośne ładowarki EV.

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Ładowarki do aut elektrycznych.

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną EV

1. **Sprawdź zasilanie** Pełna moc 22 kW wymaga zasilania 3-fazowego i prądu 32 A. Sprawdź swoją instalację.
2. **Sprawdź złącze** Ładowarka ma złącze Typ 2. Upewnij się, że pasuje do Twojego samochodu.
3. **Sprawdź długość kabla** Kabel ma 5 m. Zaplanuj miejsce postoju auta.
4. **Sprawdź parametry** Szczegóły regulacji RFID i dane techniczne potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

Moc: 22 kW | Fazy: 3 | Prąd: 32A | Typ 2

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka przenośna ZENCAR 22kW?

Ładowarka ma moc do 22 kW przy zasilaniu 3-fazowym i prądzie 32 A.

Jakie złącze i kabel ma ładowarka ZENCAR 22kW?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m.

Czy ładowarka ZENCAR ma regulację mocy?

Tak, moc można regulować kartą RFID. Szczegóły podaje dokumentacja producenta.

Jaką klasę ochrony ma ładowarka ZENCAR 22kW?

Ładowarka ma klasę ochrony IP66, co ułatwia użycie na zewnątrz.

Ile waży ładowarka ZENCAR 22kW według karty?

Według karty produktu waga ładowarki wynosi 10 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ładowarka przenośna ZENCAR 22kW do auta elektrycznego

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

ZENCAR