Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:12

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-zencar-7-4kw-32a-typ-2-1-faza-p-1943.html



Ładowarka przenośna ZENCAR 7,4kW 32A Typ 2 1-faza

Cena brutto	**1 099,00 zł**
Cena netto	**893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

7,4 kW

moc znamionowa

32 A

prąd maksymalny

5 poziomów

regulacji mocy

IP66

klasa ochrony

O ładowarce przenośnej ZENCAR 7,4kW

Ładowarka przenośna ZENCAR 7,4kW (32A) to rozwiązanie do ładowania samochodu elektrycznego w domu i w trasie. Moc jest regulowana skokowo: 10A / 16A / 20A / 24A / 32A.

Ładowarka ma złącze Typ 2, kabel o długości 5 m i klasę ochrony IP66. Zasilanie to **230V, 1-faza**.

Dla kogo jest ładowarka przenośna ZENCAR

Właściciel auta EV

Idealne dla: idealne dla domu

Przykład: Ładowanie auta w garażu lub na podjeździe.

Podróżny

Idealne dla: idealne dla mobilności

Przykład: Przenośna ładowarka zabierana w trasę.

Gość z elektrykiem

Idealne dla: idealne u rodziny i znajomych

Przykład: Ładowanie tam, gdzie jest dostęp do zasilania 230V.

Użytkownik wallboxa

Idealne dla: idealne jako rozwiązanie awaryjne

Przykład: Alternatywa, gdy stacja ładowania jest niedostępna.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 7,4 kW przy prądzie 32 A, (2) pięć poziomów regulacji mocy, (3) kabel o długości 5 m, (4) klasa ochrony IP66.

Czego trzeba być świadomym: prąd 32 A mocno obciąża instalację, więc moc ładowania trzeba dobrać do jej możliwości. Ładowarka waży 10 kg, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: ZENCAR 7,4kW to przenośna ładowarka EV z regulacją mocy. Dopasuj poziom prądu do swojej instalacji.

Budowa i działanie ładowarki przenośnej

Zasilanie 230V:

Regulacja mocy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR 7,4kW

Dane ogólne	
Model	ZENCAR 7,4kW 32A
Zasilanie	230V, 1-faza
Typ	Ładowarka przenośna do aut elektrycznych
Złącze	Typ 2
Parametry elektryczne	
Moc znamionowa	7,4 kW
Prąd maksymalny	32 A
Poziomy mocy	10, 16, 20, 24, 32 A
Długość kabla	5 m
Klasa ochrony	IP66
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	10 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ładowarki przenośnej ZENCAR

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Przenośne ładowarki EV.

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Ładowarki do aut elektrycznych.

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną EV

1. **Sprawdź złącze** Ładowarka ma złącze Typ 2. Upewnij się, że pasuje do Twojego samochodu.
2. **Sprawdź zasilanie** Ładowarka jest zasilana 230V, 1-faza, prądem do 32 A. Sprawdź, czy instalacja to wytrzyma.
3. **Dobierz poziom prądu** Moc regulujesz skokowo od 10 A do 32 A. Wybierz poziom pasujący do instalacji.
4. **Sprawdź kabel** Kabel ma 5 m. Zaplanuj miejsce postoju auta.

Najważniejsze dane

Moc: 7,4 kW | Prąd: 32A

Pięć poziomów mocy: 10A, 16A, 20A, 24A, 32A - dostosuj do wymagań domu i gwarancji instalacji elektrycznej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka ZENCAR 7,4kW?

Moc znamionowa wynosi 7,4 kW przy prądzie maksymalnym 32 A i zasilaniu 230V, 1-faza.

Jaki kabel ma ładowarka ZENCAR?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m.

Jakie poziomy mocy ma ładowarka ZENCAR 7,4kW?

Moc regulowana jest skokowo: 10A, 16A, 20A, 24A i 32A.

Jaką klasę ochrony ma ładowarka ZENCAR?

Ładowarka ma klasę ochrony IP66, czyli jest chroniona przed pyłem i wodą.

Ile waży ładowarka ZENCAR według karty?

Według karty produktu waga ładowarki wynosi 10 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Ładowarka przenośna ZENCAR 7,4kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

ZENCAR