Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:07

Link do produktu: https://solarne.info/nogi-podstawa-do-magazynu-energii-growatt-hope-50l-5kwh-p-6200.html



Nogi podstawa do magazynu energii Growatt HOPE-5.0L 5kWh

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Growatt**

Opis produktu

4 szt.

nogi w zestawie

5 kWh / 48 V

magazyn Growatt HOPE-5.0L

2 kg

waga wg karty

Podłoga

podstawa podłogowa

O nogach do magazynu Growatt HOPE-5.0L

To komplet czterech nóg stanowiących podstawę podłogową dla magazynu energii Growatt HOPE-5.0L 5 kWh/48 V. Według opisu producenta zestaw zapewnia stabilne i poziome ustawienie urządzenia na podłodze.

Oferta obejmuje wyłącznie zestaw nóg – sam magazyn energii nie jest w komplecie. Waga zestawu podana na karcie produktu to 2 kg. Szczegółowe wymiary i sposób montażu podaje dokumentacja producenta Growatt.

Dla kogo są te nogi

Właściciele HOPE-5.0L

Idealne dla: Użytkownicy magazynu Growatt HOPE-5.0L 5 kWh

Przykład: Zestaw jest dedykowany do tego magazynu energii.

Montaż podłogowy

Idealne dla: Instalacje z magazynem stawianym na podłodze

Przykład: Nogi tworzą podstawę, na której stoi magazyn.

Stabilne ustawienie

Idealne dla: Osoby dbające o bezpieczeństwo instalacji

Przykład: Stabilna podstawa zwiększa bezpieczeństwo ustawienia urządzenia.

Rozbudowa instalacji

Idealne dla: Dokupujący akcesoria do magazynu

Przykład: Zestaw można zamówić osobno, bez magazynu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) komplet 4 nóg w jednym zestawie; (2) dedykowane przeznaczenie do Growatt HOPE-5.0L; (3) oryginalne akcesorium Growatt wg opisu sklepu.

Czego trzeba być świadomym: zestaw nie zawiera magazynu energii. Nogi są przeznaczone do modelu HOPE-5.0L – nie zakładaj zgodności z innymi modelami bez sprawdzenia dokumentacji. Dokładne wymiary i sposób montażu sprawdź u producenta.

Podsumowanie: to zestaw 4 nóg podłogowych do magazynu Growatt HOPE-5.0L 5 kWh. Przed zakupem upewnij się, że masz właśnie ten model magazynu.

Po co nogi do magazynu energii

Stabilna podstawa:

Ustawienie poziome:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja zestawu nóg

Dane ogólne	
Producent	Growatt
Nazwa	Nogi podstawa do magazynu energii HOPE-5.0L
Kategoria w sklepie	Magazyny energii niskonapięciowe – do 60 V
Zestaw	
Zawartość zestawu	4 nogi

Magazyn energii w komplecie	Nie
Przeznaczenie	Growatt HOPE-5.0L 5 kWh/48 V
Dane logistyczne	
Waga wg karty	2 kg
Typ montażu	Podstawa podłogowa
Wymiary i materiał	wg dokumentacji producenta

Zastosowania nóg do Growatt HOPE-5.0L

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny energii niskonapięciowe

Magazyny do 60 V.

Zobacz magazyny do 60 V →

Magazyny energii

Pozostałe magazyny energii.

Zobacz magazyny energii →

BMS, kable, obudowy

Akcesoria do budowy magazynów.

Zobacz akcesoria →

Jak dobrać nogi do magazynu

1. **Sprawdź model** Zestaw jest przeznaczony do Growatt HOPE-5.0L 5 kWh/48 V.
2. **Zaplanuj miejsce** Przygotuj równe podłoże dla magazynu stojącego na nogach.
3. **Pamiętaj o magazynie** Cena dotyczy tylko nóg – magazyn kupujesz osobno.
4. **Sprawdź dokumentację** Wymiary i sposób montażu potwierdź w dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego magazynu są te nogi?

Zestaw jest przeznaczony do magazynu energii Growatt HOPE-5.0L 5 kWh/48 V.

Co zawiera zestaw?

Zestaw zawiera cztery nogi stanowiące podstawę podłogową. Magazyn energii nie jest w komplecie.

Ile waży zestaw nóg?

Waga zestawu podana na karcie produktu wynosi 2 kg.

Czy cena obejmuje magazyn energii?

Nie, cena dotyczy wyłącznie zestawu nóg. Magazyn energii kupuje się osobno.

Gdzie sprawdzić wymiary i sposób montażu?

Te dane podaje dokumentacja producenta Growatt. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem przed zakupem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii przeczytasz w poradniku sklepu.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?
- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Growatt). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nogi do magazynu Growatt HOPE-5.0L

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Growatt