Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:36

Link do produktu: https://solarne.info/pobijak-do-uziomow-sds-max-wbijak-do-wiertarek-udarowych-p-1659.html



Pobijak do uziomów SDS-MAX – wbijak do wiertarek udarowych

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S636533**
Producent	**SONET**

Opis produktu

SDS-MAX

złącze narzędzia

M16

średnica gwintu

560 mm

długość

1 kg

waga z karty produktu

O pobijaku do uziomów SDS-MAX

Pobijak SDS-MAX to narzędzie przy montażu instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych. Umożliwia wbijanie uziomów za pomocą wiertarki udarowej ze złączem SDS-MAX.

Narzędzie ma gwint M16 i długość 560 mm. Przeznaczono je do uziomów M16, a pozostałe parametry podaje **dokumentacja producenta**.

Dla kogo jest pobijak do uziomów SDS-MAX

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla montażu uziemienia

Przykład: Wbijanie uziomów M16 przy instalacjach fotowoltaicznych.

⚡ Elektryk

Idealne dla: idealne dla uziemień

Przykład: Narzędzie do wbijania uziomów wiertarką udarową.

Wykonawca

Idealne dla: idealne dla prac budowlanych

Przykład: Praca z uziomami M16 przy uziemieniach obiektów.

Majsterkowicz

Idealne dla: idealne dla własnej instalacji

Przykład: Narzędzie do użycia z posiadaną wiertarką SDS-MAX.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) złącze SDS-MAX do wiertarek udarowych, (2) gwint M16 do uziomów, (3) długość 560 mm.

Czego trzeba być świadomym: narzędzie wymaga wiertarki udarowej ze złączem SDS-MAX i uziomów z gwintem M16. Podczas pracy stosuj środki ochrony indywidualnej, a szczegóły użytkowania sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Pobijak SDS-MAX z gwintem M16 to narzędzie do wbijania uziomów wiertarką udarową. Sprawdź złącze wiertarki i gwint uziomu.

Budowa i zastosowanie pobijaka SDS-MAX

Złącze SDS-MAX:

Gwint M16:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pobijaka do uziomów SDS-MAX

Dane ogólne	
Model	Pobijak SDS-MAX
Typ	Narzędzie do wbijania uziomów
Złącze	SDS-MAX
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do instalacji PV
Wymiary i mechanika	
Rozmiar gwintu	M16
Długość	560 mm
Materiał	wg dokumentacji producenta

Zastosowanie	Uziomy M16, wiertarki udarowe
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania pobijaka do uziomów SDS-MAX

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać pobijak do uziomów

1. **Sprawdź złącze wiertarki** Pobijak ma złącze SDS-MAX. Wiertarka udarowa musi mieć to samo złącze.
2. **Sprawdź gwint uziomu** Narzędzie jest przeznaczone do uziomów M16. Sprawdź gwint swojego uziomu.
3. **Sprawdź długość** Pobijak ma 560 mm. Zaplanuj miejsce do pracy.
4. **Sprawdź parametry** Materiał i wymiary potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze informacje

Średnica gwintu: M16

Złącze: SDS-MAX

Długość: 560 mm

Czy pobijak wymaga konserwacji?

Rekomendujemy czyszczenie narzędzia po pracy i okresowe smarowanie gwintów, aby zachować długotrwałość i precyzję pracy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie złącze ma pobijak do uziomów SDS-MAX?

Pobijak ma złącze SDS-MAX i współpracuje z wiertarkami udarowymi z tym złączem.

Jaki gwint ma pobijak do uziomów?

Narzędzie ma gwint M16 i jest przeznaczone do uziomów M16.

Jaką długość ma pobijak SDS-MAX?

Długość pobijaka SDS-MAX wynosi 560 mm, a gwint to M16.

Do czego służy pobijak do uziomów SDS-MAX?

Służy do wbijania uziomów wiertarką udarową przy montażu uziemień w instalacjach PV i elektrycznych.

Ile waży pobijak SDS-MAX według karty?

Według karty produktu waga pobijaka wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Pobijak SDS-MAX do montażu uziemienia

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta