Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:27

Link do produktu: https://solarne.info/podstawa-bezpiecznika-pv-dc-1000v-2szt-wkladki-25a-10x38-p-6595.html



Podstawa bezpiecznika PV DC 1000V 2szt. + wkładki 25A 10x38

Cena brutto	**30,00 zł**
Cena netto	**24,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S97766234**
Kod producenta	**25A 10x38**
Producent	**SONET**

Opis produktu

⚡ Do 1000V DC | 25A 10x38 | Montaż na szynę DIN

O produkcie

Podstawa bezpiecznika fotowoltaicznego DC 1000V na szynę DIN TH-35 to niezawodne zabezpieczenie instalacji PV. W zestawie 2 podstawki + 2 wkładki 25A.

Zabezpiecz swoją instalację fotowoltaiczną – zamów zestaw już dziś!

Napięcie do 1000V DC

Projekt wzmocniony do pracy w systemach fotowoltaicznych z wysokim napięciem. Bezpieczna izolacja i niezawodne zabezpieczenie.

Standardowe wkładki 25A 10x38

Kompatybilne z popularnymi wkładkami bezpiecznikowych. Łatwy montaż i wymiana w przypadku awarii środków zabezpieczających.

Montaż na szynę DIN TH-35

Profesjonalny montaż na standardowej szyni rozdzielczej. Pasuje do tablicy rozdzielczej zgodnie z normami europejskimi.

Zestaw 2+2 (dwie podstawy + dwie wkładki)

Gotów do użytku. Pozwala na zabezpieczenie dwóch niezależnych obwodów fotowoltaicznych w instalacji.

Zestaw dwóch podstaw bezpiecznikowych to gwarancja niezawodnej ochrony instalacji fotowoltaicznej. Standardowy format 10x38 i napięcie do 1000V DC zapewniają kompatybilność z większością systemów PV. Montaż na szyny DIN czyni instalację profesjonalną i przystosowaną do wymogów kodeksu elektrotechnicznego.

Napięcie znamionowe	1000V DC
Natężenie znamionowe wkładki	25A
Rozmiar wkładki	10x38 mm (gG)
Typ montażu	Szyna DIN TH-35
Liczba podstaw w zestawie	2 szt.
Liczba wkładek w zestawie	2 szt.
Kategoria	Akcesoria elektryczne - bezpieczniki fotowoltaiczne
Zastosowanie	Instalacje fotowoltaiczne DC on-grid i off-grid

Najczęściej zadawane pytania

Jak zamontowaś podstawę bezpiecznika na szynę DIN?

Montaż jest prosty – wystarczy zasunąć podstawkę na szynę rozdzielczą TH-35 (standardową szą w europejskich tablicach) i wsunąć wkładkę bezpiecznikową. Upewnij się, że nic nie zasilane.

Czy wkładka 25A jest kompatybilna z innymi markami?

Tak, rozmiar 10x38 mm to standard międzynarodowy (norma IEC 60127). Wkładki są wymienne i kompatybilne z większością współczesnych podstawek.

Na jakie napięcie jest przeznaczony ten bezpiecznik?

Podstawa jest przeznaczona do 1000V DC, czyli pracy z panelami słonecznymi i systemami fotowoltaicznymi. Nie wolno używaś do prądu przemiennego 230V AC bez specjalnych adapterów.

Ile paneli słonecznych mogę zabezpieczyć zestawem 2+2?

To zależy od konfiguracji. Zestaw zawiera dwie podstawy, każda zabezpiecza jeden obwód (string) paneli. Jeśli masz 2 stringi po 4-5 paneli – to dokładnie wystarczy.

Czy podstawka jest odporna na wilgoć? Mam instalację na dworze.

Podstawy takie są zwykle zabezpieczone przed korozją, ale powinny być umieszczone w obudowie tablicy rozdzielczej. Nie rekomendujemy montażu na otwartej przestrzeni bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Co się stanie, gdy wkładka się przegrzeje lub przepali?

Bezpiecznik się rozłączy (przerwie obwód) i chronić instalację. Musisz wymienić wkładkę na nową o tej samej wartości (25A). Jeśli bezpiecznik spalił się wielokrotnie – sprawdź przyczynę (przeciążenie, zwarcie) z elektromistrz.

Czy mogę użyć wkładki innej wartości (np. 15A zamiast 25A)?

Nie. Wartość nominalna musi być dokładnie dostosowana do mocy instalacji. Użycie wyżej ratowanego bezpiecznika (np. 15A) grozi przegrzaniem przewodów i pożarem. Konsultuj się zawsze z projektantem instalacji.

Czy zestaw 2szt. wystarczy do domowej instalacji PV 10 kW?

Instalacja 10 kW może mieć kilka stringów, każdy wymaga własnego zabezpieczenia. Dwa bezpieczniki wystarczą do 2 stringów. Aby dowiedzieć się, ile bezpieczników potrzebujesz, skonsultuj się z elektromistrz lub projektantem instalacji fotowoltaicznej.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Podstawy bezpiecznikowe DC 1000V to nieodzowny element każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej – bez nich nie uzyska pan certyfikacji od inspektora budowlanego. Zestaw 2+2 o natężeniu 25A pasuje idealnie do instalacji 5-8 kW z dwoma stringami z panelami o większej mocy np. 640W. Zwróć uwagę na kompatybilność wkładek z tablicą rozdzielczą (szyna DIN TH-35) i nigdy nie instaluj bezpieczników o wyższym natężeniu niż wymagane – to główna przyczyna awarii i pożarów w instalacjach PV.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik o bezpieczeństwie i wdrażaniu instalacji fotowoltaicznych.

Dowiedz się więcej →

Zapytaj o dostępność