

Link do produktu: <https://solarne.info/rozdzielnia-natynkowa-18p-srn-18-do-fotowoltaiki-p-1548.html>



Rozdzielnia natynkowa 18P SRn-18 do fotowoltaiki

Cena brutto	70,00 zł
Cena netto	56,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S880
Producent	SONET

Opis produktu

18P

pół modułowych

AC/DC

jedna obudowa

1000 V

odgromnik DC

1 kg

waga

O rozdzielni natynkowej 18P SRn-18

Rozdzielnia natynkowa 18P SRn-18 to uniwersalna skrzynka elektryczna na zabezpieczenia AC i DC w systemach fotowoltaicznych. To jedno rozwiązanie dla całej ochrony instalacji: strony DC przy inwerterze oraz strony AC.

Rozdzielnia ma pojemność 18 pól modułowych. Po stronie DC przewidziano odgromnik do 1000 V oraz wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik 10 A, po stronie AC odgromnik 230 V oraz wyłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy. Aparatura zabezpieczeń dobierana jest do instalacji. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest rozdzielnia SRn-18



Właściciel instalacji PV

Idealne dla: Zabezpieczenia AC i DC w jednej obudowie

Przykład: 18 pól modułowych



Instalator

Idealne dla: Gotowa skrzynka pod aparaturę

Przykład: Montaż natynkowy



Elektryk

Idealne dla: Rozdzielnia dla małego inwertera

Przykład: Strona AC i DC



Serwis

Idealne dla: Rozbudowa zabezpieczeń

Przykład: Miejsce na opcjonalne elementy

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) jedna obudowa na zabezpieczenia AC i DC, (2) pojemność 18 pól modułowych, (3) przewidziane miejsce na odgromniki, wyłączniki i opcjonalne bezpieczniki topikowe lub rozłącznik.
- Czego trzeba być świadomym:** rozdzielnia jest obudową, a aparaturę zabezpieczeń dobierasz do własnej instalacji. Dobór zabezpieczeń i montaż powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
- Podsumowanie:** rozdzielnia natynkowa 18P SRn-18 to obudowa AC/DC na 18 pól modułowych do ochrony instalacji PV. Przed zakupem zaplanuj, jaką aparaturę w niej umieścisz.

Jak zorganizować zabezpieczenia w rozdzielni PV

Strona DC:

Strona AC:

Opcje:

Specyfikacja techniczna rozdzielni natynkowej 18P SRn-18

Obudowa	
Model	SRn-18
Montaż	natynkowy
Pojemność	18 pól modułowych
Przeznaczenie	instalacje fotowoltaiczne, AC i DC
Zabezpieczenia	
Strona DC	odgromnik do 1000 V, wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik 10 A
Strona AC	odgromnik 230 V, wyłącznik lub różnicówka
Opcjonalnie	bezpieczniki topikowe 15 A DC, rozłącznik S AC
Dane z karty	
Waga	1 kg
Kategoria	akcesoria elektryczne
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania rozdzielni SRn-18

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Inwertery fotowoltaiczne

Falowniki do instalacji PV

[Zobacz inwertery →](#)

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Jak dobrać rozdzielnię do instalacji PV

1. **Policz aparaty** Rozdzielnia ma 18 pól modułowych. Zsumuj miejsce na odgromniki i wyłączniki.
2. **Zaplanuj stronę DC** Przewidź odgromnik do 1000 V oraz wyłącznik lub bezpiecznik 10 A.
3. **Zaplanuj stronę AC** Przewidź odgromnik 230 V oraz wyłącznik lub różnicówkę.
4. **Sprawdź opcje** Zdecyduj o bezpiecznikach topikowych 15 A DC i rozłączniku S.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile pól modułowych ma rozdzielnia SRn-18?

Rozdzielnia natynkowa SRn-18 ma pojemność 18 pól modułowych.

Do czego służy rozdzielnia SRn-18?

To skrzynka na zabezpieczenia AC i DC w systemach fotowoltaicznych.

Jakie zabezpieczenia można dać po stronie DC?

Po stronie DC: odgromnik do 1000 V oraz wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik 10 A.

Jakie zabezpieczenia można dać po stronie AC?

Po stronie AC: odgromnik 230 V oraz wyłącznik lub różnicówka, np. 16 A dla inwertera 3 kW.

Czy aparatura jest w zestawie?

Karta produktu opisuje rozdzielnię jako obudowę, więc aparaturę dobierz do instalacji.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz swoją instalację PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta