

Link do produktu: <https://solarne.info/rozdzielnia-skrzynka-obudowa-szafa-elektryczna-abs-ip65-35x25x15cm-p-6453.html>



ROZDZIELNIA SKRZYNKA OBUDOWA SZAFA ELEKTRYCZNA ABS IP65 35x25x15cm

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S8183
Kod producenta	ABS IP65 35x25x15cm
Producent	SONET

Opis produktu

IP65

stopień ochrony

35x25x15 cm

wymiary obudowy

ABS

materiał obudowy

3 kg

masa wg karty sklepu

O obudowie rozdzielni ABS IP65 35x25x15 cm

To obudowa elektryczna (rozdzielnia, skrzynka, szafka) wykonana z tworzywa ABS, o stopniu ochrony IP65 i wymiarach zewnętrznych 35 x 25 x 15 cm. Stopień IP65 oznacza pyłoszczelność i ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, więc obudowa nadaje się do montażu w miejscach narażonych na kurz i wilgoć.

Skrzynka służy do zabudowy aparatury modułowej, zabezpieczeń, listew i połączeń elektrycznych, np. w instalacjach fotowoltaicznych. Szczegółowe dane, takie jak liczba modułów, sposób mocowania, rodzaj zamknięcia i kolor, podajemy wg dokumentacji producenta. Przed zakupem sprawdź, czy wewnątrz pomieści Twoją aparaturę.

Dla kogo jest obudowa rozdzielni ABS IP65



Instalatorzy

Idealne dla: Firmy budujące rozdzielnice

Przykład: Obudowa 35 x 25 x 15 cm z IP65



Instalacje PV

Idealne dla: Osoby zabudowujące zabezpieczenia i połączenia

Przykład: Szczelna osłona dla aparatury



Prosumenci i majsterkowicze

Idealne dla: Osoby budujące własną skrzynkę

Przykład: Tworzywo ABS, które nie rdzewieje



Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Użytkownicy narażeni na kurz i wilgoć

Przykład: Stopień ochrony IP65

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stopień ochrony IP65 chroni przed pyłem i strumieniem wody, (2) tworzywo ABS nie koroduje, (3) wymiary 35 x 25 x 15 cm mieszczą typową aparaturę modułową małej rozdzielni.

Czego trzeba być świadomym: IP65 dotyczy zamkniętej obudowy z prawidłowo uszczelnionymi przepustami kablowymi – otwory trzeba wykonać i uszczelnić zgodnie z zaleceniami. Pojemność (liczba modułów) i sposób montażu podajemy wg dokumentacji producenta. Dobór aparatury i montaż powinien wykonać uprawniony elektryk.

Podsumowanie: to obudowa ABS IP65 35 x 25 x 15 cm do rozdzielnic lub osłony połączeń. Przed zakupem sprawdź, czy mieści Twoją aparaturę.

Co wyróżnia tę obudowę

Stopień ochrony IP65:

Tworzywo ABS:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja obudowy rozdzielni ABS IP65

Parametry obudowy		
Typ produktu		obudowa, rozdzielnia, skrzynka elektryczna
Materiał		tworzywo ABS
Stopień ochrony		IP65
Wymiary zewnętrzne		35 x 25 x 15 cm
Montaż i wyposażenie		
Sposób montażu		wg dokumentacji producenta
Zamknięcie		wg dokumentacji producenta
Liczba modułów		wg dokumentacji producenta
Przepusty kablowe		do wykonania i uszczelnienia przez instalatora
Informacje ogólne		
Masa wg karty sklepu		3 kg
Kategoria w sklepie		Akcesoria elektryczne – kable, wtyczki, puszk
Producent		wg dokumentacji producenta

Zastosowania obudowy rozdzielni ABS IP65

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Akcesoria elektryczne →](#)

BMSy i kable

BMSy, ogniwa, kable i obudowy do budowy magazynów

[BMSy, ogniwa, kable, obudowy →](#)

Elementy montażowe

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Elementy montażowe do instalacji PV →](#)

Jak dobrać obudowę rozdzielnic

1. **Zmierz aparaturę.** Sprawdź, czy elementy zmieszczą się w obudowie 35 x 25 x 15 cm, z zapasem na przewody.
2. **Dobierz stopień ochrony.** IP65 wystarcza w większości miejsc zewnętrznych; do zanurzenia potrzebne są wyższe stopnie.
3. **Zaplanuj przepusty.** Przewody wprowadzaj przez dławiki o odpowiednim stopniu ochrony, aby zachować IP65.
4. **Zadbaj o montaż.** Montaż aparatury i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary ma obudowa?

Wymiary zewnętrzne to 35 x 25 x 15 cm (350 x 250 x 150 mm).

Z jakiego materiału jest wykonana?

Z tworzywa ABS, które jest lekkie, nie koroduje i jest dielektryczne.

Co oznacza stopień ochrony IP65?

Pyłoszczelność i ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, przy prawidłowo uszczelnionych przepustach.

Czy można ją montować na zewnątrz?

Tak, stopień ochrony IP65 jest przeznaczony także do montażu w miejscach narażonych na kurz i wilgoć.

Ile modułów mieści obudowa?

Liczbę modułów podajemy wg dokumentacji producenta – napisz do nas, a potwierdzimy dla Twojej aparatury.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemu przeczytasz w poradniku o on-grid i off-grid.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Obudowa rozdzielni IP65

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta