Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:19

Link do produktu: https://solarne.info/stycznik-25a-2no2nc-przelaczanie-zrodel-energii-p-4298.html



Stycznik 25A 2NO+2NC – przełączanie źródeł energii

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

25 A

prąd znamionowy

2 NO

styki normalnie otwarte

2 NC

styki normalnie zamknięte

1 kg

waga

O styczniku 25 A 2NO+2NC

Stycznik **25 A z układem styków 2 NO + 2 NC** umożliwia przełączanie dwóch źródeł energii albo sterowanie grzałką bufora bez przeciążania wyjścia pompy ciepła lub sterownika. Ma cztery styki: dwa normalnie otwarte i dwa normalnie zamknięte.

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych i z pompami ciepła, np. do ochrony wyjścia sterownika przed bezpośrednim obciążeniem grzałką 3 kW. Napięcie cewki i inne parametry sprawdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dla kogo jest ten stycznik

Instalacja z grzałką bufora

Idealne dla: Grzałka 3 kW

Przykład: Stycznik przejmuje obciążenie grzałki, odciążając wyjście sterownika.

Pompa ciepła

Idealne dla: Odciążenie wyjścia

Przykład: Zabezpiecza wyjście sterujące pompy przed bezpośrednim obciążeniem.

Instalacja PV

Idealne dla: Przełączanie źródeł

Przykład: Pozwala przełączać dwa źródła energii zgodnie z projektem instalacji.

Instalator

Idealne dla: Układ 2NO + 2NC

Przykład: Cztery styki do budowy układów sterowania i blokad.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 25 A, (2) cztery styki w układzie 2 NO + 2 NC, (3) odciążenie wyjścia sterownika przy grzałce o mocy rzędu 3 kW.

Czego trzeba być świadomym: napięcie cewki i kategoria użytkowania nie są podane w opisie, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Przełączanie dwóch źródeł zasilania wymaga poprawnego projektu układu i blokad, a prace w rozdzielnicy powinna wykonać osoba z uprawnieniami. Nie wybieraj stycznika jako zastępstwa pełnego układu SZR bez projektu.

Podsumowanie: Stycznik 25 A 2NO+2NC do przełączania źródeł i odciążania wyjścia sterownika. Zweryfikuj napięcie cewki i schemat podłączenia przed montażem.

Jak działa stycznik w instalacji

Cewka steruje stykami:

Styki NO i NC:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna stycznika 25 A 2NO+2NC

Parametry elektryczne	
Typ produktu	Stycznik
Prąd znamionowy	25 A
Układ styków	2 NO + 2 NC
Liczba styków	4

Zastosowanie	
Przełączanie	Źródeł energii w instalacjach PV
Dodatkowe zastosowanie	Pompy ciepła, grzałka bufora
Kategoria	Akcesoria elektryczne – bezpieczniki
Inne	
Waga	1 kg
Napięcie cewki	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania stycznika 25 A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki, bezpieczniki

Akcesoria elektryczne →

Pompy ciepła

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne

Elektrownie on-grid →

Jak dobrać stycznik

1. **Sprawdź prąd.** Stycznik ma prąd znamionowy 25 A; dobierz go do prądu odbiornika z zapasem.
2. **Sprawdź styki.** Układ 2 NO + 2 NC musi odpowiadać Twojemu schematowi sterowania.
3. **Sprawdź cewkę.** Napięcie cewki potwierdź w dokumentacji producenta.
4. **Zaplanuj montaż.** Prace w rozdzielnicy zlecaj osobie z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma ten stycznik?

Prąd znamionowy wynosi 25 A, a układ styków to 2 NO + 2 NC.

Do czego służy ten stycznik?

Do przełączania źródeł energii oraz sterowania grzałką bufora bez przeciążania wyjścia pompy ciepła lub sterownika.

Ile ma styków?

Ma cztery styki: dwa normalnie otwarte (NO) i dwa normalnie zamknięte (NC).

Czy nadaje się do pompy ciepła?

Tak, producent wskazuje zastosowanie w instalacjach z pompami ciepła, np. do odciążenia wyjścia sterownika od grzałki.

Jakie napięcie ma cewka?

Napięcie cewki nie jest podane w opisie – sprawdź je w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o instalacjach fotowoltaicznych znajdziesz w naszych poradnikach.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Stycznik 25 A do sterowania źródłami energii

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta