Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:13

Link do produktu: https://solarne.info/system-ats-szr-do-agregatu-marsun-25304050kw-p-6115.html




# System ATS SZR do agregatu Marsun 25/30/40/50kW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **999,00 zł** |
| Cena netto | **812,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **S88053212423** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

### 25–50 kW

zakres mocy agregatów Marsun

### ATS SZR

automatyczne przełączanie

### Brak

ręcznej interwencji

### 3 kg

waga zestawu

## O systemie ATS SZR do agregatów Marsun

**System ATS SZR** zapewnia automatyczne przełączanie między siecią energetyczną a agregatem prądotwórczym Marsun o mocy 25, 30, 40 lub 50 kW. Według opisu sklepu eliminuje przerwy w zasilaniu krytycznych odbiorników i działa bez ręcznej interwencji.

Po zaniku napięcia sieci system przełącza obiekt na agregat, a po powrocie sieci może wrócić do zasilania z sieci. Zestaw jest opisany jako gotowy do montażu. Szczegółowe parametry elektryczne, schemat podłączenia i wymagane zabezpieczenia podaje dokumentacja producenta, a instalację powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

## Dla kogo jest system ATS SZR

### Właściciel agregatu Marsun

**Idealne dla:** Agregaty 25, 30, 40, 50 kW

**Przykład:** System jest przeznaczony do współpracy z agregatami Marsun o mocy 25, 30, 40 i 50 kW.

### Obiekt z krytycznymi odbiornikami

**Idealne dla:** Ciągłość zasilania

**Przykład:** Automatyczne przełączanie ogranicza przerwy w zasilaniu odbiorników, które nie mogą zostać bez prądu.

### Zarządca budynku lub firmy

**Idealne dla:** Brak ręcznej obsługi

**Przykład:** SZR działa automatycznie, więc nie trzeba przełączać zasilania ręcznie po awarii sieci.

Instalator elektryczny

**Idealne dla:** Gotowy zestaw

**Przykład:** Zestaw jest opisany jako gotowy do montażu, co upraszcza instalację.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) Automatyczne przełączanie bez ręcznej interwencji. (2) Dedykowana zgodność z agregatami Marsun 25–50 kW. (3) Szybka reakcja na zanik napięcia sieci, według opisu sklepu.

**Czego trzeba być świadomym:** system jest przeznaczony do agregatów Marsun o określonych mocach, więc nie zakładaj zgodności z innymi markami. Parametry elektryczne i czas przełączania potwierdź w dokumentacji producenta. Instalację wykonuje elektryk z uprawnieniami.

**Podsumowanie:** to system ATS SZR do agregatów Marsun 25–50 kW z automatycznym przełączaniem sieć–agregat. Wybierz go, jeśli masz taki agregat i potrzebujesz ciągłości zasilania.

## Jak działa układ SZR

**Wykrywanie zaniku sieci:**

**Przełączenie na agregat:**

**W praktyce:**

## Specyfikacja techniczna systemu ATS SZR

| Dane ogólne | |
|---|---|
| Typ urządzenia | system ATS SZR, automatyczne przełączanie sieć–agregat |
| Zgodność | agregaty Marsun 25, 30, 40 i 50 kW |

| | |
|---|---|
| Waga | 3 kg |
| Wykonanie | gotowy do montażu zestaw |
| **Funkcje** | |
| Przełączanie | automatyczne, bez ręcznej interwencji |
| Wyzwalanie | zanik napięcia sieci |
| Cel | ciągłość zasilania krytycznych odbiorników |
| **Dokumentacja** | |
| Parametry elektryczne | wg dokumentacji producenta |
| Gwarancja | wg warunków producenta |

## Zastosowania systemu ATS SZR

## Jak dobrać system ATS SZR

1. **1. Sprawdź agregat** System jest przeznaczony do agregatów Marsun 25, 30, 40 i 50 kW.
2. **2. Ustal odbiorniki** Określ, które odbiorniki mają być zasilane z agregatu i czy mieszczą się w jego mocy.
3. **3. Sprawdź dokumentację** Potwierdź parametry elektryczne i schemat podłączenia w dokumentacji producenta.
4. **4. Zaplanuj montaż** Zleć montaż elektrykowi z uprawnieniami.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Do jakich agregatów jest system ATS SZR?

System jest przeznaczony do agregatów Marsun o mocy 25, 30, 40 i 50 kW.

### Czy przełączanie jest automatyczne?

Tak, według opisu sklepu przełączanie między siecią a agregatem odbywa się automatycznie, bez ręcznej interwencji.

### Kiedy system przełącza zasilanie?

Przełączanie następuje przy zaniku napięcia sieci, według opisu sklepu.

### Czy zestaw jest gotowy do montażu?

Opis sklepu określa zestaw jako gotowy do montażu, ale instalację powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

### Ile waży system ATS SZR?

Według karty produktu zestaw waży 3 kg, co ułatwia montaż.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o systemach zasilania i różnicach między instalacjami.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Ciągłość zasilania z agregatem Marsun

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**