

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:11

Link do produktu: <https://solarne.info/system-ats-szr-do-agregatu-marsun-25304050kw-p-6115.html>



System ATS SZR do agregatu Marsun 25/30/40/50kW

Cena brutto	999,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	812,20 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	S88053212423
------------------	---------------------

Producent	SONET
-----------	--------------

Opis produktu

25-50 kW

zakres mocy agregatów Marsun

ATS SZR

automatyczne przełączanie

Brak

ręcznej interwencji

3 kg

waga zestawu

O systemie ATS SZR do agregatów Marsun

System ATS SZR zapewnia automatyczne przełączanie między siecią energetyczną a agregatem prądotwórczym Marsun o mocy 25, 30, 40 lub 50 kW. Według opisu sklepu eliminuje przerwy w zasilaniu krytycznych odbiorników i działa bez ręcznej interwencji.

Po zaniku napięcia sieci system przełącza obiekt na agregat, a po powrocie sieci może wrócić do zasilania z sieci. Zestaw jest opisany jako gotowy do montażu. Szczegółowe parametry elektryczne, schemat podłączenia i wymagane zabezpieczenia podaje dokumentacja producenta, a instalację powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Dla kogo jest system ATS SZR



Właściciel agregatu Marsun

Idealne dla: Agregaty 25, 30, 40, 50 kW

Przykład: System jest przeznaczony do współpracy z agregatami Marsun o mocy 25, 30, 40 i 50 kW.



Obiekt z krytycznymi odbiornikami

Idealne dla: Ciągłość zasilania

Przykład: Automatyczne przełączanie ogranicza przerwy w zasilaniu odbiorników, które nie mogą zostać bez prądu.



Zarządca budynku lub firmy

Idealne dla: Brak ręcznej obsługi

Przykład: SZR działa automatycznie, więc nie trzeba przełączać zasilania ręcznie po awarii sieci.



Instalator elektryczny

Idealne dla: Gotowy zestaw

Przykład: Zestaw jest opisany jako gotowy do montażu, co upraszcza instalację.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Automatyczne przełączanie bez ręcznej interwencji. (2) Dedykowana zgodność z agregatami Marsun 25–50 kW. (3) Szybka reakcja na zanik napięcia sieci, według opisu sklepu.

Czego trzeba być świadomym: system jest przeznaczony do agregatów Marsun o określonych mocach, więc nie zakładaj zgodności z innymi markami. Parametry elektryczne i czas przełączania potwierdź w dokumentacji producenta. Instalację wykonuje elektryk z uprawnieniami.

Podsumowanie: to system ATS SZR do agregatów Marsun 25–50 kW z automatycznym przełączaniem sieć–agregat. Wybierz go, jeśli masz taki agregat i potrzebujesz ciągłości zasilania.

Jak działa układ SZR

Wykrywanie zaniku sieci:

Przełączenie na agregat:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna systemu ATS SZR

Dane ogólne

Typ urządzenia

system ATS SZR, automatyczne przełączanie sieć–agregat

Zgodność

agregaty Marsun 25, 30, 40 i 50 kW

Waga	3 kg
Wykonanie	gotowy do montażu zestaw
Funkcje	
Przełączanie	automatyczne, bez ręcznej interwencji
Wyzwalanie	zanik napięcia sieci
Cel	ciągłość zasilania krytycznych odbiorników
Dokumentacja	
Parametry elektryczne	wg dokumentacji producenta
Gwarancja	wg warunków producenta

Zastosowania systemu ATS SZR

Jak dobrać system ATS SZR

1. **Sprawdź agregat** System jest przeznaczony do agregatów Marsun 25, 30, 40 i 50 kW.
2. **Ustal odbiorniki** Określ, które odbiorniki mają być zasilane z agregatu i czy mieszczą się w jego mocy.
3. **Sprawdź dokumentację** Potwierdź parametry elektryczne i schemat podłączenia w dokumentacji producenta.
4. **Zaplanuj montaż** Zleć montaż elektrykowi z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich agregatów jest system ATS SZR?

System jest przeznaczony do agregatów Marsun o mocy 25, 30, 40 i 50 kW.

Czy przełączanie jest automatyczne?

Tak, według opisu sklepu przełączanie między siecią a agregatem odbywa się automatycznie, bez ręcznej interwencji.

Kiedy system przełącza zasilanie?

Przełączanie następuje przy zaniku napięcia sieci, według opisu sklepu.

Czy zestaw jest gotowy do montażu?

Opis sklepu określa zestaw jako gotowy do montażu, ale instalację powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Ile waży system ATS SZR?

Według karty produktu zestaw waży 3 kg, co ułatwia montaż.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o systemach zasilania i różnicach między instalacjami.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Ciągłość zasilania z agregatem Marsun

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta