

Link do produktu: <https://solarne.info/uziom-kompletny-pret-wbijany-2x1-5m-fi16-ocynk-p-259.html>



Uziom kompletny pręt wbijany 2x1,5m fi16 ocynk

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S957
Producent	SONET

Opis produktu

2 × 1,5 m

pręty wbijane

16 mm

średnica pręta

3 m

łączna długość

5 kg

waga kompletu

O uziomie kompletnym z prętów wbijanych 2×1,5 m

Uziom kompletny składa się z dwóch prętów o długości 1,5 m i średnicy 16 mm, ocynkowanych ogniowo. W zestawie jest też złącze krzyżowe oraz głowica do wbijania, więc komplet jest gotowy do wykonania uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Pręty wbija się w grunt, a nie skręca, a po połączeniu osiągają łączną długość 3 m. Zestaw waży 5 kg. Rezystancję uziemienia i dobór liczby prętów do gruntu określa projekt i pomiar wykonany przez uprawnionego elektryka.

Dla kogo jest uziom kompletny



Instalator PV

Idealne dla: Wykonanie uziemienia instalacji

Przykład: Komplet ze złączem i głowicą



Właściciel domu

Idealne dla: Uziemienie konstrukcji PV

Przykład: Dwa pręty 1,5 m ocynkowane ogniowo



Elektryk

Idealne dla: Uziom wbijany w grunt

Przykład: Pręt fi16 o łącznej długości 3 m



Wykonawca instalacji

Idealne dla: Uziemienie na gruncie

Przykład: Wbijanie bez skręcania prętów

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) komplet zawiera dwa pręty, złącze krzyżowe i głowicę, (2) ocynkowanie ogniowe chroni przed korozją, (3) pręty wbija się bez skręcania.

Czego trzeba być świadomym: uziom nie zastępuje projektu ani pomiaru uziemienia. Rezystancja zależy od gruntu, więc liczbę i głębokość prętów dobierz do wymagań instalacji. Karta nie podaje rezystancji ani norm, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Prace wykonuje uprawniony elektryk.

Podsumowanie: to kompletny uziom z dwóch prętów wbijanych 2×1,5 m fi16, ocynkowanych ogniowo. Dobierz go do gruntu i wymagań uziemienia instalacji.

Jak działa uziom wbijany

Pręty w gruncie:

Złącze krzyżowe:

Ocynkowanie ogniowe:

Specyfikacja techniczna uziomu kompletnego 2×1,5 m fi16

Pręty	
Liczba prętów	2
Długość jednego pręta	1500 mm (1,5 m)
Łączna długość	3000 mm (3 m)
Średnica pręta	16 mm
Wykonanie i montaż	
Powłoka ochronna	ocynkowanie ogniowe
Metoda montażu	wbijanie (bez skręcania)
Zawartość kompletu	2 pręty, złącze krzyżowe, głowica
Waga	5 kg
Dane dodatkowe	
Rezystancja uziemienia	zależy od gruntu
Normy	wg dokumentacji producenta

Producent

wg dokumentacji producenta

Zastosowania uziomu kompletnego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Regulatory i akcesoria

Regulatory, przetwornice i akcesoria

[Zobacz regulatory i akcesoria →](#)

Falowniki

Inwertery i falowniki fotowoltaiczne

[Zobacz inwertery i falowniki →](#)

Jak dobrać uziom

1. **Sprawdź grunt** Rezystancja uziemienia zależy od rodzaju gruntu. Zmierz ją po wykonaniu uziomu.
2. **Sprawdź wymagania** Liczbę prętów i głębokość określa projekt instalacji. Zestaw ma dwa pręty po 1,5 m.
3. **Sprawdź zawartość** W komplecie są dwa pręty fi16, złącze krzyżowe i głowica do wbijania.
4. **Zleć montaż** Wykonanie uziemienia i pomiary powierz uprawnionemu elektrykowi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zawiera komplet uziomu?

Komplet zawiera dwa pręty o długości 1,5 m i średnicy 16 mm, złącze krzyżowe oraz głowicę do wbijania.

Z czego jest wykonany pręt?

Pręt jest pokryty ocynkowaniem ogniowym, które chroni go przed korozją w gruncie.

Jak się montuje uziom?

Pręty się wbija, a nie skręca. Po połączeniu dwóch prętów łączna długość uziomu wynosi 3 m.

Czy zestaw zastępuje pomiar uziemienia?

Nie. Rezystancja zależy od gruntu, więc po montażu uprawniony elektryk powinien wykonać pomiar.

Ile waży komplet?

Komplet z dwoma prętami, złączem i głowicą waży 5 kg, więc zaplanuj transport.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wykonaj uziemienie instalacji PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta