Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:13

Link do produktu: https://solarne.info/victron-mega-fuse-bezpiecznik-200a80v-do-systemow-dc-p-6240.html



Victron MEGA-fuse bezpiecznik 200A/80V do systemów DC

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Victron**

Opis produktu

200 A

prąd znamionowy

80 V

napięcie DC

MEGA-fuse

typ bezpiecznika

1 kg

waga wg karty

O bezpieczniku Victron MEGA-fuse 200 A / 80 V

Bezpiecznik Victron MEGA-fuse 200 A / 80 V chroni instalacje prądu stałego przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Według karty produktu jest przeznaczony do systemów solarnych, morskich i motoryzacyjnych oraz pasuje do uchwytu MEGA-fuse.

Waga podana na karcie produktu to 1 kg. Uchwyt bezpiecznika nie jest częścią produktu, więc dobierz go osobno. Szczegółowe dane, takie jak zdolność wyłączania, wymiary i moment dokręcenia, podaje dokumentacja producenta Victron.

Dla kogo jest ten bezpiecznik

☀

Instalacje fotowoltaiczne DC

Idealne dla: Instalatorzy systemów PV z akumulatorami

Przykład: Bezpiecznik 200 A zabezpiecza obwód o dużym prądzie przy napięciu do 80 V DC.

Jachty i łodzie

Idealne dla: Użytkownicy instalacji morskich

Przykład: Karta produktu wskazuje zastosowanie w systemach morskich.

Pojazdy i kampery

Idealne dla: Użytkownicy instalacji 12/24/48 V

Przykład: Karta produktu wskazuje zastosowanie w systemach motoryzacyjnych.

Magazyny energii DC

Idealne dla: Budujący magazyny na akumulatorach

Przykład: Bezpiecznik zabezpiecza obwód akumulatora o prądzie do 200 A.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) znamionowy prąd 200 A i napięcie 80 V DC pokrywają typowe instalacje 12–48 V; (2) bezpiecznik pasuje do uchwytu MEGA-fuse; (3) marka Victron ułatwia dobór do urządzeń tego producenta.

Czego trzeba być świadomym: prąd bezpiecznika należy dobrać do przekroju kabla i prądu urządzenia, a nie odwrotnie. Produkt nie zawiera uchwytu. Montaż powinna wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi.

Podsumowanie: to bezpiecznik Victron MEGA-fuse 200 A / 80 V do obwodów DC. Dobierz do niego uchwyt i kabel o odpowiednim przekroju.

Jak dobrać bezpiecznik do obwodu DC

Prąd znamionowy:

Napięcie 80 V DC:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Victron MEGA-fuse 200 A / 80 V

Dane ogólne	
Typ produktu	Bezpiecznik MEGA-fuse do systemów DC
Marka	Victron
Kategoria w sklepie	BMS-y, ogniwa, kable i obudowy do budowy magazynów energii
Parametry	
Prąd znamionowy	200 A
Napięcie znamionowe	80 V DC
Współpraca z uchwytem	Uchwyt MEGA-fuse (kupowany osobno)
Dane logistyczne	

Waga wg karty	1 kg
Zdolność wyłączania, wymiary, moment dokręcenia	wg dokumentacji producenta

Zastosowania bezpiecznika MEGA-fuse 200 A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Magazyny energii

Magazyny energii i akumulatory.

Zobacz magazyny energii →

Elementy do budowy magazynów

BMS-y, ogniwa i obudowy.

Zobacz elementy do budowy magazynów →

Jak dobrać bezpiecznik MEGA-fuse

1. **Ustal prąd obwodu** Dobierz bezpiecznik do maksymalnego prądu odbiornika i przekroju kabla.
2. **Sprawdź napięcie** Napięcie instalacji nie powinno przekraczać 80 V DC.
3. **Dobierz uchwyt** Bezpiecznik montuje się w uchwycie MEGA-fuse, który kupujesz osobno.
4. **Zaplanuj montaż** Montuj zgodnie z dokumentacją, blisko źródła zasilania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd i napięcie ma bezpiecznik?

Według nazwy produktu bezpiecznik ma prąd znamionowy 200 A i napięcie 80 V DC.

Czy bezpiecznik pasuje do uchwytu MEGA-fuse?

Tak, według karty produktu jest przeznaczony do uchwytu MEGA-fuse.

Czy w zestawie jest uchwyt?

Nie, uchwyt bezpiecznika nie jest częścią produktu i należy go kupić osobno.

Ile waży bezpiecznik?

Waga podana na karcie produktu to 1 kg. Dokładne wymiary podaje dokumentacja producenta.

Gdzie sprawdzić zdolność wyłączania i wymiary?

Te dane podaje dokumentacja producenta Victron. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej poradników znajdziesz w sekcji poradników sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Victron Energy). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Bezpiecznik 200 A do instalacji DC

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Victron Energy