

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: <https://solarne.info/wiazka-kabli-do-bmsow-jk-pbxa16sxxx-p-6381.html>



Wiązka kabli do BMSów JK PBxA16Sxxx

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	wiazka_JKBMS
Producent	SONET

Opis produktu

16S

liczba ogniw

4

wtyczki w komplecie

4

czujniki temperatury

JK

BMS serii PBxA16Sxxx

O wiązce kabli do BMS JK PBxA16Sxxx

Wiązka kabli do BMS JK PBxA16Sxxx to komplet przewodów łączących BMS z poszczególnymi ogniwami pakietu litowego. Jest przeznaczona do układu 16 ogniw (16S) i dostarczana na 4 wtyczkach razem z 4 czujnikami temperatury. Dzięki niej BMS może mierzyć napięcie każdego ogniwa, balansować je i kontrolować temperaturę pakietu.

Wiązka jest elementem budowy lub naprawy samodzielnie składanych magazynów energii, np. na ogniwach LiFePO4. Długości poszczególnych przewodów, przekroje i typ złączy podajemy wg dokumentacji producenta i na zapytanie. Przed zakupem sprawdź, czy Twój BMS to JK serii PBxA16Sxxx i czy wtyki pasują do gniazd w BMS.

Dla kogo jest wiązka kabli do BMS JK



Budujący magazyny energii

Idealne dla: Osoby składające pakiet 16S z ogniw LiFePO4

Przykład: Komplet przewodów na 16 ogniw



Serwisujący pakiety

Idealne dla: Osoby naprawiające uszkodzoną wiązkę

Przykład: Wymienna wiązka do BMS JK PBxA16Sxxx



Pakiety z kontrolą temperatury

Idealne dla: Użytkownicy chcący mierzyć temperaturę pakietu

Przykład: 4 czujniki temperatury w komplecie



Użytkownicy BMS JK

Idealne dla: Posiadacze BMS serii PBxA16Sxxx

Przykład: 4 wtyczki w komplecie

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) komplet na 16 ogniw na 4 wtyczkach, (2) 4 czujniki temperatury w zestawie, (3) przeznaczenie wprost do BMS JK serii PBxA16Sxxx.

Czego trzeba być świadomym: wiązka dotyczy wyłącznie BMS JK serii PBxA16Sxxx i układu 16 ogniw – do BMS o innej liczbie ogniw lub innych złączach nie będzie pasować. Kolejność przewodów musi być zgodna ze schematem producenta BMS; błędne podłączenie może uszkodzić BMS lub ogniwa. Montaż i pomiary wykonuj ostrożnie, na odłączonym pakiecie. Długości przewodów podajemy wg dokumentacji producenta.

Podsumowanie: to wiązka kabli na 16 ogniw z 4 wtyczkami i 4 czujnikami temperatury do BMS JK PBxA16Sxxx. Przed zakupem potwierdź model BMS i złącza.

Co warto wiedzieć o wiązce do BMS

Rola wiązki:

Czujniki temperatury:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja wiązki kabli do BMS JK PBxA16Sxxx

Parametry wiązki	
Typ produktu	wiązka kabli (przewody balansujące)
Zgodność	BMS JK serii PBxA16Sxxx
Liczba ogniw	16 (16S)
Wtyczki w komplecie	4
Wyposażenie	
Czujniki temperatury	4 szt.
Długość przewodów	wg dokumentacji producenta
Typ złączy	wg dokumentacji producenta
Przekrój przewodów	wg dokumentacji producenta
Informacje ogólne	
Masa wg karty sklepu	1 kg
Kategoria w sklepie	BMSy, ogniwa, kable, obudowy, ładowarki do budowy magazynów energii
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wiązki do BMS JK PBxA16Sxxx

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMSy i kable

BMSy, ogniwa, kable i obudowy do budowy magazynów

[BMSy, ogniwa, kable, obudowy →](#)

Magazyny niskonapięciowe

Magazyny energii do 60 V

[Magazyny energii niskonapięciowe →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać wiązkę do BMS

1. **Sprawdź model BMS.** Wiązka jest do JK serii PBxA16Sxxx; upewnij się, że masz właśnie taki BMS.
2. **Policz ogniwa.** Wiązka jest przeznaczona na 16 ogniw szeregowo (16S).
3. **Sprawdź złącza.** Porównaj liczbę i kształt wtyczek z gniazdami BMS przed zamówieniem.
4. **Zaplanuj prowadzenie.** Dobierz długość przewodów do rozmieszczenia ogniw i BMS w obudowie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

■

Do jakiego BMS jest ta wiązka?

Do BMS JK serii PBxA16Sxxx, na układ 16 ogniw.

Ile wtyczek jest w komplecie?

Komplet zawiera 4 wtyczki, na których dostarczana jest wiązka na 16 ogniw.

Czy są czujniki temperatury?

Tak, w zestawie są 4 czujniki temperatury.

Czy wiązka pasuje do BMS na inną liczbę ogniw?

Nie, produkt jest przeznaczony na 16 ogniw (16S) i BMS JK serii PBxA16Sxxx.

Jaka jest długość przewodów?

Długość i przekroje przewodów podajemy wg dokumentacji producenta – napisz do nas, a potwierdzimy dla Twojego zastosowania.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii przeczytasz w naszym poradniku.

- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien

wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wiązka kabli do BMS JK

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta