

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:14

Link do produktu: <https://solarne.info/wskaznik-napiecia-fazowego-3-fazowy-s958-wyswietlacz-led-p-3167.html>



Wskaźnik napięcia fazowego 3-fazowy S958 – wyświetlacz LED

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S958
Producent	SONET

Opis produktu

80-500 V AC

zakres pomiarowy

3 fazy

odczyt każdej osobno

LED

wyświetlacz

DIN

montaż na szynie

O wskaźniku napięcia fazowego S958

Wskaźnik napięcia fazowego S958 monitoruje napięcie sieci trójfazowej w czasie rzeczywistym w zakresie 80-500 V AC. Wyświetlacz LED pokazuje napięcie każdej fazy osobno, a montaż na szynie DIN pozwala zainstalować go w rozdzielnicach.

Urządzenie przydaje się, gdy falownik fotowoltaiczny wyłącza się z powodu zbyt wysokiego napięcia sieci: widać wtedy na bieżąco, jakie napięcie panuje na poszczególnych fazach. Waga wskaźnika w karcie sklepu wynosi 0,5 kg.

Dla kogo jest wskaźnik S958



Właściciel instalacji PV

Idealne dla: Falownik wyłącza się

Przykład: Podgląd napięcia na każdej fazie pomaga ustalić, czy przyczyną jest zbyt wysokie napięcie sieci.



Instalator

Idealne dla: Diagnoza w rozdzielnicach

Przykład: Wskaźnik na szynie DIN daje szybki odczyt trzech faz bez przenośnego miernika.



Dom z zasilaniem trójfazowym

Idealne dla: Kontrola napięcia sieci

Przykład: Stały podgląd napięć w zakresie 80-500 V AC.



Mała rozdzielnica

Idealne dla: Monitoring faz

Przykład: Odczyt każdej fazy na osobnym wyświetlaczu LED.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) odczyt każdej fazy osobno na wyświetlaczu LED, (2) montaż na szynie DIN w rozdzielnicy, (3) szeroki zakres pomiarowy 80-500 V AC.

Czego trzeba być świadomym: wskaźnik jedynie pokazuje napięcie i niczego nie zabezpiecza ani nie zapobiega wyłączeniom falownika. Karta sklepu nie podaje dokładności pomiaru, klasy ani zasilania, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Montaż w rozdzielnicy powinna wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Jeśli napięcie sieci jest stale zbyt wysokie, problem trzeba zgłosić operatorowi sieci.

Podsumowanie: Wskaźnik napięcia S958 z wyświetlaczem LED i zakresem 80-500 V AC do podglądu trzech faz w rozdzielnicy. Ułatwia diagnozę wyłączeń falownika, ale ich nie usuwa.

Do czego służy wskaźnik napięcia

Podgląd trzech faz:

Diagnoza wyłączeń falownika:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wskaźnika napięcia S958

Pomiar	
Typ produktu	Wskaźnik napięcia fazowego 3-fazowy
Zakres pomiarowy	80-500 V AC
Liczba faz	3, odczyt każdej osobno
Wyświetlacz	LED
Montaż	
Sposób montażu	Szyna DIN, w rozdzielnicy
Seria / oznaczenie	S958

Waga (karta sklepu)	0,5 kg
Zastosowanie	
Przeznaczenie	Monitoring napięcia sieci trójfazowej, diagnoza wyłączeń falownika PV
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne - kable, wtyczki, puszki, bezpieczniki
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wskaźnika S958

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Akcesoria elektryczne →](#)

Klasyczne falowniki on-grid

Falowniki on-grid do instalacji PV.

[Falowniki on-grid →](#)

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

[Elektrownie on-grid →](#)

Jak dobrać wskaźnik napięcia

1. **Sprawdź liczbę faz** S958 jest wskaźnikiem 3-fazowym. Dla instalacji jednofazowej wystarczy prostszy miernik.
2. **Sprawdź zakres** Zakres pomiarowy to 80-500 V AC. Upewnij się, że obejmuje napięcia w twojej instalacji.
3. **Zaplanuj miejsce w rozdzielnicy** Wskaźnik montuje się na szynie DIN. Sprawdź wolne miejsce na szynie.
4. **Zleć montaż elektrykowi** Prace w rozdzielnicy powinna wykonać osoba z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do czego służy wskaźnik napięcia fazowego S958?

Do monitorowania napięcia sieci trójfazowej w czasie rzeczywistym, na przykład przy diagnozie wyłączeń falownika PV.

Jaki jest zakres pomiarowy wskaźnika?

Zakres pomiarowy wynosi 80-500 V AC, z odczytem każdej fazy na osobnym wyświetlaczu LED.

Jak montuje się wskaźnik?

Wskaźnik montuje się na szynie DIN w rozdzielnicy, co pozwala szybko go zainstalować.

Czy wskaźnik zapobiega wyłączeniom falownika?

Nie. Wskaźnik tylko pokazuje napięcie i pomaga ustalić przyczynę wyłączeń, ale nie zmienia napięcia sieci.

Ile waży wskaźnik?

Według karty sklepu waga wskaźnika wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wskaźnik napięcia 3-fazowy na szynę DIN

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta