

Link do produktu: <https://solarne.info/wtyczka-silowa-3-fazowa-16a-5p-instalacje-pv-p-2549.html>

Wtyczka siłowa 3-fazowa 16A 5P – instalacje PV



Cena brutto	23,00 zł
Cena netto	18,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S5534234
Producent	SONET

Opis produktu

16 A

prąd znamionowy

5P

3L + N + PE

400 V AC

napięcie

IP44

stopień ochrony

O wtyczce siłowej 16A 5P

Wtyczka siłowa 3-fazowa 16A zapewnia bezpieczne i pewne połączenie w instalacjach PV, falownikach i urządzeniach przemysłowych. Ma prąd znamionowy 16 A, napięcie 400 V AC i 5 biegunów (3L + N + PE).

Producent podaje stopień ochrony IP44 oraz **kompatybilność z gniazdami CEE**. Obudowa jest opisana jako odporna na warunki atmosferyczne.

Dla kogo jest wtyczka siłowa 16A 5P



Elektryk

Idealne dla: idealne dla połączeń trójfazowych

Przykład: Wtyczka 5P (3L+N+PE) do przewodów trójfazowych.



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Złącze trójfazowe do połączeń z falownikiem.



Zakład

Idealne dla: idealne dla urządzeń przemysłowych

Przykład: Wtyczka do zasilania urządzeń trójfazowych 400 V.



Serwis

Idealne dla: idealne dla wymiany

Przykład: Zamiennik wtyczki do gniazd CEE.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 16 A, (2) 5 biegunów (3L+N+PE), (3) napięcie 400 V AC, (4) stopień ochrony IP44 i zgodność z gniazdami CEE.

Czego trzeba być świadomym: to wtyczka trójfazowa 5P, więc nie nadaje się do obwodów jednofazowych. Stopień ochrony IP44 nie oznacza pełnej szczelności, a przekrój przewodu sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Wtyczka siłowa 16A 5P to trójfazowe złącze do instalacji PV i falowników. Dobierz ją do prądu, przewodu i gniazda.

Budowa i zastosowanie wtyczki siłowej

Wtyczka 5P:

Zgodność z CEE:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wtyczki siłowej 16A 5P

Dane ogólne	
Typ	Wtyczka siłowa trójfazowa
Zgodność	Gniazda CEE
Liczba faz	3
Kategoria w sklepie	Akcesoria do ładowarek
Parametry elektryczne	
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie	400 V AC
Liczba biegunów	5P (3L+N+PE)
Stopień ochrony	IP44
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wtyczki siłowej 16A 5P

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria do ładowarek →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać wtyczkę siłową

1. **Sprawdź prąd** Wtyczka ma prąd znamionowy 16 A. Dobierz ją do obciążenia i przewodu.
2. **Sprawdź liczbę biegunów** To wtyczka trójfazowa 5P (3L+N+PE). Do obwodów jednofazowych potrzebny jest inny typ.
3. **Sprawdź gniazdo** Wtyczka jest kompatybilna z gniazdami CEE. Sprawdź zgodność przed zakupem.
4. **Sprawdź warunki** Stopień ochrony to IP44. Pozostałe parametry potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 16A
- Liczba biegunów: 5P (3L + N + PE)
- Napięcie: 400V AC
- Stopień ochrony: IP44
- Kompatybilna z gniazdami CEE

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wtyczka siłowa 16A 5P?

Prąd znamionowy wynosi 16 A, a wtyczka jest trójfazowa w układzie 5P.

Jakie napięcie ma wtyczka siłowa 16A 5P?

Wtyczka jest przeznaczona na napięcie 400 V AC, 3-fazowe.

Jaki stopień ochrony ma wtyczka siłowa 16A?

Producent podaje stopień ochrony IP44 dla tej wtyczki.

Czy wtyczka siłowa 16A pasuje do gniazd CEE?

Tak, wtyczka jest kompatybilna z gniazdami CEE.

Ile waży wtyczka siłowa 16A 5P według karty?

Według karty produktu waga wtyczki wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wtyczka siłowa 16A 5P do instalacji PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta