

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:12

Link do produktu: <https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-1-fazowy-63a-na-szyne-din-typ-s-p-2613.html>



Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 63A na szynę DIN typ S

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S88033244
Producent	SONET

Opis produktu

63 A

prąd znamionowy

1

liczba faz

35 mm

szyna DIN

0,5 kg

waga z karty produktu

O wyłączniku nadprądowym 63A

Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 63A to element ochrony instalacji elektrycznej przed przeciążeniem i zwarcie obwodu. Montuje się go na szynie DIN 35 mm bez narzędzi.

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych. Szczegółowe parametry, takie jak charakterystyka i zdolność wyłączania, podaje **dokumentacja producenta**.

Dla kogo jest wyłącznik nadprądowy 63A



Elektryk

Idealne dla: idealne dla rozdzielnic

Przykład: Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego montowane na szynie DIN.



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Wyłącznik do obwodów w rozdzielnicy instalacji PV.



Instalator pomp ciepła

Idealne dla: idealne dla pomp ciepła

Przykład: Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego o prądzie 63 A.



Elektryk rozdzielnic

Idealne dla: idealne dla rozdzielnic

Przykład: Element ochrony w rozdzielnicach elektrycznych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 63 A, (2) montaż na szynie DIN 35 mm, (3) zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych.

Czego trzeba być świadomym: to wyłącznik 1-fazowy, więc nie zabezpiecza obwodów trójfazowych. Wartość 63 A musi być dobrana do przewodu i odbiornika, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Wyłącznik nadprądowy 63A 1P na szynę DIN to prosty element ochrony obwodu. Dobierz go do przekroju przewodu i obciążenia.

Budowa i działanie wyłącznika nadprądowego

Ochrona obwodu:

Montaż na szynie DIN:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wyłącznika nadprądowego 63A

Dane ogólne	
Typ	Wyłącznik nadprądowy
Liczba faz	1
Montaż	Szyna DIN 35 mm
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne
Parametry	
Prąd znamionowy	63 A
Charakterystyka wyzwalania	Typ S
Zdolność wyłączenia	wg dokumentacji producenta
Zastosowanie	Instalacje PV, pompy ciepła, rozdzielnice
Dostawa	

Waga (z karty produktu)	0,5 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyłącznika nadprądowego 63A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Sprawdź liczbę faz** Ten wyłącznik jest 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.
2. **Dobierz prąd** Prąd znamionowy 63 A dobierz do przewodu i odbiornika. Dobór potwierdź z elektrykiem.
3. **Sprawdź montaż** Wyłącznik jest przeznaczony na szynę DIN 35 mm w rozdzielnicy.
4. **Sprawdź parametry** Charakterystykę i zdolność wyłączania sprawdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 63A
- Montaż: szyna DIN 35mm
- Liczba faz: 1
- Charakterystyka wyzwalania: typ S
- Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wyłącznik nadprądowy 63A?

Prąd znamionowy wynosi 63 A, a wyłącznik jest jednofazowy.

Jak montuje się wyłącznik nadprądowy 63A?

Wyłącznik montuje się na szynie DIN 35 mm .

Do jakich instalacji jest wyłącznik nadprądowy 63A?

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych.

Czy wyłącznik nadprądowy 63A jest 3-fazowy?

Nie, to wyłącznik 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.

Ile waży wyłącznik nadprądowy 63A według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód wyłącznikiem nadprądowym 63A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta