

Link do produktu: <https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-1-fazowy-6a-na-szyne-din-p-1610.html>



Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 6A na szynę DIN

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S9942184
Producent	SONET

Opis produktu

6 A

prąd znamionowy

1

liczba faz

35 mm

szyna DIN

0,5 kg

waga z karty produktu

O wyłączniku nadprądowym 6A

Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 6A to element ochrony instalacji elektrycznej przed przeciążeniem i zwarcie obwodu. Montuje się go na szynie DIN 35 mm bez narzędzi.

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, domowych i przemysłowych. Szczegółowe parametry, takie jak charakterystyka i zdolność wyłączania, podaje **dokumentacja producenta**.

Dla kogo jest wyłącznik nadprądowy 6A



Elektryk

Idealne dla: idealne dla rozdzielnic

Przykład: Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego montowane na szynie DIN.



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Wyłącznik do obwodów w rozdzielnicy instalacji PV.



Właściciel domu

Idealne dla: idealne dla instalacji domowej

Przykład: Zabezpieczenie niewielkiego obwodu o prądzie 6 A.



Zakład

Idealne dla: idealne dla instalacji przemysłowych

Przykład: Element ochrony w rozdzielnicach o obwodach 1-fazowych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 6 A, (2) montaż na szynie DIN 35 mm bez narzędzi, (3) zastosowanie w instalacjach PV, domowych i przemysłowych.

Czego trzeba być świadomym: to wyłącznik 1-fazowy, więc nie zabezpiecza obwodów trójfazowych. Wartość 6 A musi być dobrana do przewodu i odbiornika, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Wyłącznik nadprądowy 6A 1P na szynę DIN to prosty element ochrony obwodu. Dobierz go do przekroju przewodu i obciążenia.

Budowa i działanie wyłącznika nadprądowego

Ochrona obwodu:

Montaż na szynie DIN:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wyłącznika nadprądowego 6A

Dane ogólne	
Typ	Wyłącznik nadprądowy
Liczba faz	1
Montaż	Szyna DIN 35 mm
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne
Parametry	
Prąd znamionowy	6 A
Charakterystyka wyzwalania	wg dokumentacji producenta
Zdolność wyłączania	wg dokumentacji producenta
Zastosowanie	Instalacje PV, domowe, przemysłowe
Dostawa	

Waga (z karty produktu)	0,5 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyłącznika nadprądowego 6A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Sprawdź liczbę faz** Ten wyłącznik jest 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.
2. **Dobierz prąd** Prąd znamionowy 6 A dobierz do przewodu i odbiornika. Dobór potwierdź z elektrykiem.
3. **Sprawdź montaż** Wyłącznik jest przeznaczony na szynę DIN 35 mm w rozdzielnicy.
4. **Sprawdź parametry** Charakterystykę i zdolność wyłączania sprawdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 6 A
- Liczba faz: 1
- Montaż: szyna DIN 35 mm
- Zastosowanie: instalacje PV, domowe, przemysłowe

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wyłącznik nadprądowy 6A?

Prąd znamionowy wynosi 6 A, a wyłącznik jest jednofazowy.

Jak montuje się wyłącznik nadprądowy 6A?

Wyłącznik montuje się na szynie DIN 35 mm bez użycia narzędzi.

Do jakich instalacji jest wyłącznik nadprądowy 6A?

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, domowych i przemysłowych.

Czy wyłącznik nadprądowy 6A jest 3-fazowy?

Nie, to wyłącznik 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.

Ile waży wyłącznik nadprądowy 6A według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód wyłącznikiem nadprądowym 6A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta