Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:11

Link do produktu: https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-3-fazowy-16a-char-b-szyna-din-p-1296.html



Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy 16A char. B szyna DIN

Cena brutto	**30,00 zł**
Cena netto	**24,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S958**
Producent	**SONET**

Opis produktu

16 A

prąd znamionowy

3P

liczba biegunów

415 V

napięcie znamionowe

IP20

stopień ochrony

O wyłączniku nadprądowym 3P 16A char. B

Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy 16 A z charakterystyką B zapewnia ochronę obwodów elektrycznych w instalacjach PV, pompach ciepła i systemach smart home. Montuje się go na szynie DIN.

Napięcie znamionowe to 415 V, 50/60 Hz, liczba biegunów 3P. Izolacja UI wynosi 500 V, UIMP 600 V, a maksymalny przekrój przewodów 25 mm². Stopień ochrony to IP20, a żywotność mechaniczna 100 000 cykli. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest wyłącznik 3P 16A

Instalator PV

Idealne dla: Zabezpieczenie obwodu inwertera

Przykład: 3P, 16 A

Elektryk

Idealne dla: Rozdzielnice na szynie DIN

Przykład: Charakterystyka B

Właściciel domu

Idealne dla: Pompa ciepła i smart home

Przykład: 415 V, 50/60 Hz

Serwis

Idealne dla: Wymiana wyłącznika

Przykład: Montaż na szynie DIN

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) 3 bieguny i prąd 16 A w jednym module, (2) montaż na szynie DIN, (3) maks. przekrój przewodów 25 mm² i żywotność mechaniczna 100 000 cykli.

Czego trzeba być świadomym: stopień ochrony IP20 oznacza montaż w rozdzielnicy, nie na zewnątrz. Dobór wyłącznika do przekroju przewodu i obciążenia oraz montaż powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Podsumowanie: trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy 16 A charakterystyki B na szynę DIN do PV, pomp ciepła i instalacji elektrycznych. Przed zakupem dobierz go do obwodu.

Wyłącznik nadprądowy w instalacji PV

Ochrona obwodu:

Charakterystyka B:

Szyna DIN:

Specyfikacja techniczna wyłącznika 3P 16A char. B

Parametry elektryczne	
Napięcie znamionowe	415 V, 50/60 Hz
Liczba biegunów	3P
Prąd znamionowy	16 A
Charakterystyka	B
Izolacja i montaż	
Izolacja UI	500 V
UIMP	600 V
Maks. przekrój przewodów	25 mm²
Montaż i ochrona	szyna DIN, IP20
Dane z karty	
Żywotność mechaniczna	100 000 cykli
Waga	0,5 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyłącznika nadprądowego 3P 16A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Sprawdź liczbę faz** Wyłącznik ma 3 bieguny (3P) i jest przeznaczony do obwodów trójfazowych.
2. **Dobierz prąd** Ten model ma prąd 16 A. Dopasuj go do przekroju przewodu i obciążenia.
3. **Sprawdź przewody** Maks. przekrój przewodów to 25 mm².
4. **Zaplanuj montaż** Moduł montuje się na szynie DIN w rozdzielnicy (IP20).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd ma wyłącznik?

Wyłącznik ma prąd znamionowy 16 A i charakterystykę B.

Ile biegunów ma wyłącznik?

Wyłącznik jest trójbiegunowy (3P) i ma napięcie znamionowe 415 V, 50/60 Hz.

Jak się go montuje?

Montaż odbywa się na szynie DIN, a stopień ochrony to IP20.

Jaki przekrój przewodów obsługuje?

Maksymalny przekrój przewodów to 25 mm².

Do jakich instalacji się nadaje?

Do ochrony obwodów w instalacjach PV, pompach ciepła i systemach smart home.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód wyłącznikiem 16 A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta