Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:12

Link do produktu: https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-s-32a-1-fazowy-na-szyne-din-p-4130.html



Wyłącznik nadprądowy S 32A 1-fazowy na szynę DIN

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S88033244**
Producent	**SONET**

Opis produktu

32 A

prąd znamionowy

1 faza

liczba faz

DIN 35 mm

sposób montażu

B lub C

charakterystyka wyzwalania

O wyłączniku nadprądowym S 32 A

Wyłącznik nadprądowy S 32 A to jednofazowe zabezpieczenie nadprądowe do montażu na szynie DIN 35 mm. Jego prąd znamionowy wynosi 32 A, a charakterystyka wyzwalania to B lub C - przed zakupem i montażem sprawdź oznaczenie na obudowie wybranego egzemplarza.

Wyłącznik stosuje się w rozdzielnicach instalacji domowych oraz po stronie AC instalacji fotowoltaicznej. Dobór zabezpieczenia musi uwzględniać przekrój przewodu, moc urządzenia i wymagania producenta falownika, a montaż powinna wykonać osoba z uprawnieniami.

Dla kogo jest wyłącznik S 32 A

Rozdzielnica domowa

Idealne dla: Elektrycy

Przykład: Zabezpieczenie obwodu jednofazowego prądem znamionowym 32 A.

Instalacja PV po stronie AC

Idealne dla: Instalatorzy PV

Przykład: Zabezpieczenie obwodu falownika, jeśli zgodne z zaleceniami producenta.

Rozbudowa instalacji

Idealne dla: Inwestorzy

Przykład: Dodatkowy wyłącznik na szynie DIN 35 mm.

Wymiana zabezpieczenia

Idealne dla: Utrzymanie ruchu

Przykład: Wyłącznik 1-fazowy 32 A w standardowej obudowie na szynę DIN.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) standardowy montaż na szynie DIN 35 mm; (2) jednofazowy wyłącznik o prądzie znamionowym 32 A; (3) zastosowanie w instalacjach domowych i fotowoltaicznych.

Czego trzeba być świadomym: wyłącznik nie zastępuje projektu instalacji ani zabezpieczeń po stronie DC. Charakterystykę wyzwalania (B lub C) i prąd znamionowy dobiera się do przekroju przewodu i urządzenia. Instalację wykonuje osoba z uprawnieniami.

Podsumowanie: jednofazowy wyłącznik nadprądowy 32 A na szynę DIN 35 mm. Przed zakupem upewnij się, że prąd i charakterystyka pasują do obwodu.

Jak działa wyłącznik nadprądowy

Zabezpieczenie nadprądowe:

Charakterystyka B lub C:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna - wyłącznik nadprądowy S 32 A

Parametry elektryczne	
Typ produktu	wyłącznik nadprądowy S
Prąd znamionowy	32 A
Liczba faz	1

Charakterystyka wyzwalania	B lub C
Montaż	
Sposób montażu	szyna DIN 35 mm
Zastosowanie	instalacje elektryczne domowe i fotowoltaiczne
Dane sklepu	
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne - bezpieczniki
Waga (wg karty produktu)	0,5 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyłącznika nadprądowego S 32 A

Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Prąd znamionowy** Prąd 32 A dobierz do przekroju przewodu i mocy obwodu. Sprawdź obciążalność przewodu.
2. **Charakterystyka** Wersja B lub C zależy od rodzaju obciążenia. Sprawdź oznaczenie na wyłączniku i wymagania projektu.
3. **Liczba faz** Ten model jest jednofazowy. Dla obwodów trójfazowych potrzebny jest wyłącznik wielobiegunowy.
4. **Montaż** Wyłącznik montuje się na szynie DIN 35 mm. Montaż powinna wykonać osoba z uprawnieniami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wyłącznik S 32 A?

Prąd znamionowy wyłącznika wynosi 32 A, co wynika z oznaczenia S 32 A.

Na jaką szynę jest wyłącznik?

Wyłącznik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN 35 mm.

Czy jest jednofazowy?

Tak. To wyłącznik 1-fazowy. Dla obwodów trójfazowych dobierz wyłącznik wielobiegunowy.

Jaka jest charakterystyka wyzwalania?

Wyłącznik jest opisany z charakterystyką B lub C. Sprawdź oznaczenie na obudowie wybranego egzemplarza.

Czy mogę go użyć w instalacji PV?

Wyłącznik jest przeznaczony do instalacji elektrycznych domowych i fotowoltaicznych po stronie AC. Dobór zabezpieczeń ustal z projektem i zaleceniami producenta falownika.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód wyłącznikiem 32 A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta