

Link do produktu: <https://solarne.info/wylacznik-roznicowopradowy-3-fazowy-63a-30ma-do-pv-p-539.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy 63A 30mA do PV

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cena brutto      | 95,00 zł |
| Cena netto       | 77,24 zł |
| Dostępność       | Dostępny |
| Czas wysyłki     | 3 dni    |
| Numer katalogowy | S9       |
| Producent        | SONET    |

### Opis produktu

63 A

prąd znamionowy

30 mA

czułość, typ AC

3x400V AC

zasilanie

1 kg

waga

## O wyłączniku różnicowym 3-fazowym 63A 30mA

Wyłącznik różnicowy 3-fazowy 63A 30mA typu AC chroni obwód po stronie AC falownika on-grid. Reaguje na prąd różnicowy o wartości 30 mA, odłączając obwód w razie upływu prądu do ziemi, co zmniejsza ryzyko porażenia.

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji trójfazowej 3x400V AC i montuje się je na szynie DIN w rozdzielnicy. Waży 1 kg. Przed zakupem upewnij się, że prąd wyjściowy falownika nie przekracza 63 A, a szczegółowe dane techniczne sprawdź w dokumentacji producenta.

## Dla kogo jest wyłącznik różnicowy 3-fazowy 63A



Instalator PV

**Idealne dla:** Zabezpieczenie wyjścia AC falownika

**Przykład:** Wyłącznik 3-fazowy 63A 30mA na szynę DIN



Właściciel instalacji on-grid

**Idealne dla:** Rozbudowa lub wymiana zabezpieczeń

**Przykład:** Ochrona strony AC typu AC 30 mA



Elektryk

**Idealne dla:** Wyposażenie rozdzielnic

**Przykład:** Montaż na standardowej szynie DIN



Serwis i hurtownia

**Idealne dla:** Zaopatrzenie w akcesoria elektryczne

**Przykład:** Popularne zabezpieczenie 3-fazowe

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) czułość 30 mA typu AC zmniejsza ryzyko porażenia, (2) wersja 3-fazowa 63 A pasuje do typowych falowników trójfazowych, (3) montaż na szynie DIN jest standardowy.

**Czego trzeba być świadomym:** wyłącznik typu AC nie jest przeznaczony do wykrywania prądów stałych, więc zawsze sprawdź wymagania producenta falownika. Prąd wyjściowy falownika nie powinien przekraczać 63 A. Liczbę biegunów (4P) i inne dane sprawdź w dokumentacji producenta. Montaż powinien wykonać uprawniony elektryk.

**Podsumowanie:** to trójfazowy wyłącznik różnicowy 63A 30mA typu AC na szynę DIN dla strony AC falownika on-grid. Przed zakupem porównaj go z wymaganiami falownika i projektem instalacji.

## Jak działa wyłącznik różnicowy

**Prąd różnicowy:**

**Ochrona ludzi:**

**Rozdzielnica AC:**

## Specyfikacja techniczna wyłącznika różnicowego 3-fazowego 63A 30mA

### Parametry elektryczne

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Prąd znamionowy | 63 A      |
| Czułość         | 30 mA     |
| Typ             | AC        |
| Zasilanie       | 3x400V AC |

#### Instalacja

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montaż       | na szynie DIN               |
| Układ        | 3-fazowy                    |
| Zastosowanie | strona AC falownika on-grid |
| Waga         | 1 kg                        |

#### Dane dodatkowe

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Liczba biegunów | 4P (3-fazowy + N)          |
| Normy           | wg dokumentacji producenta |
| Producent       | wg dokumentacji producenta |

## Zastosowania wyłącznika różnicowego 3-fazowego

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

### Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

### Falowniki on-grid

---

Inwertery do instalacji PV

[Zobacz falowniki on-grid →](#)

## Jak dobrać wyłącznik różnicowy do falownika

1. **Sprawdź prąd falownika** Wyłącznik ma 63 A. Prąd wyjściowy falownika nie powinien go przekraczać.
2. **Sprawdź układ sieci** Urządzenie jest 3-fazowe, do sieci 3x400V AC.
3. **Sprawdź wymagania falownika** Typ AC może nie spełniać wymagań każdego falownika. Zajrzyj do jego instrukcji.
4. **Zleć montaż** Montaż na szynie DIN powinien wykonać uprawniony elektryk.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej instalacji jest wyłącznik?

Wyłącznik jest 3-fazowy i przeznaczony do ochrony strony AC falownika on-grid w sieci 3x400V AC.

Co oznacza czułość 30 mA?

To wartość prądu różnicowego, przy której wyłącznik odłącza obwód. Zmniejsza to ryzyko porażenia prądem.

Czy wyłącznik pasuje do każdego falownika?

Nie. Prąd wyjściowy falownika nie powinien przekraczać 63 A, a wymagania sprawdź w instrukcji falownika.

Jak się go montuje?

Wyłącznik montuje się na szynie DIN w rozdzielni. Montaż powinien wykonać uprawniony elektryk.

Czy trzeba go testować?

Wyłączniki różnicowe mają przycisk testowy. Warto sprawdzać go okresowo, według zaleceń producenta.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

---

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

---

## Zabezpiecz stronę AC falownika

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](http://solarne.info)**

**22 299 23 26**

**[biuro@solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)**

**wg dokumentacji producenta**