Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:35

Link do produktu: https://solarne.info/wyswietlacz-lcd-do-regulatora-mppt-srne-30a50a-modul-p-2711.html

Wyświetlacz LCD do regulatora MPPT SRNE 30A/50A – moduł

Cena brutto	**80,00 zł**
Cena netto	**65,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S51333**
Producent	**SRNE**

Opis produktu

30A / 50A

zgodne regulatory SRNE

LCD

duży, czytelny ekran

3 dane

napięcie, prąd, stan baterii

Plug&play

prosta instalacja

O module wyświetlacza LCD SRNE

Wyświetlacz LCD do regulatora MPPT SRNE to moduł umożliwiający wygodną kontrolę pracy instalacji fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym. Jest zgodny z regulatorami SRNE 30A i 50A i pokazuje napięcie, prąd oraz stan naładowania baterii.

Moduł ma duży, czytelny ekran LCD, a jego instalacja jest opisana jako prosta – plug&play. Jest dedykowany do regulatorów SRNE z oferty sklepu, dlatego przed zakupem sprawdź, czy posiadany regulator ma wersję 30A lub 50A.

Dla kogo jest wyświetlacz LCD SRNE

☀

Użytkownik regulatora SRNE

Idealne dla: idealne dla instalacji z regulatorem 30A lub 50A

Przykład: Odczyt napięcia, prądu i stanu naładowania baterii bezpośrednio na ekranie LCD.

□□

Właściciel systemu off-grid

Idealne dla: idealne dla kampera i działki

Przykład: Szybka kontrola pracy małej instalacji solarnej bez dodatkowych urządzeń pomiarowych.

□□

Instalator

Idealne dla: idealne dla serwisu

Przykład: Moduł plug&play ułatwia dołożenie podglądu do istniejącego regulatora SRNE.

□□

Domowy majsterkowicz

Idealne dla: idealne dla rozbudowy układu

Przykład: Wygodny podgląd parametrów instalacji w czasie rzeczywistym.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) duży, czytelny ekran LCD, (2) podgląd napięcia, prądu i stanu naładowania baterii, (3) prosta instalacja plug&play.

Czego trzeba być świadomym: moduł jest dedykowany do regulatorów SRNE 30A i 50A – nie kupuj go do regulatorów innych marek lub o innym prądzie bez potwierdzenia zgodności. To tylko wyświetlacz, nie zastępuje regulatora.

Podsumowanie: Moduł LCD to prosty sposób na podgląd parametrów instalacji z regulatorem SRNE 30A lub 50A. Wybierz go, jeśli używasz właśnie tych regulatorów.

Co daje wyświetlacz LCD przy regulatorze MPPT

Podgląd w czasie rzeczywistym:

Dedykowany do regulatorów SRNE:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wyświetlacza LCD SRNE

Ogólne	
Typ produktu	Moduł wyświetlacza LCD
Zgodność	Regulatory MPPT SRNE 30A i 50A
Ekran	LCD, duży i czytelny
Funkcje	
Podgląd napięcia	Tak
Podgląd prądu	Tak

Stan naładowania baterii	Tak
Instalacja	Plug&play
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Kategoria w sklepie	Regulatory ładowania, przetwornice, zasilacze

Zastosowania wyświetlacza LCD SRNE

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Regulatory ładowania

Regulatory i urządzenia 12/24/48 V DC.

Zobacz regulatory ładowania →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji.

Zobacz akcesoria →

Jak dobrać wyświetlacz LCD do regulatora SRNE

1. **Sprawdź regulator** Moduł jest przeznaczony do regulatorów MPPT SRNE 30A i 50A. Zweryfikuj model i prąd swojego regulatora przed zakupem.
2. **Określ potrzeby** Wyświetlacz pokazuje napięcie, prąd i stan naładowania baterii. Jeśli potrzebujesz zdalnego monitoringu, sprawdź inne rozwiązania.
3. **Zaplanuj miejsce** Wybierz miejsce, w którym ekran będzie czytelny i łatwy do podłączenia do regulatora.
4. **Pamiętaj o dokumentacji** W razie wątpliwości co do podłączenia sięgnij do dokumentacji producenta regulatora.

Cechy modułu LCD

- Duży, czytelny ekran LCD
- Podgląd napięcia, prądu i stanu naładowania baterii
- Prosta instalacja – plug&play
- Dedykowany do regulatorów SRNE z oferty solarne.info

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich regulatorów pasuje wyświetlacz LCD SRNE 30A/50A?

Moduł jest dedykowany do regulatorów MPPT SRNE 30A i 50A z oferty sklepu.

Jakie dane pokazuje wyświetlacz LCD SRNE?

Pokazuje napięcie, prąd oraz stan naładowania baterii, na dużym i czytelnym ekranie LCD.

Czy instalacja wyświetlacza SRNE jest trudna?

Producent opisuje instalację jako prostą – plug&play. W razie wątpliwości sprawdź dokumentację regulatora.

Czy wyświetlacz zastępuje regulator MPPT?

Nie, to tylko moduł wyświetlacza. Regulator MPPT SRNE nadal steruje ładowaniem baterii.

Ile waży moduł wyświetlacza LCD SRNE?

Według karty produktu waga modułu wyświetlacza LCD SRNE wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach off-grid przeczytasz na blogu sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (SRNE). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Podgląd parametrów regulatora SRNE

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

SRNE