

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:21

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-okablowania-podstawa-baterii-growatt-alp-50l-p-6450.html>

Zestaw okablowania + podstawa baterii Growatt ALP 5.0L



Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Growatt

Opis produktu

ALP 5.0L

przeznaczony do baterii

5 kWh

pojemność baterii ALP 5.0L

51,2 V

napięcie baterii

6 kg

masa wg karty sklepu

O zestawie okablowania i podstawie do Growatt ALP 5.0L

Zestaw obejmuje podstawę, na której ustawia się baterię Growatt ALP 5.0L, oraz przewody do jej podłączenia w instalacji fotowoltaicznej. Podstawa stabilizuje baterię i unosi ją nad podłogą, a gotowe okablowanie skraca montaż i ogranicza ryzyko pomyłek przy doborze przewodów.

Bateria Growatt ALP 5.0L to niskonapięciowy moduł LFP o pojemności nominalnej 5 kWh i napięciu 51,2 V (zakres 46,4–57,6 V), z obudową IP66. Szczegóły zestawu – długość i przekrój przewodów, rodzaj złączy, wymiary i nośność podstawy – podajemy wg dokumentacji producenta i na zapytanie. Przed zakupem potwierdź zgodność z Twoją baterią.

Dla kogo jest zestaw okablowania i podstawa



Użytkownicy ALP 5.0L

Idealne dla: Osoby, które kupują lub mają baterię Growatt ALP 5.0L

Przykład: Akcesoria dedykowane do tego modelu



Instalatorzy

Idealne dla: Firmy montujące magazyny energii

Przykład: Gotowe przewody i podstawa w jednym zamówieniu



Domy z instalacją PV

Idealne dla: Właściciele rozbudowujący magazyn

Przykład: Stabilne ustawienie baterii



Rozbudowa systemu

Idealne dla: Osoby dokładające kolejne moduły

Przykład: Podstawa i okablowanie dla kolejnego modułu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) podstawa i okablowanie dobrane do baterii Growatt ALP 5.0L, (2) krótszy montaż dzięki gotowym przewodom, (3) stabilne ustawienie baterii nad podłogą.

Czego trzeba być świadomym: zestaw jest przeznaczony do baterii Growatt ALP 5.0L – do innych modeli może nie pasować. Bateria waży około 44 kg, więc ustawienie na podstawie wymaga dwóch osób. Długości i przekroje przewodów oraz nośność podstawy podajemy wg dokumentacji producenta; sprawdź je przed zamówieniem.

Podsumowanie: to podstawa i okablowanie dla baterii Growatt ALP 5.0L. Przed zakupem potwierdź zgodność z modelem baterii i długość przewodów.

Co warto wiedzieć o akcesoriach do ALP 5.0L

Podstawa pod baterię:

Okablowanie w zestawie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja zestawu okablowania i podstawy Growatt ALP 5.0L

Zestaw	
Typ produktu	zestaw okablowania i podstawa baterii
Przeznaczenie	bateria Growatt ALP 5.0L
Producent	Growatt
Zawartość	podstawa baterii, przewody montażowe
Parametry do potwierdzenia	
Długość przewodów	wg dokumentacji producenta
Przekrój przewodów	wg dokumentacji producenta
Typ złączy	wg dokumentacji producenta
Nośność podstawy	wg dokumentacji producenta
Bateria Growatt ALP 5.0L i informacje ogólne	
Pojemność baterii	5 kWh (nominalna)
Napięcie baterii	51,2 V
Masa wg karty sklepu	6 kg
Kategoria w sklepie	Magazyny energii niskonapięciowe – do 60 V

Zastosowania zestawu okablowania i podstawy

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Magazyny niskonapięciowe

Magazyny energii do 60 V

[Magazyny energii niskonapięciowe →](#)

BMSy i kable

BMSy, ogniwa, kable i obudowy do budowy magazynów

[BMSy, ogniwa, kable, obudowy →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać akcesoria do baterii

1. **Sprawdź model baterii.** Zestaw jest przeznaczony do baterii Growatt ALP 5.0L; upewnij się, że masz właśnie ten model.
2. **Policz moduły.** Dla każdego modułu baterii zaplanuj osobną podstawę i komplet przewodów.
3. **Sprawdź długości.** Porównaj odległość między baterią a falownikiem z długością przewodów z dokumentacji.
4. **Zaplanuj miejsce.** Bateria waży ok. 44 kg; zadбай o równe, nośne podłoże.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej baterii jest ten zestaw?

Zestaw jest przeznaczony do baterii Growatt ALP 5.0L.

Co zawiera zestaw?

Podstawę baterii i przewody montażowe do podłączenia baterii.

Jakie parametry ma bateria ALP 5.0L?

Pojemność nominalna 5 kWh, napięcie nominalne 51,2 V i obudowa IP66, wg danych producenta.

Czy zestaw pasuje do innych baterii?

Nie ma gwarancji; produkt jest dedykowany do ALP 5.0L, więc przed zakupem innych modeli zapytaj nas o zgodność.

Jaka jest długość przewodów?

Długość i przekrój przewodów podajemy wg dokumentacji producenta – napisz do nas, a potwierdzimy.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii przeczytasz w naszym poradniku.

- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Growatt). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Okablowanie i podstawa do ALP 5.0L

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Growatt