

Link do produktu: <https://solarne.info/zlaczce-mc4-rownolegle-41-elastyczne-para-komplet-p-1552.html>



Złącze MC4 równoległe 4+1 elastyczne – para, komplet

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S35887
Producent	SONET

Opis produktu

4+1

równoległe połączenie

MC4

standard złącz

IP67

odporność

0,5 kg

waga kompletu

O złączu MC4 równoległym 4+1

Elastyczne konektory MC4 4+1 umożliwiają równoległe podłączenie 4 paneli fotowoltaicznych do jednego wyjścia. Komplet zawiera parę przejściówek (+ i -), więc łączy panele równolegle bez dodatkowych skrzynek.

Złącze jest kompatybilne ze standardem MC4, a elastyczna budowa ułatwia montaż. Według opisu sklepu ma odporność na warunki atmosferyczne IP67. Szczegółowe parametry elektryczne sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest złącze MC4 4+1



Właściciel instalacji PV

Idealne dla: Równoległe łączenie paneli

Przykład: 4 panele do jednego wyjścia



Instalator

Idealne dla: Szybki montaż bez skrzynki

Przykład: Standard MC4



Użytkownik małej instalacji

Idealne dla: Rozbudowa o kolejne panele

Przykład: Elastyczna budowa



Serwis

Idealne dla: Wymiana przejściówek

Przykład: Para + i -

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) łączenie 4 paneli równolegle bez dodatkowych skrzynek, (2) zgodność ze standardem MC4, (3) elastyczna budowa ułatwiająca montaż i IP67 według opisu.
- Czego trzeba być świadomym:** przy łączeniu równoległym sprawdź dopuszczalne napięcie i prąd w dokumentacji producenta oraz zgodność paneli i regulatora lub falownika. Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
- Podsumowanie:** komplet elastycznych złączy MC4 4+1 (+ i -) do równoległego łączenia 4 paneli PV. Przed zakupem sprawdź parametry paneli i urządzenia docelowego.

Jak działa równoległe połączenie 4+1

Cztery wejścia:

Jedno wyjście:

Para + i -:

Specyfikacja techniczna złącza MC4 równoległego 4+1

Budowa		
Typ		złącze równoległe 4+1
Liczba paneli		4 do jednego wyjścia
Budowa		elastyczna
Zawartość kompletu		para przejściówek (+ i -)
Standard i odporność		
Standard		MC4
Odporność		IP67 (wg opisu)
Zastosowanie		instalacje fotowoltaiczne
Dane z karty		
Waga		0,5 kg
Kategoria		akcesoria elektryczne
Producent		wg dokumentacji producenta

Zastosowania złącza MC4 równoległego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Jak dobrać złącze MC4 równoległe

1. **Policz panele** Złącze 4+1 łączy 4 panele PV do jednego wyjścia.
2. **Sprawdź standard** Złącze jest zgodne ze standardem MC4.
3. **Sprawdź parametry** Napięcie i prąd paneli oraz urządzenia docelowego sprawdź w dokumentacji producenta.
4. **Pamiętaj o parze** W komplecie są przejściówki + i -.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile paneli połączy złącze MC4 4+1?

Złącze łączy równolegle 4 panele fotowoltaiczne do jednego wyjścia.

Co zawiera komplet?

Komplet zawiera parę przejściówek, osobno dla bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-).

Czy potrzebna jest dodatkowa skrzynka?

Według opisu złącze łączy panele równolegle bez dodatkowych skrzynek.

Czy jest zgodne ze standardem MC4?

Tak, złącze jest kompatybilne ze standardem MC4, a jego budowa jest elastyczna.

Jaką ma odporność na warunki zewnętrzne?

Według opisu sklepu złącze ma odporność na warunki atmosferyczne IP67.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Połącz 4 panele PV równolegle

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta