Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-11kw-3-fazy-typ-2-b1-16a-lcd-p-3173.html



Ładowarka przenośna 11kW 3-fazy Typ 2 B1 16A LCD

Cena brutto	**1 149,00 zł**
Cena netto	**934,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

11 kW

Moc ładowania, 3 fazy

16 A

Prąd maksymalny

5 m

Długość kabla

IP66

Stopień ochrony obudowy

O ładowarki przenośnej 11 kW

Przenośna ładowarka 11 kW pozwala ładować samochód elektryczny ze złączem Typ 2 z zasilania trójfazowego 400 V i prądu 16 A. Według karty produktu ma kabel 5 m, obudowę IP66, wyświetlacz LCD oraz regulację mocy, a opis sklepu podaje przełączanie prądu 8 A, 10 A i 16 A.

Ładowarka może pracować w garażu, w biurze lub w podróży, o ile dostępne jest gniazdo trójfazowe o odpowiedniej obciążalności. Typ wtyczki zasilającej, rzeczywistą moc zależną od ustawionego prądu oraz zgodność z samochodem potwierdź w dokumentacji producenta. Opis sklepu zawierał niespójne dane o masie, dlatego nie powtarzamy ich tutaj; waga na karcie produktu to 8 kg.

Dla kogo jest ładowarki przenośnej 11 kW

□□

Garaż i dom

Idealne dla: Ładowanie auta z gniazda trójfazowego

Przykład: Do 11 kW przy prądzie 16 A

□□

Biuro i firma

Idealne dla: Mobilne stanowisko ładowania

Przykład: Ładowarka przenośna z kablem 5 m

????

Podróże

Idealne dla: Ładowanie u odbiorców z gniazdem 3-fazowym

Przykład: Regulacja prądu dopasowuje moc do gniazda

□□

Serwis i flota

Idealne dla: Ładowanie pojazdów w różnych miejscach

Przykład: Obudowa IP66, wyświetlacz LCD

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc do 11 kW z zasilania 3-fazowego 400 V i 16 A, (2) regulacja prądu pozwalająca dopasować ładowanie do gniazda, (3) obudowa IP66 i wyświetlacz LCD ze statusem ładowania.

Czego trzeba być świadomym: ładowarka wymaga gniazda trójfazowego o odpowiedniej obciążalności i sprawnej instalacji, a nie każde domowe gniazdo się nadaje. Rzeczywista moc zależy od ustawionego prądu oraz od możliwości ładowarki pokładowej samochodu, która może być słabsza niż 11 kW. Podłączenie i sprawdzenie instalacji zleć uprawnionemu elektrykowi. Waga na karcie produktu to 8 kg.

Podsumowanie: Przenośna ładowarka 11 kW Typ 2 pracuje z gniazda 3-fazowego 16 A i ma regulację prądu. Sprawdź gniazdo, instalację i ładowarkę pokładową auta.

Jak to działa

Regulacja prądu:

Zasilanie trójfazowe:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki przenośnej 11 kW

Dane główne	
Typ	przenośna ładowarka samochodów elektrycznych
Moc	11 kW, 3 fazy
Prąd maksymalny	16 A
Złącze samochodu	Typ 2
Wyposażenie	

Długość kabla	5 m
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wyświetlacz	LCD
Regulacja prądu	tak, wg opisu sklepu 8 / 10 / 16 A
Dane z karty	
Waga (karta produktu)	8 kg
Kategoria	ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Zastosowania ładowarki przenośnej 11 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych.

Ładowarki przenośne →

Ładowarki do aut elektrycznych

Ładowarki do samochodów elektrycznych.

Ładowarki do aut →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

Elektrownie on-grid →

Jak dobrać ładowarki przenośnej 11 kW

1. **Sprawdź gniazdo** Potrzebne jest gniazdo trójfazowe 400 V o odpowiedniej obciążalności.
2. **Sprawdź samochód** Auto musi mieć złącze Typ 2 i wystarczającą ładowarkę pokładową.
3. **Dobierz prąd** Ustaw prąd zgodnie z obciążalnością gniazda i instalacji.
4. **Sprawdź wtyczkę** Typ wtyczki zasilającej potwierdź w dokumentacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc ładowarki?

Ładowarka ma moc do 11 kW przy zasilaniu trójfazowym 400 V i prądzie 16 A.

Jakie złącze ma ładowarka?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m, zgodnie z kartą produktu.

Czy można regulować prąd?

Według karty i opisu sklepu ładowarka ma regulację mocy, a opis podaje prądy 8 A, 10 A i 16 A.

Jaki jest stopień ochrony?

Karta produktu podaje obudowę IP66. Stopień ochrony wtyczki potwierdź w dokumentacji.

Ile waży ładowarka?

Na karcie produktu podano wagę 8 kg. Pozostałe parametry potwierdź w dokumentacji producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (producent). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Przenośna ładowarka 11 kW Typ 2 do aut elektrycznych

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

producent