Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-22kw-3-fazy-zencar-kabel-typ-2-p-1942.html



Ładowarka przenośna 22kW 3-fazy ZENCAR kabel Typ 2

Cena brutto	**1 439,00 zł**
Cena netto	**1 169,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

22 kW

moc ładowania wg karty

3 fazy

zasilanie trójfazowe

5 m

długość kabla Typ 2

IP66

stopień ochrony wg karty

O ładowarce przenośnej ZENCAR 22 kW

Ładowarka przenośna ZENCAR 22kW to mobilne urządzenie do ładowania samochodów elektrycznych z zasilania **trójfazowego**. Ma kabel Typ 2 o długości 5 m, stopień ochrony IP66 i regulację mocy za pomocą karty RFID, dzięki czemu moc ładowania można dopasować do możliwości gniazda i instalacji.

Moc 22 kW przy 400 V odpowiada prądowi ok. 32 A na fazę (22 000 W / (√3 × 400 V)). Do pełnej mocy potrzebne jest gniazdo trójfazowe 32 A i samochód z ładowarką pokładową 22 kW. Waga wg karty sklepu to 10 kg.

Dla kogo jest ładowarka ZENCAR 22 kW

Właściciel auta EV

Idealne dla: szybkie ładowanie w garażu

Przykład: 22 kW z gniazda trójfazowego

Firma

Idealne dla: ładowanie aut flotowych

Przykład: regulacja mocy kartą RFID

Podróżny

Idealne dla: ładowarka zabierana w trasę

Przykład: kabel Typ 2 o długości 5 m

Ładowanie na zewnątrz

Idealne dla: podjazd lub parking

Przykład: ochrona IP66

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) duża moc 22 kW w przenośnej obudowie, (2) regulacja mocy kartą RFID, (3) kabel 5 m i stopień ochrony IP66.

Czego trzeba być świadomym: pełne 22 kW wymaga gniazda trójfazowego 32 A i obwodu dobranego przez elektryka. Wiele aut przyjmuje prądem przemiennym 11 kW lub mniej – wtedy nadwyżka mocy nie skróci ładowania. Typ wtyku zasilającego sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: ZENCAR 22 kW to przenośna ładowarka trójfazowa z regulacją mocy RFID i IP66. Dopasuj moc do gniazda i ładowarki pokładowej auta.

Jak działa przenośna ładowarka trójfazowa

Zasilanie trójfazowe:

Regulacja mocy RFID:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ładowarki ZENCAR 22 kW

Parametry elektryczne	
Moc maksymalna	22 kW
Zasilanie	trójfazowe
Regulacja mocy	karta RFID
Kabel	
Złącze po stronie auta	Typ 2
Długość kabla	5 m

Ogólne	
Marka	ZENCAR
Typ	ładowarka przenośna EV
Stopień ochrony	IP66
Waga	10 kg
Wtyk zasilający	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ładowarki ZENCAR 22 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne

Mobilne ładowarki do aut elektrycznych

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki EV

Wszystkie ładowarki do samochodów elektrycznych

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać ładowarkę przenośną ZENCAR 22 kW

1. **Sprawdź gniazdo** Pełna moc wymaga gniazda trójfazowego 32 A. Przy słabszym przyłączu zmniejsz moc kartą RFID.
2. **Sprawdź samochód** Moc ładowania ogranicza ładowarka pokładowa auta – sprawdź, czy przyjmuje 22 kW.
3. **Oceń długość kabla** Kabel 5 m zwykle wystarcza w garażu; zaplanuj miejsce postoju przy gnieździe.
4. **Rozważ wallbox** Przy codziennym ładowaniu dużą mocą stały wallbox ogranicza zużycie gniazd i wtyczek.

Najważniejsze dane – uwagi sklepu

Moc: 22 kW | Fazy: 3 | Prąd: 32A | Typ 2

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka przenośna ZENCAR 22 kW?

Do 22 kW przy zasilaniu trójfazowym. Moc można zmniejszyć za pomocą karty RFID.

Jak długi jest kabel ładowarki ZENCAR 22 kW?

Kabel ma 5 m i kończy się złączem Typ 2.

Czy ładowarkę ZENCAR 22 kW można używać na zewnątrz?

Wg karty ma stopień ochrony IP66, czyli ochronę przed pyłem i silnymi strugami wody.

Czy samochód naładuje się z mocą 22 kW?

Tylko jeśli jego ładowarka pokładowa obsługuje 22 kW. Wiele aut przyjmuje 11 kW lub mniej.

Ile waży ładowarka przenośna ZENCAR 22 kW?

Waga podana w karcie sklepu wynosi 10 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad znajdziesz w naszych poradnikach.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Mobilne ładowanie EV do 22 kW

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZENCAR