Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/wtyczka-silowa-32a-5p-trojfazowa-przenosna-p-2548.html

Wtyczka siłowa 32A 5P trójfazowa przenośna



Cena brutto	**26,00 zł**
Cena netto	**21,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S5534234**
Producent	**SONET**

Opis produktu

32 A

prąd znamionowy

5P

3L+N+PE

3 fazy

wtyczka trójfazowa

1 kg

waga z karty produktu

O wtyczce siłowej 32A 5P

Wtyczka siłowa 32A 5P zapewnia trójfazowe połączenie elektryczne w instalacjach przemysłowych i fotowoltaicznych. Przenośna konstrukcja umożliwia łatwy montaż i demontaż.

Wtyczka ma wykonanie **przenośne**. Liczba biegunów to 5P (3L+N+PE), a prąd znamionowy wynosi 32 A.

Dla kogo jest wtyczka siłowa 32A 5P

Elektryk

Idealne dla: idealne dla połączeń trójfazowych

Przykład: Wtyczka 5P (3L+N+PE) do przewodów trójfazowych.

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Złącze trójfazowe do połączeń w instalacjach PV.

Użytkownik agregatu

Idealne dla: idealne dla agregatów

Przykład: Wtyczka do połączeń trójfazowych przy agregatach.

Zakład

Idealne dla: idealne dla urządzeń przemysłowych

Przykład: Wtyczka do zasilania urządzeń w instalacjach przemysłowych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 32 A, (2) 5 biegunów (3L+N+PE), (3) zastosowanie w instalacjach trójfazowych, PV i agregatach, (4) wykonanie przenośne.

Czego trzeba być świadomym: to wtyczka trójfazowa 5P, więc nie nadaje się do obwodów jednofazowych. Przekrój przewodu i stopień ochrony IP sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Przenośna wtyczka siłowa 32A 5P to złącze trójfazowe do instalacji PV, przemysłowych i agregatów. Dobierz go do prądu i przewodu.

Budowa i zastosowanie wtyczki siłowej

Wtyczka 5P:

Wykonanie przenośne:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wtyczki siłowej 32A 5P

Dane ogólne	
Typ	Wtyczka siłowa
Wykonanie	Przenośne
Liczba faz	3
Kategoria w sklepie	Akcesoria do ładowarek
Parametry elektryczne	
Prąd znamionowy	32 A
Zasilanie	Trójfazowe
Liczba biegunów	5P (3L+N+PE)
Stopień ochrony IP	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wtyczki siłowej 32A 5P

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria do ładowarek →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać wtyczkę siłową

1. **Sprawdź prąd** Wtyczka ma prąd znamionowy 32 A. Dobierz ją do obciążenia i przewodu.
2. **Sprawdź liczbę biegunów** To wtyczka trójfazowa 5P (3L+N+PE). Do obwodów jednofazowych potrzebny jest inny typ.
3. **Sprawdź gniazdo** Gniazdo musi mieć liczbę biegunów zgodną z wtyczką 5P. Sprawdź to przed zakupem.
4. **Sprawdź parametry** Przekrój przewodu i stopień ochrony IP potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 32A
- Liczba biegunów: 5P (3L+N+PE)
- Zastosowanie: instalacje trójfazowe, PV, agregaty
- Wytrzymała, przenośna obudowa

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wtyczka siłowa 32A 5P?

Prąd znamionowy wynosi 32 A, a wtyczka jest trójfazowa w układzie 5P.

Jakie bieguny ma wtyczka siłowa 32A 5P?

Wtyczka ma 5 biegunów: 3L, N i PE, czyli jest w układzie 5P.

Do jakich instalacji jest wtyczka siłowa 32A 5P?

Producent wskazuje instalacje trójfazowe, PV i agregaty.

Czy wtyczka siłowa 32A 5P jest przenośna?

Tak, ma wykonanie przenośne, a konstrukcja ułatwia montaż i demontaż.

Ile waży wtyczka siłowa 32A 5P według karty?

Według karty produktu waga wtyczki wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wtyczka siłowa 32A 5P do Twojej instalacji

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta