Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/wtyk-przemyslowy-32a-1-fazowy-3p-cee-przenosny-p-2553.html



Wtyk przemysłowy 32A 1-fazowy 3P CEE przenośny

Cena brutto	**28,00 zł**
Cena netto	**22,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S55342343311**
Producent	**SONET**

Opis produktu

32 A

prąd znamionowy

3P

L, N, PE

CEE

standard IEC 60309

1 kg

waga z karty produktu

O wtyku przemysłowym 32A CEE

Wtyk przemysłowy 32A 1-fazowy 3P to element złącza CEE, przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania i urządzeń przemysłowych. Zapewnia połączenie elektryczne w standardzie CEE / IEC 60309.

Wtyk ma wykonanie **przenośne**, co ułatwia montaż. Liczba biegunów to 3P (L, N, PE), a prąd znamionowy wynosi 32 A.

Dla kogo jest wtyk przemysłowy 32A

Elektryk

Idealne dla: idealne dla połączeń CEE

Przykład: Wtyk 1-fazowy 3P do przewodu w standardzie CEE.

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Złącze do połączeń w instalacjach PV.

Użytkownik stacji EV

Idealne dla: idealne dla stacji ładowania

Przykład: Wtyk do akcesoriów stacji ładowania.

Zakład

Idealne dla: idealne dla urządzeń przemysłowych

Przykład: Wtyk do zasilania urządzeń w instalacjach przemysłowych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 32 A, (2) 3 bieguny (L, N, PE), (3) standard CEE / IEC 60309, (4) wykonanie przenośne.

Czego trzeba być świadomym: to wtyk 1-fazowy, więc nie jest przeznaczony do obwodów trójfazowych. Przekrój przewodu i stopień ochrony IP sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Przenośny wtyk CEE 32A 1-fazowy 3P to złącze do instalacji PV, stacji ładowania i urządzeń przemysłowych. Dobierz go do prądu i przewodu.

Budowa i zastosowanie wtyku CEE

Standard CEE:

Wykonanie przenośne:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wtyku przemysłowego 32A CEE

Dane ogólne	
Typ	Wtyk przemysłowy CEE
Wykonanie	Przenośne
Standard	CEE / IEC 60309
Kategoria w sklepie	Akcesoria do ładowarek
Parametry elektryczne	
Prąd znamionowy	32 A
Liczba faz	1
Liczba biegunów	3P (L, N, PE)
Stopień ochrony IP	wg dokumentacji producenta
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	1 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wtyku przemysłowego 32A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria do ładowarek, kable, wtyki, bezpieczniki

Kable, wtyki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria do ładowarek →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać wtyk przemysłowy CEE

1. **Sprawdź prąd** Wtyk ma prąd znamionowy 32 A. Dobierz go do obciążenia i przewodu.
2. **Sprawdź liczbę faz i biegunów** To wtyk 1-fazowy 3P (L, N, PE). Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny wtyk.
3. **Sprawdź standard** Wtyk jest w standardzie CEE / IEC 60309. Gniazdo musi być zgodne.
4. **Sprawdź parametry** Przekrój przewodu i stopień ochrony IP potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 32A
- Liczba biegunów: 3P (L, N, PE)
- Standard: CEE / IEC 60309
- Wykonanie przenośne – łatwy montaż

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wtyk przemysłowy 32A?

Prąd znamionowy wynosi 32 A, a wtyk jest 1-fazowy w układzie 3P.

Jakie bieguny ma wtyk przemysłowy 32A 3P?

Wtyk ma 3 bieguny: L, N i PE, czyli jest w układzie 3P.

W jakim standardzie jest wtyk przemysłowy 32A?

Wtyk jest w standardzie CEE / IEC 60309.

Czy wtyk przemysłowy 32A jest przenośny?

Tak, ma wykonanie przenośne, co ułatwia montaż.

Ile waży wtyk przemysłowy 32A według karty?

Według karty produktu waga wtyku wynosi 1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wtyk przemysłowy CEE 32A do Twojej instalacji

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta