Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:02

Link do produktu: https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-1-fazowy-10a-na-szyne-din-p-1612.html



Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 10A na szynę DIN

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S95533551**
Producent	**SONET**

Opis produktu

10 A

prąd znamionowy

1

liczba faz

35 mm

szyna DIN

0,5 kg

waga z karty produktu

O wyłączniku nadprądowym 10A

Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 10A to element ochrony instalacji elektrycznej przed przeciążeniem i zwarciem obwodu. Montuje się go na szynie DIN 35 mm bez narzędzi.

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, magazynach energii i smart home. Szczegółowe parametry, takie jak charakterystyka i zdolność wyłączania, podaje **dokumentacja producenta**.

Dla kogo jest wyłącznik nadprądowy 10A

Elektryk

Idealne dla: idealne dla rozdzielnic

Przykład: Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego montowane na szynie DIN.

Instalator PV

Idealne dla: idealne dla instalacji fotowoltaicznych

Przykład: Wyłącznik do obwodów w rozdzielnicy instalacji PV.

Właściciel domu

Idealne dla: idealne dla inteligentnego domu

Przykład: Zabezpieczenie obwodu o prądzie 10 A.

Użytkownik smart home

Idealne dla: idealne dla inteligentnego domu

Przykład: Element ochrony w rozdzielnicy o obwodach 1-fazowych.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prąd znamionowy 10 A, (2) montaż na szynie DIN 35 mm, (3) zastosowanie w instalacjach PV, magazynach energii i smart home.

Czego trzeba być świadomym: to wyłącznik 1-fazowy, więc nie zabezpiecza obwodów trójfazowych. Wartość 10 A musi być dobrana do przewodu i odbiornika, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Wyłącznik nadprądowy 10A 1P na szynę DIN to prosty element ochrony obwodu. Dobierz go do przekroju przewodu i obciążenia.

Budowa i działanie wyłącznika nadprądowego

Ochrona obwodu:

Montaż na szynie DIN:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wyłącznika nadprądowego 10A

Dane ogólne	
Typ	Wyłącznik nadprądowy
Liczba faz	1
Montaż	Szyna DIN 35 mm
Kategoria w sklepie	Akcesoria elektryczne
Parametry	
Prąd znamionowy	10 A
Charakterystyka wyzwalania	wg dokumentacji producenta
Zdolność wyłączania	wg dokumentacji producenta
Zastosowanie	Instalacje PV, magazyny energii, smart home
Dostawa	

Waga (z karty produktu)	0,5 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wyłącznika nadprądowego 10A

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Sprawdź liczbę faz** Ten wyłącznik jest 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.
2. **Dobierz prąd** Prąd znamionowy 10 A dobierz do przewodu i odbiornika. Dobór potwierdź z elektrykiem.
3. **Sprawdź montaż** Wyłącznik jest przeznaczony na szynę DIN 35 mm w rozdzielnicy.
4. **Sprawdź parametry** Charakterystykę i zdolność wyłączania sprawdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 10A, 1-fazowy
- Montaż na szynie DIN 35mm
- Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem
- Kompaktowa obudowa modułowa

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki prąd znamionowy ma wyłącznik nadprądowy 10A?

Prąd znamionowy wynosi 10 A, a wyłącznik jest jednofazowy.

Jak montuje się wyłącznik nadprądowy 10A?

Wyłącznik montuje się na szynie DIN 35 mm .

Do jakich instalacji jest wyłącznik nadprądowy 10A?

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, magazynach energii i smart home.

Czy wyłącznik nadprądowy 10A jest 3-fazowy?

Nie, to wyłącznik 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.

Ile waży wyłącznik nadprądowy 10A według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód wyłącznikiem nadprądowym 10A

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta