

Link do produktu: <https://solarne.info/biale-uchwyty-do-paneli-pv-kamper-jacht-boczne-2-szt-p-182.html>



Białe uchwyty do paneli PV kamper jacht boczne 2 szt

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S247
Producent	SONET

Opis produktu

Kamper & JachtMontaż klejony lub śrubowy180×80×60 mmKolor biały

Kamper & Jacht

O produkcie

Białe boczne uchwyty montażowe to solidny profil przeznaczony do mocowania sztywnych paneli fotowoltaicznych w aluminiowej ramie na powierzchniach płaskich lub lekko zakrzywionych. Dzięki dwóm metodom montażu – klejeniu (np. klejem SikaFlex 252) oraz montażowi śrubowo-klewanemu – produkt sprawdza się zarówno w spokojnym środowisku morskim, jak i w dynamicznych warunkach drogowych. Komplet zawiera 2 sztuki uchwyty bocznych o wymiarach 180 × 80 × 60 mm.

Uchwyty są idealnym wyborem dla właścicieli kamperów, jachtów i łódek, którzy chcą trwale i estetycznie zainstalować panel solarny. Biały kolor doskonale komponuje się z jasnymi poszyciem pojazdów i kadłubami jednostek pływających.

Wszechstronność zastosowań

Uchwyt pasuje do kamperów, jachtów i łódek – wszędzie tam, gdzie panel PV w ramie aluminiowej wymaga pewnego

mocowania bocznego.

Dwa tryby montażu

Montaż wyłącznie klejony (rekomendowany na jachty i łódki) lub śrubowo-klejony (zalecany na kamper, gdzie drgania i duże siły wymagają ekstra wytrzymałości).

Estetyczny biały kolor

Biała barwa uchwytów harmonizuje z jasnym poszyciem kamperów i pokładami jachtów, zapewniając schludny, profesjonalny wygląd instalacji.

Komplet 2 szt. w zestawie

W jednym zamówieniu otrzymujesz parę uchwytów bocznych – wystarczy do zamocowania jednego boku panelu lub uzupełnienia zestawu narożnego.

Białe boczne uchwyty do paneli PV łączą prostą montaż z wysoką niezawodnością – zarówno na spokojnej wodzie, jak i w trakcie długich tras kamperem. Elastyczny wybór metody mocowania (klej lub śruby + klej) gwarantuje bezpieczeństwo panelu w każdych warunkach. Zamów komplet 2 sztuk i ciesz się energią słoneczną bez obaw o trwałość instalacji!

Parametry fizyczne

Wymiary (D × S × W)

180 × 80 × 60 mm

Kolor

Biały

Zawartość zestawu

2 sztuki

Typ uchwytu

Boczny (profil)

Zastosowanie i montaż

Typ panelu

Sztywny w ramie ALU

Montaż – jacht/łódka

Klejony (np. SikaFlex 252)

Montaż – kamper

Śrubowo-klejony

Zastosowanie

Kamper, jacht, łódka

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma pojedynczy uchwyt?

Wymiary pojedynczego uchwyty to 180 × 80 × 60 mm. Wymiary są dostosowane zarówno do kamperów, jak i jachtów, pozwalając na elastyczne umieszczenie w różnych konfiguracjach montażu.

Czy uchwyty są kompatybilne z panelami w dowolnej ramie aluminiowej?

Uchwyty zostały zaprojektowane do montażu paneli fotowoltaicznych w klasycznych ramach aluminiowych. Rekomendujemy sprawdzenie kompatybilności z konkretnym panelem przed zamówieniem – nasi specjaliści chętnie pomogą w doborze.

Jaki klej najlepiej użyć do montażu na jachcie?

Rekomendujemy kleje poliuretanowe o wysokiej elastyczności i odporności na warunki morskie, takie jak SikaFlex 252 lub podobne produkty. Klej powinien być odporny na wodę, promienie UV i wahania temperatury.

Czy komplet 2 sztuk wystarczy do zamontowania jednego panelu?

Komplet 2 sztuk to uchwyty boczne – wystarczają do zamocowania jednego boku panelu. Jeśli chcesz zabezpieczyć panel z obu stron bocznych lub dołączyć montaż narożny, potrzebujesz kolejnych zestawów.

Na jaki okres czasu gwarantujecie trwałość uchwytów?

Uchwyty wykonane z materiałów wysokiej jakości zostały zaprojektowane na długo letnie użytkowanie. Gwarancja oraz szczegółowe warunki serwisowe znajdują się w karcie produktu – prosimy skontaktować się z naszą obsługą klienta.

Czy montaż śrubowy osłabia materiał uchwyty?

Montaż śrubowy z użyciem kleju (montaż śrubowo-klejony) zapewnia najwyższą niezawodność. Śruby dodatkowo stabilizują konstrukcję, a klej uzupełnia szczeliności. To rozwiązanie jest szczególnie zalecane na kamperach, gdzie dynamiczne obciążenia są wysokie.

Czy biały kolor uchwytów fade w słońcu?

Uchwyty są wykonane z materiałów z UV-stabilizatorami, które chronią kolor przed wyblaknięciem. W ciągu lat możliwe są minimalne zmiany barwy pod wpływem ekstremalnej ekspozycji słonecznej, szczególnie w klimatach o bardzo silnym promieniowaniu.

Czy mogę zamontować uchwyty samodzielnie czy potrzebny jest fachowiec?

Montaż uchwytów jest względnie prosty i można go wykonać samodzielnie, jednak rekomendujemy konsultację z doświadczonym technikiem, szczególnie w przypadku jachtów i łódek, gdzie wymagane są specjalne warunki mocowania i szczelności.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Uchwyty boczne to niezbędny element systemów fotowoltaicznych na pojazdach rekreacyjnych i jednostkach pływających. Stworzenie połączenia między elastycznością montażu (klej vs. śruby) a wysokiej jakości materiałami – czynią ten produkt idealnym rozwiązaniem dla użytkowników szukających niezawodności w trudnych warunkach. Biały kolor dodatkowo wpisuje się w estetykę nowoczesnych pojazdów, zachowując w pełni funkcjonalność.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność