Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:47

Link do produktu: https://solarne.info/instrukcja-montazu-paneli-na-blachodachowke-i-blache-p-289.html



Instrukcja montażu paneli na blachodachówkę i blachę

Cena brutto	**0,01 zł**
Cena netto	**0,01 zł**
Numer katalogowy	**289**
Producent	**SONET**

Opis produktu

PDF

format dokumentu

K2

przykład systemu mocowania

40×40×2070 mm

kompatybilny profil

Polski

język dokumentu

O instrukcji montażu paneli na blachodachówkę i blachę

Instrukcja opisuje montaż paneli fotowoltaicznych na pokryciach przewiercalnych, takich jak blachodachówka, blacha falista, gont bitumiczny i eternit. Opiera się na metodzie śrub dwugwintowych z uszczelką w systemie K2. Jest to dokument PDF, który można wydrukować i zabrać na dach.

Zasada montażu jest zgodna z profilem 40×40×2070 mm. Poradnik skraca przygotowanie ekipy i pomaga uniknąć błędów montażowych. Nie zastępuje dokumentacji producenta wybranego systemu mocowania ani oceny nośności i szczelności konkretnego dachu.

Dla kogo jest ta instrukcja

Instalator PV

Idealne dla: Ekipa montująca panele na blasze

Przykład: Plan prac od oznaczenia otworów do odbioru

Właściciel dachu

Idealne dla: Inwestor z dachem z blachodachówki

Przykład: Wiedza, jak ma wyglądać szczelny montaż

Budynek gospodarczy

Idealne dla: Dach z blachy falistej

Przykład: Montaż paneli na pokryciu przewiercalnym

Odbiór prac

Idealne dla: Osoba kontrolująca wykonanie

Przykład: Lista czynności kontrolnych po montażu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) instrukcja obejmuje kilka popularnych pokryć przewiercalnych, (2) opisuje szczelne mocowanie śrubami dwugwintowymi z uszczelką, (3) format PDF można wydrukować i mieć pod ręką na dachu.

Czego trzeba być świadomym: metoda nie nadaje się do dachówek ceramicznych i betonowych, dla nich jest osobna instrukcja. Mocowanie wymaga przewiercenia pokrycia, więc szczelność trzeba zapewnić starannie. To dokument pomocniczy, który nie zastępuje dokumentacji producenta ani oceny nośności dachu. Prace na wysokości wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.

Podsumowanie: to praktyczny poradnik montażu paneli na pokryciach przewiercalnych w systemie K2. Traktuj go jako uzupełnienie dokumentacji producenta i oceny konkretnego dachu.

Na czym polega montaż na śrubach dwugwintowych

Przewiercenie i uszczelnienie:

Szyny i adaptery:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja dokumentu

Dokument	
Format pliku	PDF
Gotowość do druku	Tak
Język dokumentu	Polski
Kategoria	Poradniki i instrukcje

Zakres	
Typ pokrycia dachowego	Blachodachówka, blacha falista, gont, eternit i inne przewiercalne
Metoda mocowania	Śruby dwugwintowe z uszczelką
Kompatybilny profil	40×40×2070 mm
Dane handlowe	
System przykładowy	K2
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania instrukcji

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji PV

Szyny, śruby, klemy i adaptery

Zobacz elementy montażowe →

Jak korzystać z instrukcji

1. **Sprawdź pokrycie dachu** Instrukcja dotyczy pokryć przewiercalnych. Dla dachówki ceramicznej i betonowej użyj osobnej instrukcji.
2. **Zaplanuj rozmieszczenie śrub** Wymierz i oznacz miejsca przewiercenia zgodnie z opisem w instrukcji.
3. **Porównaj z dokumentacją systemu** Jeśli używasz innego systemu niż K2, sprawdź wytyczne producenta swojego mocowania.
4. **Zadbaj o szczelność i bezpieczeństwo** Po montażu skontroluj szczelność i stabilność. Prace na wysokości wykonuj z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Co znajdziesz w instrukcji

- **Planowanie rozmieszczenia śrub** – jak prawidłowo wymierzyć i oznaczyć miejsca przewiercenia blachy.
- **Montaż śrub dwugwintowych z uszczelką** – szczelne i trwałe mocowanie bez ryzyka przecieków.
- **Instalacja adapterów i szyn aluminiowych** – poziomowanie i łączenie profili w solidną konstrukcję nośną.
- **Mocowanie paneli fotowoltaicznych** – użycie klem środkowych i końcowych zgodnie z wytycznymi producenta.
- **Odbiór instalacji** – kontrola szczelności i stabilności po zakończeniu montażu.

Uwaga: metoda ta nie nadaje się do dachówek ceramicznych i betonowych – dla tych pokryć pobierz osobną instrukcję (ID 288).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na jakie pokrycia dachowe jest instrukcja?

Instrukcja obejmuje blachodachówkę, blachę falistą, gont bitumiczny, eternit i inne pokrycia, które można przewiercić.

Czy instrukcja nadaje się do dachówki ceramicznej?

Nie. Metoda śrub dwugwintowych nie nadaje się do dachówek ceramicznych i betonowych, dla nich jest osobna instrukcja.

W jakim formacie jest instrukcja?

Instrukcja jest plikiem PDF w języku polskim, przygotowanym do wydruku.

Z jakimi profilami jest zgodna?

Zasada montażu jest zgodna z profilem 40×40×2070 mm.

Czy instrukcja zastępuje dokumentację producenta?

Nie. To poradnik pomocniczy oparty na systemie K2. Zawsze sprawdź wytyczne producenta mocowania, które stosujesz.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (K2 (przykład systemu w instrukcji)). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zaplanuj montaż paneli na blasze

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

K2 (przykład systemu w instrukcji)