

Link do produktu: <https://solarne.info/instrukcja-montazu-paneli-na-blachodachowke-i-blache-p-289.html>



## Instrukcja montażu paneli na blachodachówkę i blachę

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena brutto      | <b>0,01 zł</b> |
| Cena netto       | <b>0,01 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>289</b>     |
| Producent        | <b>SONET</b>   |

### Opis produktu

#### Bezpłatna instrukcja PDF montażu paneli PV na blachodachówkę, blachę falistą i inne pokrycia przewiercalne

Masz dach kryty blachodachówką, blachą falistą, gontem lub eternitem? Pobierz bezpłatną instrukcję PDF i zamontuj panele fotowoltaiczne pewnie, szybko i szczelnie. Poradnik oparty jest na metodzie śrub dwugwintowych z uszczelką – jednym z najpopularniejszych i najbardziej ekonomicznych systemów mocowania PV stosowanych w Polsce. Zasada montażu jest identyczna z profilem 40×40×2070 mm dostępnym w sklepie solarne.info.

#### Co znajdziesz w instrukcji?

- **Planowanie rozmieszczenia śrub** – jak prawidłowo wymierzyć i oznaczyć miejsca przewiercenia blachy.
- **Montaż śrub dwugwintowych z uszczelką** – szczelne i trwałe mocowanie bez ryzyka przecieków.
- **Instalacja adapterów i szyn aluminiowych** – poziomowanie i łączenie profili w solidną konstrukcję nośną.
- **Mocowanie paneli fotowoltaicznych** – użycie klem środkowych i końcowych zgodnie z wytycznymi producenta.
- **Odbiór instalacji** – kontrola szczelności i stabilności po zakończeniu montażu.

#### Dla jakich pokryć dachowych jest przeznaczona instrukcja?

Metoda śrub dwugwintowych sprawdza się na każdym pokryciu, które daje się przewiercić. Instrukcja obejmuje w szczególności:

- **Blachodachówkę** – najpopularniejsze pokrycie dachowe w Polsce
- **Blachę falistą** – typową dla budynków przemysłowych i gospodarczych
- **Gont bitumiczny** – często stosowany na dachach o małym kącie nachylenia
- **Eternit (włókno-cementowy)** – spotykany na starszych budynkach

*Uwaga: metoda ta nie nadaje się do dachówek ceramicznych i betonowych – dla tych pokryć pobierz osobną instrukcję (ID 288).*

#### Dlaczego warto korzystać z tej metody?

- **Szybkość montażu** – minimalna liczba elementów skraca czas instalacji.
- **Niska cena systemu** – śruby dwugwintowe i adaptery to jedne z najtańszych elementów mocujących na rynku.
- **Szczelność** – wbudowana uszczelka na śrubie chroni otwór przed przeciekaniem; opcjonalnie można zastosować dodatkowy silikon.
- **Brak specjalistycznych narzędzi** – wystarczy wiertarką, klucz i poziomica.
- **Zgodność z profilem 40×40×2070 mm** – pełna kompatybilność z profilami ze sklepu solarne.info.

### Specyfikacja dokumentu

|              |         |
|--------------|---------|
| Parametr     | Wartość |
| Format pliku | PDF     |

---

Gotowość do druku  
Typ pokrycia dachowego

Metoda mocowania  
Kompatybilny profil  
Język dokumentu

Tak  
Blachodachówka, blachą falistą, gont, eternit i inne  
przewiercalne  
Śruby dwugwintowe z uszczelką  
40×40×2070 mm  
Polski