

Link do produktu: <https://solarne.info/kable-solarne-4mm-20m-z-wtykami-mc4-do-ecoboost-para-p-1410.html>



Kable solarne 4mm² 20m z wtykami MC4 do ECOBOOST – para

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S2293
Producent	SONET

Opis produktu

4 mm²

przekrój

2 × 20 m

długość kabli

MC4

złącze po stronie panelu

4 kg

waga pary

O kablach solarnych 4 mm² 20 m do ECOBOOST

Para kabli solarnych 4 mm² o długości 20 m każdy jest przeznaczona do podłączenia paneli fotowoltaicznych do podgrzewacza wody ECOBOOST. Kable są gotowe do montażu: z jednej strony mają wtyki MC4 do panelu, z drugiej końcówki oczkowe do podgrzewacza.

Według opisu sklepu kable są odporne na UV i warunki atmosferyczne. Podłączaj je wyłącznie przy braku nasłonecznienia (w nocy) i kontroluj biegunowość +/- . Szczegółowe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są kable solarne do ECOBOOST



Użytkownik podgrzewacza ECOBOOST

Idealne dla: Połączenie paneli z podgrzewaczem

Przykład: Wtyki MC4 i końcówki oczkowe



Instalator

Idealne dla: Szybki montaż bez konfekcjonowania

Przykład: Gotowa para kabli



Inwestor PV

Idealne dla: Własny montaż paneli

Przykład: 2 × 20 m



Serwis

Idealne dla: Wymiana okablowania

Przykład: Przekrój 4 mm²

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gotowa para kabli 2 × 20 m, (2) wtyki MC4 po stronie panelu i końcówki oczkowe po stronie ECOBOOST, (3) przekrój 4 mm² i odporność na UV według opisu.

Czego trzeba być świadomym: kable są dedykowane do podgrzewacza ECOBOOST, więc nie zakładaj ich do innych urządzeń bez sprawdzenia zakończeń. Podłączaj je wyłącznie przy braku nasłonecznienia (w nocy) i pilnuj biegunowości +/- . Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Podsumowanie: to gotowa para kabli solarnych 4 mm² 2 × 20 m do ECOBOOST. Przed zakupem sprawdź odległość panelu od podgrzewacza.

Jak działa połączenie paneli z ECOBOOST

Strona panelu:

Strona podgrzewacza:

Biegunowość:

Specyfikacja techniczna kabli solarnych 4 mm² 20 m

Parametry kabli

Przekrój	4 mm ²
Długość	2 × 20 m
Liczba kabli	para
Odporność	UV i warunki atmosferyczne (wg opisu)

Zakończenia

Strona panelu	wtyki MC4
Strona ECOBOOST	końcówki oczkowe
Przeznaczenie	podgrzewacz wody ECOBOOST

Dane z karty

Waga	4 kg
Kategoria	solarne systemy do grzania wody
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania kabli solarnych do ECOBOOST

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Solarne systemy do grzania wody

Systemy do grzania wody energią słoneczną

[Zobacz systemy do grzania wody →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać kable solarne do ECOBOOST

1. **Zmierz trasę** Każdy kabel ma 20 m. Zmierz odległość od panelu do podgrzewacza.
2. **Sprawdź zakończenia** Wtyki MC4 pasują do panelu, a końcówki oczkowe do podgrzewacza ECOBOOST.
3. **Pilnuj biegunowości** Przed podłączeniem sprawdź biegunowość +/-.
4. **Montuj w nocy** Podłączaj kable wyłącznie przy braku nasłonecznienia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego urządzenia są kable solarne?

Kable są dedykowane do podłączenia paneli PV do podgrzewacza wody ECOBOOST.

Jaki przekrój i długość mają kable?

Kable mają przekrój 4 mm² i długość 20 m każdy, czyli 2 × 20 m w parze.

Jakie mają zakończenia?

Z jednej strony mają wtyki MC4 do panelu, z drugiej końcówki oczkowe do podgrzewacza.

Kiedy podłączać kable?

Według opisu podłączaj kable wyłącznie przy braku nasłonecznienia, np. w nocy.

Czy trzeba pilnować biegunowości?

Tak, przed podłączeniem sprawdź biegunowość +/-, aby nie uszkodzić urządzenia.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Połącz panele z podgrzewaczem ECOBOOST

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta