


Link do produktu: <https://solarne.info/komplet-elementow-do-samodzielnego-wykonania-stelaza-wbijanego-w-grunt-na-2-panele-30mm-w-pozymie-jeden-nad-drugim-p-4068.html>



Komplet elementów do samodzielnego wykonania stelaża wbijanego w grunt na 2 panele 30mm w poziomie jeden nad drugim

Cena brutto	366,20 zł
Cena netto	297,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Zestaw materiałów do samodzielnego wykonania systemu wbijanego w grunt na 2 panele w ułożeniu poziomym jeden nad drugim.

System na panele grubości 35mm, długość 164 do 240 cm, szerokość 100 do 114cm

Maksymalna szerokość jednego panela to 114cm. Szersze panele się nie zmieszczą !

Instrukcja montażu:

Wbijamy w grunt stopy. Rozstaw od 100 do 150cm w zależności od długości panela

Na wbitą stopę nakładamy słup. Słupy ucinamy na długość 150cm. Słup przymocować do stopy używając wkrętu farmerskiego lub śruby np. M6 (brak w zestawie). Celem tego mocowania jest zapobieżenie wyjęcia słupa ze stopy w przypadku tylnego podmuchu wiatru.

Z pozostałej części słupa o długości 80cm wykonujemy zastrzał, tj element widoczny na rysunku jako płaskownik.

Na końcu słupa 150cm wiercimy otwór fi 10mm i przykręcamy śrubą M10x120 profil 40x40. Wykonujemy 2 otwory fi 10 w profilu alu 40x40mm. Jeden w odległości 90cm od końca a drugi oddalony o około 140cm (ten otwór na mocowanie zastrzału). Profil alu montujemy tak aby dłuższa część była po stronie z zastrzałem. Drugi otwór w słupie pionowym do przykręcenia zastrzału wiercimy po przymierzeniu profilu alu tak aby uzyskać optymalny kąt pochylenia np. 35 stopni

Montujemy profil aluminiowy 40x40 do słupa i zastrzału śrubami M120 z nakrętkami kołnierзовymi

Oczywiście drugi komplet wykonujemy tak samo, z zachowaniem pionu.

Na profile aluminiowe 40x40 kładziemy panele i przykręcamy na klemach dociskowych. Zamieszczony rysunek powinien ułatwiać montaż

Stabilność słupków wbijanych zależy w znacznym stopniu od gruntu i jego zagęszczenia. Grunt świeżo usypany nie będzie dobrze trzymał stopy wbijanej. W przypadku wątpliwości zalecamy zabetonowanie słupka (tej części wbijanej).

UWAGA: Jeśli planowany jest montaż dużych paneli w warunkach silnego wiatru lub dużych opadów śniegu tą konstrukcję można zmodyfikować.

Słup 230cm można uciąć na długość 120cm i z tego elementu zrobić część pionową. Pozostałą część tj 110cm przeciąć na 50cm i 60cm i wykonać z nich 2 zastrzały. jeden na tylną część 60cm i drugi 50cm na przednią część, tak aby profil alu 40x40 był podpierany w 3 punktach. Trzeba dokupić 2 śruby M10x120 z nakrętkami.