

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-elementow-do-wykonania-stelaza-na-balkon-barierke-z-pochyleniem-na-1-panel-maksimum-230x114cm-x-30mm-p-4053.html>



Zestaw elementów do wykonania stelaża na balkon, barierkę z pochyleniem na 1 panel maksimum 230x114cm x 30mm

Cena brutto	136,20 zł
Cena netto	110,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

ZESTAW ELEMENTÓW DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA STELAŻA NA 1 PANEL W POZIOMIE NA BARIERKĘ BALKONU (grubość barierki nie większa niż 49mm)
Możemy regulować kąt pochylenia od 90 stopni (pionowe pochylenie) do 45 stopni.

Stelaż do panela o wymiarach nie przekraczających wysokości 230cm i szerokości 114cm i o grubości 30mm

Instrukcja montażu:

Przecinamy profil 40x40 o długości 235cm na 2 równe połowy tj po 117,5cm

Zacisk okrągły montujemy do uchwytu barierki poziomego. Zacisk jest w pionie i montujemy go do profilu o długości 117,5cm poprzez wywiercenie 2 otworów w osi profilu przy jednym z końców. Rozstaw otworów 60mm. W otwory wprowadzamy zacisk (uprzednio założony na barierkę) i przy użyciu śrub m10 blokujemy na barierce na docisk. Profil 40x40 zwisa pionowo w dół. Analogicznie tworzymy drugi taki element.

Mocowanie dołu: przycinamy kątownik 40x40 na wybraną długość np na 1 metr (można mniejszą i wtedy kąt pochylenia jest większy).

zakładamy zacisk okrągły na pionową część naszej barierki balkonowej i obracamy go gwintami w bok. Wiercimy otwory w kątowniku o rozstawie 60mm i średnicy 10mm i montujemy do założonego zacisku okrągłego ten kątownik, który teraz wystaje nam poza balkon poziomo (lub prawie poziomo, prostopadłe od barierki)

Drugi koniec kątownika mocujemy śrubą M10x60 do profilu 40x40. Analogicznie tworzymy drugą dolną część konstrukcji. Utworzone 2 trójkąty powinny być oddalone od siebie na około 150cm. Na te "trójkąty" kładziemy panel i mocujemy klemami dociskowymi.