

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-dl-amiroslaw-dach-pokryty-dachowka-p-5521.html>



Zestaw montażowy dla aMirośław - dach pokryty dachówką

Cena brutto	2 604,88 zł
Cena netto	2 118,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Zestaw montażowy 2 paneli fotowoltaicznych grubości 35mm, w orientacji pionowej na dachu z dachówki ceramicznej lub betonowej.

W skład zestawu wchodzi;

- 2 profile aluminiowe 40x40x2350mm
- 4 uchwyty dachowe (montaż pod dachówkę do krokwi - nie zalecamy montażu do łąt)
- 4 klemmy końcowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 2 klemmy środkowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 4 śruby M10x25 + nakrętki kołnierzowe, nierdzewne

System na panele grubości 35mm

uwaga: szerokość paneli nie większa niż 111cm

W zestawie brak wkrętów do drewna mocujących uchwyty dachowe do krokwi.

Zalecamy zakup wkrętów nierdzewnych lub kwasoodpornych np 6x50 (dostępne w naszym sklepie w paczkach po 100 szt)

Uchwyty dachowe wmontujemy pod dachówkami (najlepiej do krokwi lub do łąt, jeśli są grube). Dachówkę warto podszlifować (pocenić w miejscu wyjścia sztycy, tak aby nie było szpary). Do wystających z pod dachówek uchwytów przykręcamy śrubami M10 profile 40x40x2220mm

Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy klemmami na docisk do profili. Pomiędzy panelami klemmami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej oczywiście.

Oczywiście cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierzowymi)