

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:14

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-2-panele-35mm-na-dach-skosny-kryty-gontem-lub-papa-i-beton-pod-spodem-p-1557.html>



Zestaw montażowy na 2 panele 35mm na dach skośny kryty gontem lub papą i beton pod spodem

Cena brutto	214,00 zł
Cena netto	173,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

2

panele 35mm w komplecie

110cm

maks. szerokość obsługiwanego panelu

14kg

waga zestawu montażowego

90-130cm

rozstaw profili montażowych

O zestawie na 2 panele 35mm na dach skośny

Ten zestaw montażowy służy do zamocowania 2 paneli fotowoltaicznych o grubości 35mm na dachu skośnym krytym gontem lub papą, gdzie pod pokryciem znajduje się beton. W komplecie znajdują się haki typu J przykręcane do betonu na kołki rozporowe lub chemiczne, aluminiowe profile montażowe 40x40x2300mm oraz klemy końcowe i środkowe do mocowania paneli.

Haki J montuje się na kołki rozporowe lub chemiczne w betonowym podłożu pod pokryciem dachowym; **zaleca się dodatkowe uszczelnienie miejsc mocowania uszczelniaczem dekarским**. Do wystających z dachu haków przykręcane są profile 40x40x2300mm w rozstawie 90-130cm, do których docisk owe klemy mocują panele.

Dla kogo jest ten zestaw montażowy



Dachy kryte gontem lub papą

Idealne dla: budynki z pokryciem gontowym lub papowym i betonem pod spodem

Przykład: zestaw na 2 panele 35mm, haki J kotwione w betonie



Montaż DIY krok po kroku

Idealne dla: inwestorów montujących instalację samodzielnie

Przykład: profile w rozstawie 90-130cm, klemy końcowe i środkowe na docisk



Elastyczna orientacja paneli

Idealne dla: dachy o różnym układzie połaci

Przykład: panele pionowo (standard) lub poziomo po obrocie układu o 90°



Rozbudowa o kolejne zestawy

Idealne dla: większe instalacje z wieloma panelami obok siebie

Przykład: łączenie zestawów łącznikami szyn (2 śruby M10x25 na łącznik)

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: komplet zawiera wszystkie elementy montażowe (haki, profile, klemy, śruby) potrzebne do zamocowania 2 paneli; możliwość obrotu układu o 90 stopni (panele pionowo lub poziomo) ułatwia dopasowanie do połaci dachu; kilka zestawów można łączyć łącznikami szyn przy większych instalacjach.

Czego trzeba być świadomym: zestaw jest przeznaczony wyłącznie pod dach skośny kryty gontem lub papą z betonem pod spodem - haki mocuje się na kołki rozporowe lub chemiczne w betonie, więc podłoże musi być betonowe; pasuje tylko do paneli o grubości 35mm i szerokości maks. 110cm.

Podsumowanie: To komplet haków, profili i klemy do zamocowania 2 paneli 35mm na dachu skośnym krytym gontem lub papą z betonowym podłożem, z możliwością obrotu orientacji paneli i łączenia kolejnych zestawów.

Jak przebiega montaż tego zestawu

Kotwienie haków:

Montaż profili:

Mocowanie paneli:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu na 2 panele 35mm

Kompatybilność	
Liczba paneli	2
Grubość obsługiwanych paneli	35mm
Maks. szerokość panelu	110cm
Montaż	
Typ dachu	skośny, kryty gontem lub papą
Podłoże pod pokryciem	beton (kotwy rozporowe lub chemiczne)
Rozstaw profili	90-130cm
Waga zestawu	14 kg
Zawartość zestawu	
Profil aluminiowy 40x40x2300mm	2 szt.
Hak typu J (kołki rozporowe/chemiczne)	4 szt.
Klema końcowa + śruba i nakrętka kwadratowa	4 szt.
Klema środkowa + śruba i nakrętka kwadratowa	2 szt.
Śruba M10x25 + nakrętka kołnierzowa nierdzewna	4 szt.

Zastosowania zestawu

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Więcej konstrukcji na dach pochyły

Zobacz inne zestawy montażowe na dach pochyły kryty dachówką

[Konstrukcje na dach pochylony z dachówką →](#)

Elementy montażowe PV

Przeglądaj pozostałe elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Elementy montażowe do instalacji PV →](#)

Jak dobrać ten zestaw montażowy

1. **Sprawdź pokrycie i podłoże dachu** Zestaw jest przeznaczony pod dach skośny kryty gontem lub papą, gdzie pod pokryciem znajduje się beton - haki kotwione są w betonie kołkami rozporowymi lub chemicznymi.
2. **Sprawdź grubość i szerokość swoich paneli** Zestaw pasuje wyłącznie do paneli o grubości 35mm i szerokości maks. 110cm.
3. **Zaplanuj orientację paneli** Standardowo panele montowane są pionowo; jeśli połąć dachu tego wymaga, cały układ można obrócić o 90 stopni i zamontować panele poziomo.
4. **Zaplanuj rozbudowę instalacji** Przy montażu kilku zestawów obok siebie warto połączyć je łącznikami szyn (dostępnymi osobno w sklepie), po 2 śruby M10x25 na łącznik.

Dodatkowa wskazówka montażowa

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na jaki dach pasuje zestaw montażowy na 2 panele 35mm?

Zestaw jest przeznaczony na dach skośny kryty gontem lub papą, gdzie pod pokryciem znajduje się beton - haki typu J mocuje się na kołki rozporowe lub chemiczne w betonie.

Jakie panele pasują do tego zestawu na 2 panele?

Zestaw pasuje do paneli o grubości 35mm i maksymalnej szerokości 110cm.

Jak montuje się haki tego zestawu?

Haki typu J przykręca się do betonu pod pokryciem dachowym na kołki rozporowe lub chemiczne; zaleca się dodatkowe

uszczelnienie miejsc mocowania uszczelniaczem dekarским.

Czy panele można zamontować poziomo zamiast pionowo?

Tak. Standardowo panele montuje się pionowo, ale cały układ można obrócić o 90 stopni, co pozwala zamontować panele w orientacji poziomej, z profilami 40x40 montowanymi pionowo.

Czy można połączyć ze sobą kilka takich zestawów?

Tak, przy montażu obok siebie kolejnych zestawów można je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi osobno w sklepie - na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek montażowych i poradników znajdziesz na naszym blogu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zamontuj 2 panele na dachu skośnym krytym gontem lub papą

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

solarne.info

