

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-2-panele-35mm-na-dach-skosny-kryty-gontem-lub-papa-i-beton-pod-spodem-p-1557.html>



## Zestaw montażowy na 2 panele 35mm na dach skośny kryty gontem lub papą i beton pod spodem

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>189,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>153,62 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>4 dni</b>     |

### Opis produktu

Zestaw montażowy na 2 panele na dach skośny kryty gontem lub papą i beton pod spodem  
W skład zestawu wchodzi;

- 2 szt. profile aluminiowe 40x40x2300mm
- 4 szt. haki typu "J" przykręcane na np. kołki rozporowe lub chemiczne do betonu
- 4 szt. klemy końcowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 2 szt. klemy środkowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 4 szt. śruby M10x25 + nakrętki kołnierzowe, nierdzewne

Zestaw na panele o grubości 35 mm i szerokości max 110cm

Haki J montujemy na koło rozporowe lub kołki chemiczne. warto dodatkowo uszczelnić uszczelniaczem dekarским.

Do wystających z dachu haków przykręcamy profile 40x40x2300mm  
Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy klemami na docisk do profili.  
Pomiędzy panelami klemami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej.

Cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierzowymi)