

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-4-panele-30mm-na-dach-skosny-pokryty-blachodachowka-blacha-gontem-lub-papa-i-drewno-pod-spodem-p-5684.html>



Zestaw montażowy na 4 panele 30mm na dach skośny pokryty blachodachówką, blachą, gontem lub papą i drewno pod spodem

Cena brutto	381,80 zł
Cena netto	310,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Zestaw montażowy 4 paneli fotowoltaicznych, w orientacji pionowej na dachu z blachy, blachodachówki, gontu, papy

Zestaw na panele o grubości 30mm

Śruby dwugwintowe wkręcamy w konstrukcję drewnianą dachu poprzez poszycie dachu. Należy wcześniej wykonać otwory pilotujące. Śruby dwugwintowe posiadają uszczelki gumowe które dociskamy śrubą kołnierkową do poszycia dachu w celu uszczelnienia. Zalecamy wykonywanie otworów na grzbietach fali blachy, tak aby w razie nawet nieszczelności w docisku uszczelki gumowej dach nie przeciekał. Otwory można dodatkowo uszczelnić uszczelniaczem dekarским (zwłaszcza w przypadku blachy płaskiej czy papy)

Do wystających z dachu śrub przykręcamy poprzez blaszki/adaptery 8x4cm śrubami M10 profile 40x40x2070mm Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy klemami na docisk do profili. Pomiędzy panelami klemami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej.

Cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierkowymi)