Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:13

Link do produktu: https://solarne.info/ats-do-agregatu-pradotworczego-kd152-autostart-p-5407.html



ATS do agregatu prądotwórczego KD152 – autostart

Cena brutto	**1 267,00 zł**
Cena netto	**1 030,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**KD152-ATS**
Kod EAN	**5903957005843**
Producent	**SONET**

Opis produktu

ATS

automatyczne przełączanie

KD152

dedykowany agregat

Auto

rozruch i zatrzymanie

5 kg

waga w karcie

O module ATS do agregatu KD152

Moduł ATS do agregatu prądotwórczego KD152 **automatycznie uruchamia generator przy zaniku napięcia sieciowego** i przełącza obciążenie na zasilanie z agregatu. Według opisu sklepu zapewnia też automatyczne zatrzymanie agregatu.

Moduł ma funkcję nagrzewania silnika przed pełnym obciążeniem, zabezpieczenie ciśnienia oleju i częstotliwości generatora oraz alarm przy nieudanym uruchomieniu. Karta nie podaje napięcia pracy, maksymalnego prądu ani sposobu podłączenia, dlatego przed zakupem potwierdź zgodność z agregatem i instalacją. Podłączenie do instalacji powinien wykonać uprawniony elektryk.

Dla kogo jest ATS do agregatu KD152

Właściciel agregatu KD152

Idealne dla: Automatyczny rozruch

Przykład: Generator uruchamia się sam po zaniku napięcia sieciowego.

Użytkownik zasilania awaryjnego

Idealne dla: Przełączanie zasilania

Przykład: Moduł przełącza obciążenie na zasilanie z agregatu.

Użytkownik systemu off-grid

Idealne dla: Integracja z off-grid

Przykład: Opis sklepu wskazuje prostą integrację z systemami off-grid.

Instalator

Idealne dla: Zabezpieczenia agregatu

Przykład: Zabezpieczenie ciśnienia oleju i częstotliwości oraz alarm przy nieudanym starcie.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) automatyczny rozruch i zatrzymanie agregatu KD152; (2) nagrzewanie silnika przed pełnym obciążeniem; (3) zabezpieczenie ciśnienia oleju i częstotliwości generatora; (4) alarm przy nieudanym uruchomieniu.

Czego trzeba być świadomym: moduł jest opisany dla agregatu KD152, a karta nie podaje napięcia pracy, prądu ani schematu podłączenia. Przełączanie obciążenia i sterowanie agregatem wymagają prawidłowej instalacji, którą powinien wykonać uprawniony elektryk.

Podsumowanie: ATS KD152 to moduł do automatycznego rozruchu agregatu i przełączania zasilania przy zaniku sieci. Przed zakupem potwierdź zgodność z agregatem i schemat podłączenia.

Jak działa ATS przy zaniku sieci

Wykrycie zaniku sieci:

Ochrona agregatu:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna modułu ATS do KD152

Dane ogólne	
Typ produktu	Moduł ATS do agregatu prądotwórczego
Dedykowany agregat	KD152
Waga w karcie sklepu	5 kg
Funkcje	
Rozruch i zatrzymanie	Automatyczne
Nagrzewanie silnika	Przed pełnym obciążeniem
Zabezpieczenia	Ciśnienie oleju i częstotliwość generatora
Alarm	Przy nieudanym uruchomieniu
Zastosowanie	
Zastosowanie	Zasilanie awaryjne, systemy off-grid
Napięcie i prąd znamionowy	Wg dokumentacji producenta
Schemat podłączenia	Wg dokumentacji producenta

Zastosowania modułu ATS do agregatu KD152

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i wyposażenie ATS

Agregaty prądotwórcze i układy SZR.

Zobacz agregaty i ATS →

Elektrownie hybrydowe off-grid

Zestawy z magazynami energii.

Zobacz elektrownie off-grid →

Jak dobrać ATS do agregatu

1. **Sprawdź agregat** Moduł jest opisany dla agregatu KD152. Zweryfikuj model swojego generatora.
2. **Sprawdź obciążenie** Karta nie podaje prądu znamionowego. Potwierdź go w dokumentacji i porównaj z obciążeniem.
3. **Zaplanuj podłączenie** Schemat podłączenia potwierdź w dokumentacji. Instalację wykonuje uprawniony elektryk.
4. **Sprawdź zabezpieczenia** Moduł zabezpiecza ciśnienie oleju i częstotliwość oraz sygnalizuje nieudany start.

Najważniejsze cechy

- Automatyczny rozruch i zatrzymanie agregatu KD152
- Funkcja nagrzewania silnika przed pełnym obciążeniem
- Zabezpieczenie ciśnienia oleju i częstotliwości generatora
- Alarm przy nieudanym uruchomieniu
- Prosta integracja z systemami off-grid

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego agregatu jest ATS KD152?

Według opisu sklepu moduł ATS jest przeznaczony do agregatu prądotwórczego KD152.

Co robi moduł ATS przy zaniku sieci?

Automatycznie uruchamia generator i przełącza obciążenie na zasilanie z agregatu, według opisu sklepu.

Jakie zabezpieczenia ma moduł ATS KD152?

Ma zabezpieczenie ciśnienia oleju i częstotliwości generatora oraz alarm przy nieudanym uruchomieniu.

Czy moduł nagrzewa silnik przed obciążeniem?

Tak, opis sklepu wskazuje funkcję nagrzewania silnika przed pełnym obciążeniem.

Ile waży moduł ATS do KD152?

Waga modułu podana w karcie produktu to 5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze zasilania awaryjnego znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Automatyczny rozruch agregatu KD152

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta