Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:06

Link do produktu: https://solarne.info/ats-szr-do-agregatu-fogo-automatyczne-przelaczanie-siec-agregat-p-4599.html



ATS SZR do agregatu FOGO – automatyczne przełączanie sieć-agregat

Cena brutto	**2 480,00 zł**
Cena netto	**2 016,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S88053212**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Napięcie: 230V AC, jednofazowy

O produkcie

System automatycznego przełączania zasilania (ATS/SZR) wykrywa zanik napięcia 230V i natychmiast przełącza zasilanie na agregat FOGO 20 lub FOGO 32. Mechaniczna blokada spełnia wymagania zakładów energetycznych.

Zapewnij ciągłość zasilania – zamów ATS SZR już dziś!

Szybkie przełączanie

Automatyczne przełączenie zasilania w ciągu poniżej 1 sekundy po zaniku napięcia sieciowego.

Blokada mechaniczna

Wbudowana blokada zapobiega równoczesnemu podłączeniu sieci i agregatu – zgodna z wymaganiami ZE.

Kompatybilność z FOGO

Dedykowany system dla agregatów FOGO 20 i FOGO 32 – bez dodatkowych adaptacji.

Niezawodna praca

Sprawdzony produkt o długoletniej historii, gwarancja i serwis w solarne.info.

ATS SZR to gwarancja ciągłości zasilania Twojego domu czy firmy. System eliminuje ryzyko utraty napięcia poprzez błyskawiczne przełączenie na agregat FOGO, a mechaniczna blokada zapewnia bezpieczeństwo zarówno urządzeń, jak i instalacji. Niezawodność, które możesz obserwować każdego dnia.

Napięcie wejściowe	230V AC, 50Hz, jednofazowe
Rodzaj systemu	ATS/SZR (automatyczne przełączanie sieć–agregat)
Kompatybilność	Agregat FOGO 20, FOGO 32
Czas przełączenia	Poniżej 1 sekundy
Blokada mechaniczna	Tak, zgodna z wymaganiami ZE
Certyfikacja	CE
Gwarancja	24 miesiące

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa system ATS SZR?

System ATS (Automatic Transfer Switch) lub SZR (System Zarządzania Rezerwą) monitoruje napięcie sieciowe 230V. Gdy napięcie spadnie poniżej progu akceptowalnego lub zanizczy, system automatycznie i błyskawicznie przełącza zasilanie na agregat FOGO. Po powrocie napięcia sieciowego następuje powrót do normalnego zasilania.

Czy system jest kompatybilny z agregatami innymi niż FOGO?

ATS SZR w naszej ofercie jest dedykowany agregatom FOGO 20 i FOGO 32. Jeśli posiadasz inny model agregatu, zalecamy kontakt z naszym zespołem technicznym – możliwe jest dostosowanie systemu do innych urządzeń.

Jaki jest czas przełączenia z sieci na agregat?

Przełączenie następuje w ciągu poniżej 1 sekundy. Ta krótka przerwa jest niewystarczająca do utraty ustawień większości urządzeń (komputery, telewizory, oświetlenie LED). Wrażliwe urządzenia medyczne mogą wymagać dodatkowej baterii UPS.

Czy system wymaga montażu przez specjalistę?

Zdecydowanie tak. System ATS SZR musi być zainstalowany przez elektromontażownika posiadającego uprawnienia. Instalacja wymaga poprawnego podłączenia do rozdzielni domowej i agregatu, a także konfiguracji czasów przełączania. Oferujemy usługę montażu – skontaktuj się z biurem.

Czy system posiada blokadę mechaniczną?

Tak, ATS SZR wyposażony jest w blokadę mechaniczną, która uniemożliwia jednoczesne podłączenie sieci i agregatu. To zabezpieczenie jest wymagane przez zakłady energetyczne i chroni instalację przed niebezpieczeństwem.

Jaka jest gwarancja na system?

System ATS SZR objęty jest gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe. Warunkiem jest prawidłowa instalacja i użytkowanie zgodnie z instrukcją.

Czy system wymaga konserwacji?

System ATS SZR to urządzenie bezobsługowe. Periodyczne testy przełączania (raz na 6–12 miesięcy) zalecane są dla pewności jego poprawności pracy. Pełną konserwację mogą przeprowadzić nasi technicy.

Czy system współpracuje z instalacją fotowoltaiczną?

Tak, ATS SZR można zastosować w systemach hybrydowych łączących fotowoltaikę z agregatem. System przełącza zasilanie na agregat wyłącznie gdy zagraża mu brak energii ze słońca i sieci. To idealne rozwiązanie dla domów z panelami słonecznymi.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

System ATS SZR to niezastąpiony element bezawaryjnego zasilania w domu czy firmie, szczególnie tam, gdzie przerwy zasilania mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub powodować znaczne straty finansowe. Mechaniczna blokada zintegralnie z systemem przełączającym zabezpiecza zarówno urządzenia użytkownika, jak i pracowników zakładu energetycznego. Kluczowe jest jednak powierzenie montażu wyłącznie fachowcowi – nieprawidłowa instalacja może zniweczyć wszystkie zalety tego systemu.

Dowiedz się więcej

Poznaj różnice między systemami on-grid i off-grid oraz jak rezerwowe zasilanie wpływa na bezpieczeństwo Twojej instalacji.

Przeczytaj artykuł: Różnice między systemem on-grid a off-grid →

Zapytaj o dostępność