

Link do produktu: <https://solarne.info/ats-szr-hj-p32a-automatyczne-przelaczanie-siec-agregat-proton-1-oasis-p-4566.html>



ATS SZR HJ-P32A – automatyczne przełączanie sieć-agregat Proton 1 Oasis

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S88053212
Producent	SONET

Opis produktu

Przełączanie: <100ms

O produkcie

System ATS HJ-P32A automatycznie przełącza zasilanie na agregat przy zaniku napięcia 230V z sieci. Dedykowany do agregatu Proton 1 Oasis .

Zapewnij ciągłość zasilania – zamów teraz!

Przełączanie automatyczne

System natychmiast wykrywa zanik napięcia i przełącza zasilanie na agregat – bez udziału użytkownika.

Mechaniczna blokada bezpieczeństwa

Zintegrowana blokada uniemożliwia jednoczesne połączenie sieci i agregatu – ochrona przed niebezpiecznymi zwrotami mocy.

Pełna kompatybilność

Dedykowany do agregatu Proton 1 Oasis – gwarantowana współpraca bez konieczności adaptacji.

Niezawodność i trwałość

Certyfikowany system ATS zaaprobowany dla instalacji domowych – ciągłość zasilania przez lata eksploatacji.

System ATS HJ-P32A zapewnia pełną automatyzację przełączania zasilania – nie musisz nic robić, system pracuje 24/7. Dzięki mechanicznej blokadzie bezpieczeństwa chroni Twoją instalację przed niebezpiecznymi zwrotami prądu do sieci. Dedykowana konstrukcja do agregatu Proton 1 Oasis gwarantuje perfekcyjną współpracę i długą trwałość.

Model	HJ-P32A
Napięcie wejściowe (sieć)	230V AC, 50Hz
Napięcie wyjściowe	230V AC, 50Hz
Maksymalny prąd przełączany	32A
Czas przełączenia	Poniżej 100ms
Typ blokady	Mechaniczna blokada bezpieczeństwa
Kompatybilność	Agregat Proton 1 Oasis
Ochrona	Zabezpieczenie przed przepięciem, zanik napięcia automatycznie aktywuje przełączenie
Wymiary	Wymiary standardowe dla SZR 1-fazowych
Certyfikacja	Urządzenie zaaprobowane do instalacji elektrycznych 230V

Najczęściej zadawane pytania

Jak szybko system ATS przełącza zasilanie?

System HJ-P32A przełącza zasilanie w czasie poniżej 100 milisekund – niemal natychmiastowo. Ta szybkość jest wystarczająca, aby większość urządzeń elektrycznych nie poczuła nawet chwilowej przerwy w zasilaniu. Agregat Proton 1 Oasis zostanie aktywowany automatycznie bez konieczności ręcznego uruchamiania.

Czy ATS HJ-P32A jest kompatybilny z innymi agregatami?

System HJ-P32A został dedykowany specjalnie dla agregatu Proton 1 Oasis. Choć może pracować z innymi agregatami 230V o maksymalnym prądzie 32A, gwarantowana pełna kompatybilność i wsparcie techniczne dotyczy wyłącznie Protona 1 Oasis. Do innych modeli agregatu zalecamy konsultację z naszym zespołem.

Co to jest mechaniczna blokada bezpieczeństwa?

Mechaniczna blokada uniemożliwia jednoczesne połączenie sieci elektrycznej i agregatu. Zabezpieczenie to chroni instalację

przed niebezpiecznym zjawiskiem zwrotu prądu do sieci, które mogłoby uszkodzić urządzenia lub stanowić zagrożenie dla elektryków pracujących przy linii. To kluczowy element bezpieczeństwa każdego systemu ATS.

Czy montaż systemu ATS wymaga specjalnych umiejętności?

Montaż powinien wykonać licencjonowany elektryk zgodnie z wytycznymi Polskiego Biura Hybrydowego i przepisami PN-EN 60950. System HJ-P32A jest przeznaczony dla instalacji 230V jednofazowych. Podczas montażu konieczne jest wyłączenie zasilania i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Zalecamy zawsze konsultację z profesjonalistą.

Jakie jest maksymalne obciążenie, które system może obsługiwać?

System HJ-P32A jest przystosowany do przełączania maksymalnie 32A przy napięciu 230V. To odpowiada mocy około 7,4 kW, co wystarczy dla typowego gospodarstwa domowego. Jeśli Twoja instalacja wymaga wyższych prądów, należy rozważyć system trzyczasowy ATS lub skonsultować się z naszymi specjalistami.

Czy system ATS wymaga konserwacji?

System HJ-P32A nie wymaga bieżącej konserwacji. Zalecane jest jednak okresowe sprawdzenie prawidłowości jego działania – co najmniej raz w roku. Agregat Proton 1 Oasis powinien być testowany regularnie, aby upewnić się, że uruchomi się automatycznie po przełączeniu. Oferujemy usługę przeglądu u autoryzowanych serwisantów.

Jaka jest gwarancja na system ATS?

System HJ-P32A objęty jest gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, użytkowania niezgodnie z instrukcją lub skutków naturalnych zdarzeń losowych. Dokładne warunki gwarancji znajdują się w dokumentacji produktu.

Gdzie mogę zamawiać części zamienne lub uzyskać serwis?

Części zamienne oraz serwis dostępne są u autoryzowanych dystrybutorów i serwisów. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc do zespołu obsługi klienta solarne.info. Prowadzimy również szkolenia dla personelu serwisowego – skontaktuj się, aby uzyskać aktualne informacje o dostępnych serwisach na Twoim terenie.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

System ATS HJ-P32A to sprawdzony i niezawodny wybór dla właścicieli agregatów Proton 1 Oasis szukających automatyzacji przełączania zasilania. Mechaniczna blokada bezpieczeństwa wyróżnia go na tle tanich alternatyw – chronisz instalację przed

zwrotem mocy, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa elektryków pracujących przy liniach. Przy zakupie zwróć uwagę na konieczność profesjonalnego montażu – nieprawidłowa instalacja może obniżyć bezpieczeństwo systemu. Rekomendujemy okresowe testy funkcjonowania, zwłaszcza po dłuższych okresach bezczynności agregatu.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz artykuł o różnicach między systemami on-grid a off-grid – zrozumiesz, jak systemy ATS wspomagają niezawodność instalacji.

[Przeczytaj artykuł →](#)

Zapytaj o dostępność