

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 11:12

Link do produktu: <https://solarne.info/cybant-kablakowy-49mm-m10-zacisk-okragly-do-paneli-pv-p-4051.html>



Cybant kabłakowy 49mm M10 zacisk okrągły do paneli PV

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S634432235
Producent	SONET

Opis produktu

M10

gwint cybanta

49 mm

szerokość wewnętrzna

92 mm

wysokość zewnętrzna

2 szt.

nakrętki kołnierzowe M10

O cybancie kabłąkowym 49 mm M10

Cybant kabłąkowy M10x49x92 to ocynkowany zacisk okrągły do mocowania elementów konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na barierkach i balkonach o średnicy do 49 mm. Zestaw zawiera 2 nakrętki kołnierzowe M10, a długość gwintu wynosi 45 mm.

To pojedynczy element mocujący, a nie kompletny stelaż. Zastosuj go razem z profilami lub elementami konstrukcji dobranymi do panelu oraz sprawdź nośność barierki, zanim zamontujesz panel.

Dla kogo jest cybant 49 mm M10



Balkon z okrągłą barierką

Idealne dla: Mieszkańcy bloków

Przykład: Zacisk na barierkę o średnicy do 49 mm.



Budowa własnego stelaża

Idealne dla: Majsterkowicze

Przykład: Element do łączenia profili ze stelażem na barierce.



Montaż paneli PV

Idealne dla: Użytkownicy małych instalacji

Przykład: Mocowanie konstrukcji pod panel na barierce balkonu.



Uzupełnienie zestawów

Idealne dla: Instalatorzy

Przykład: Dodatkowe zaciski do stelaży na barierkę.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) ocynkowane wykonanie ogranicza korozję; (2) w zestawie są 2 nakrętki kołnierzowe M10; (3) wymiary (49 mm szerokości wewnętrznej, gwint 45 mm) są jasno określone.

Czego trzeba być świadomym: cybant nie jest kompletnym stelażem i nie zastępuje oceny nośności barierki. Nie pasuje do barierek o średnicy większej niż 49 mm. Panel na balkonie wymaga solidnego, bezpiecznego montażu.

Podsumowanie: ocynkowany cybant M10 do barierek o średnicy do 49 mm, z 2 nakrętkami kołnierzowymi. Dobierz go do konstrukcji i panelu oraz sprawdź barierkę.

Jak działa zacisk okrągły na barierkę

Zacisk kabłąkowy:

Ocynkowanie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna - cybant kabłąkowy 49 mm M10

Wymiary	
Gwint	M10
Szerokość wewnętrzna	49 mm
Wysokość zewnętrzna	92 mm
Długość gwintu	45 mm
Wykonanie i zestaw	
Powierzchnia	ocynkowana
Nakrętki w zestawie	2 szt. kołnierzowe M10
Waga	0,5 kg
Zastosowanie	

Maks. średnica barierki	Ø49 mm
Przeznaczenie	mocowanie konstrukcji pod panele PV na barierce balkonu

Zastosowania cybanta kabłąkowego 49 mm

Jak dobrać cybant kabłąkowy

1. **Średnica barierki** Cybant jest przeznaczony do barierek o średnicy do 49 mm. Zmierz barierkę przed zakupem.
2. **Gwint i nakrętki** Zestaw ma gwint M10 o długości 45 mm i 2 nakrętki kołnierzowe M10. Dobierz profile do tego gwintu.
3. **Liczba zacisków** Liczba cybantów zależy od konstrukcji stelaża i masy panelu. Zaplanuj ją w projekcie montażu.
4. **Nośność barierki** Sprawdź nośność i stan barierki oraz zasady obowiązujące w budynku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiej barierki pasuje cybant 49 mm M10?

Cybant jest przeznaczony do montażu na barierce o średnicy do 49 mm.

Co zawiera zestaw?

Cybant kabłąkowy M10x49x92 oraz 2 nakrętki kołnierzowe M10. Długość gwintu wynosi 45 mm.

Z jakiego materiału jest cybant?

Cybant jest ocynkowany. Dokładny materiał bazowy podaje dokumentacja producenta.

Czy to kompletny stelaż pod panel?

Nie. To pojedynczy element mocujący. Stelaż wymaga dodatkowych profili i elementów dobranych do panelu.

Ile waży cybant?

Waga podana w karcie produktu to 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zamocuj konstrukcję na barierce balkonu

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta